

P320 MAGAZINE .40S&W/.357 - 18 ROUND EXTENDED 40/357 FULL-SIZE MAGAZINE, BLACK

18-round 40 S&W/357 SIG magazine for the SIG SAUER P320 pistol.



Attributes

- Name: 18 ROUND EXTENDED 40/357 FULL-SIZE MAGAZINE, BLACK
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043058
- Mfr. No.: MAG-MOD-F-43-18
- Capacity: 18-Round
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Steel
- Model: P320
- Náboje: 357 Magnum, 40 S&W
- Delivery weight: 0.163kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 798681561018

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for P320 MAGAZINE .40S&W/.357 18 ROUND EXTENDED](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka P320 .40S&W/.357 SIG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P320 MAGAZINE .40S&W/.357 SIG SAUER, INC. 18 ROUND EXTENDED MAGAZINE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Safety Instruction Guide for P320 MAGAZINE .40S&W/.357 18 ROUND EXTENDED

Introduction

Thank you for choosing the P320 MAGAZINE .40S&W/.357 18 ROUND EXTENDED. This product is designed for use with the SIG SAUER P320 pistol. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe operation and handling.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded and ready to fire.
- Store magazines and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Only use the magazine with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always check that the magazine is securely seated in the firearm before use.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals that may affect its integrity.
- Keep fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of bystanders when handling the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine into the magazine well until you hear a click, indicating it is securely locked in place.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower with your thumb and insert the cartridges one at a time.
- Ensure that the cartridges are seated properly and that the magazine is filled to the desired capacity.
- To remove the magazine, press the magazine release button on the firearm and pull the magazine out of the magazine well.

3. Maintenance:

- Clean the magazine regularly with a soft cloth to remove dirt and debris.
- Lubricate the magazine as recommended by the manufacturer to ensure smooth operation.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the P320 MAGAZINE .40S&W/.357 18 ROUND EXTENDED, please contact the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your P320 MAGAZINE .40S&W/.357 18 ROUND EXTENDED. Thank you for your attention to safety.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka P320 .40S&W/.357 SIG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka P320 .40S&W/.357 SIG SAUER, INC. 18 ROUND EXTENDED. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Niniejsza instrukcja spełnia wymogi Rozporządzenia UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj magazynki w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka i amunicji przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wyłącznie amunicji zgodnej z opisem produktu: .40 S&W lub .357 SIG.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas ładowania magazynka.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę osób lub zwierząt.
- Zawsze zachowuj ostrożność i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Regularnie kontroluj, czy magazyn nie jest uszkodzony lub zanieczyszczony.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem magazynka.
- Włóż magazyn do gniazda w broni, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie magazynka:

- Umieść amunicję w otworach magazynka, zaczynając od dołu.
- Użyj odpowiedniej siły, aby włożyć każdy nabój, unikając nadmiernego nacisku.

3. Użytkowanie:

- Po załadowaniu magazynka, umieść broń w bezpiecznej pozycji.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest gotowa do strzału, zanim ją użyjesz.

4. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść magazyn i kontroluj go pod kątem oznak zużycia.
- Przechowuj magazyn w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych pojemników na śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odpowiednimi władzami.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji, co przyczyni się do bezpiecznego użytkowania magazynka P320 .40S&W/.357 SIG.

Säkerhetsinstruktioner för P320 MAGAZINE .40S&W/.357 SIG SAUER, INC. 18 ROUND EXTENDED MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valde P320 MAGAZINE .40S&W/.357 SIG SAUER, INC. 18 ROUND EXTENDED MAGAZINE. Denna produkt är designad för att användas med SIG SAUER P320pistolen och är avsedd att ge pålitlig prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du hanterar ammunition och magasin.
- Ladda aldrig magasinet med ammunition när det inte är i användning.
- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert läge innan du hanterar magasinet.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller har tecken på slitage.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasin:

- Se till att vapnet är i säkert läge.
- För in magasinet i vapnets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 18 skott av 40 S&W eller 357 SIG ammunition.
- Tryck ner varje skott försiktigt för att säkerställa att de sitter ordentligt.
- Använd vapnet enligt tillverkarens instruktioner för säker avfyrning.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera fjädern och andra komponenter för slitage.

Avfallshantering

- Kassera gamla eller skadade magasin enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník P320 MAGAZINE .40S&W/.357 SIG od společnosti SIG SAUER, INC. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a ochrana. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pečlivě a uchovejte je pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku se ujistěte, že je kompatibilní s vaší pistolí SIG SAUER P320.
- Zásobník je určen pouze pro střelivo .40 S&W a .357 SIG. Nepoužívejte jiné náboje.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zásobník používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při plnění zásobníku se ujistěte, že je pistole v bezpečném režimu a odjištěná.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při manipulaci se zbraní.
- Před a po každém použití zásobníku důkladně zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Zásobník nikdy nevkládejte do zbraně, pokud se nacházíte v prostředí, kde by mohlo dojít k nebezpečným situacím.
- Při používání zásobníku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se použití zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že je pistole SIG SAUER P320 vypnutá a prázdná.
- Vložte zásobník do otvoru na rukojeti pistole, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
- Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.

2. Použití zásobníku:

- Naplňte zásobník střelivem .40 S&W nebo .357 SIG.
- Ujistěte se, že je zásobník správně naplněn a že všechny náboje jsou umístěny správně.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.

3. Údržba zásobníku:

- Pravidelně čistěte zásobník suchým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Zásobník skladujte na suchém místě, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a veškeré související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozen nebo nefunkční, nevyhazujte ho do běžného odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci s nefunkčními produkty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití tohoto produktu se obraťte na místní autorizovaný servis nebo prodejce společnosti SIG SAUER, INC.

Děkujeme vám za důvěru v naše produkty a přejeme vám bezpečné a příjemné používání zásobníku P320 MAGAZINE .40S&W/.357 SIG.