

P365 TRIGGER KIT - P365 FLAT TRIGGER KIT

The SIG SAUER P365 factory flat or curved trigger is a direct replacement to your stock trigger. The flat trigger design gives shooters a lower position on the trigger, which will increase leverage for a smoother, more consistent pull.



Attributes

- Name: P365 FLAT TRIGGER KIT
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043067
- Mfr. No.: KIT-365-FLAT-TR
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P365
- Style: Flat
- Delivery weight: 0.007kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 798681605767

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: SIG SAUER P365 TRIGGER KIT Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu P365 SIG SAUER, INC.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P365 TRIGGER KIT SIG SAUER, INC. P365 FLAT TRIGGER KIT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště SIG SAUER P365](#)

SIG SAUER P365 TRIGGER KIT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P365 Trigger Kit. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a direct replacement to your stock trigger. It is important to read and understand the safety instructions below to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition securely, away from children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the operation of your firearm and the trigger kit.
- Use only compatible models with the SIG SAUER P365 Trigger Kit.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear and tear.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is completely unloaded before installing the trigger kit.
- Do not attempt to modify the trigger kit or firearm in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Be aware of the increased leverage provided by the flat trigger design, which may affect your shooting technique.
- If you experience any malfunctions or irregularities with your firearm after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather necessary tools for installation, including a punch and hammer.

2. Removing the Stock Trigger:

- Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Locate the stock trigger and carefully remove it using the punch and hammer.

3. Installing the P365 Trigger Kit:

- Align the new flat trigger with the trigger housing.
- Gently push the trigger into place until it clicks securely.
- Reassemble the firearm, ensuring all parts are correctly fitted.

4. Testing the Trigger:

- Before live firing, perform a function check to ensure the trigger operates smoothly.
- Check for any unusual resistance or movement.

5. Usage:

- When using the firearm, maintain proper shooting stance and grip.
- Regularly practice safe handling and shooting techniques.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly and in accordance with local regulations.
- If the trigger kit is no longer in use, consider recycling parts where possible.
- Do not dispose of any firearm parts in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SIG SAUER P365 Trigger Kit, please refer to the manufacturer's website or your local authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SIG SAUER P365 Trigger Kit. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu P365 SIG SAUER, INC.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu spustu P365 Flat Trigger Kit marki SIG SAUER, INC. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zwracaj uwagę na lokalne przepisy dotyczące posiadania i używania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji zestawu spustu.
- Zawsze stosuj ochronę słuchu i wzroku podczas korzystania z broni.
- Nie używaj zestawu spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie używaj broni palnej w miejscach publicznych lub nieodpowiednich.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Instalacja:

- Rozładuj broń i upewnij się, że nie ma w niej amunicji.
- Zdejmij standardowy spust zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj płaski spust, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź działanie spustu przed użyciem broni.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj zestawu spustu zgodnie z zaleceniami producenta i nie modyfikuj go samodzielnie.
- Po zakończeniu użytkowania, zawsze rozładuj broń i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu spustu P365 Flat Trigger Kit, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub incydentów, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania zestawu spustu P365!

Säkerhetsinstruktioner för P365 TRIGGER KIT SIG SAUER, INC. P365 FLAT TRIGGER KIT

Introduktion

Tack för att du har valt P365 TRIGGER KIT från SIG SAUER, INC. Denna platta avtryckare är en direkt ersättning för din standardavtryckare och är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Återkallelser: Var medveten om att det kan finnas återkallelser av produkter. Kontrollera regelbundet för uppdateringar.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var extra försiktig om produkten används av barn eller andra sårbara grupper.
- EU kontaktpunkt: För frågor om säkerhet, kontakta en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om osäkra produkter genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om den är skadad eller om delar saknas.
- Håll avtryckaren borta från barn och obehöriga.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera den platta avtryckaren genom att följa dessa steg:
 - Kontrollera att alla nödvändiga verktyg finns tillgängliga.
 - Fäst avtryckaren på plats och se till att den sitter ordentligt.
 - Testa avtryckaren flera gånger för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning:

- Håll alltid vapnet riktat bort från dig och andra personer.
- Använd avtryckaren endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte avtryckaren i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en EUbaserad kontaktpunkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din P365 TRIGGER KIT från SIG SAUER, INC. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání spouště SIG SAUER P365

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SIG SAUER P365. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte spoušť pouze na kompatibilních modelech zbraní.
- Dbejte na to, aby se spoušť nedostala do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Uchovávejte spoušť mimo dosah dětí a jiných neoprávněných osob.
- Při jakýchkoli pochybnostech o použití nebo instalaci se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Plochá spoušť může vyžadovat jinou techniku stisknutí než standardní spoušť. Ujistěte se, že jste s novým designem obeznámeni.
- Při používání zbraně s novou spouští buďte opatrní a věnujte pozornost svému cíli.
- Neprovádějte úpravy na spoušti bez konzultace s odborníkem.
- Pokud pocítíte jakékoli abnormality při používání spouště, přestaňte ji používat a nechte ji zkontrolovat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava na instalaci:**
 - Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
 - Zkontrolujte, zda máte všechny součásti spoušťového kitu.
2. **Instalace spouště:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 - Otevřete zbraň podle pokynů výrobce.
 - Odstraňte standardní spoušť podle pokynů výrobce.
 - Nainstalujte plochou spoušť na místo standardní spouště.
 - Ujistěte se, že je spoušť správně upevněná a funkční.
3. **Použití spouště:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda spoušť správně funguje.
 - Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a uchopení zbraně.
 - Po každém použití zkontrolujte, zda spoušť a zbraň nevyžadují údržbu.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Nevyhazujte spoušť do běžného odpadu. Zeptejte se na možnosti recyklace nebo speciální likvidace.
- Pokud nevíte, jak správně likvidovat výrobek, obraťte se na místní úřady nebo ekologické organizace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání spouště SIG SAUER P365, doporučujeme se obrátit na odborníky nebo autorizované prodejce. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace pro bezpečné používání a údržbu vašeho produktu.