

P320 FLAT TRIGGER

The SIG SAUER P320 factory flat trigger is a direct replacement to your stock trigger. A 30% trigger pull weight reduction compared to the stock P320 trigger. The flat trigger design gives shooters a lower position on the trigger, which will increase leverage for a smoother, more consistent pull.



Attributes

- Name: P320 FLAT TRIGGER
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: 100043068
- Mfr. No.: TRG-320-FLAT-BL
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Flat
- Delivery weight: 0.011kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 798681580545

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Flat Trigger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla P320 FLAT TRIGGER SIG SAUER, INC.](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för P320 FLAT TRIGGER](#)

Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Flat Trigger

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 Flat Trigger. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure a safe and effective experience with your new trigger. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure compliance with all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Always treat firearms as if they are loaded, and handle them with care.
- Store firearms and accessories in a secure location, away from unauthorized access, especially children.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only install the P320 Flat Trigger on a compatible SIG SAUER P320 firearm.
- Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- Use appropriate tools and follow the installation instructions to prevent personal injury or damage to the firearm.
- Do not modify the trigger or firearm in any way that is not specified in the installation instructions.
- If you are unsure about the installation process, consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a punch tool, a small hammer, and a screwdriver.

2. Installation Steps:

- Remove the slide and frame from the P320.
- Using the punch tool, carefully remove the existing trigger from the frame.
- Align the new P320 Flat Trigger with the trigger bar and insert it into the frame.
- Ensure that the trigger is securely in place.
- Reassemble the slide and frame of the firearm.

3. Testing:

- After installation, conduct a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Pull the trigger and observe the reset and firing mechanisms.
- If any issues arise, do not use the firearm until the problem is resolved.

4. Usage:

- When using the firearm with the new trigger, maintain proper shooting stance and grip.
- Practice trigger control to ensure accuracy and safety during shooting.
- Always be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Disposal Instructions

- Dispose of the P320 Flat Trigger and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and product support, please refer to the official SIG SAUER website or contact your local authorized dealer.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SIG SAUER P320 Flat Trigger. Your responsible handling and usage contribute to a safer shooting experience for all.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla P320 FLAT TRIGGER SIG SAUER, INC.

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup P320 FLAT TRIGGER od SIG SAUER, INC. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z produktem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w sposób niedostępny dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że spust jest w pełni sprawny i nie ma żadnych przeszkód.
- Unikaj używania spustu w wilgotnych lub mokrych warunkach.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z broni palnej.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani w kierunku, w którym nie chcesz strzelać.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny spust P320 zgodnie z instrukcją producenta.
- Zainstaluj P320 FLAT TRIGGER, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj spustu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zmniejszona siła potrzebna do ściągnięcia spustu o 30% w porównaniu do standardowego spustu P320.
- Płaska konstrukcja umożliwia niższą pozycję na spuście, co zwiększa dźwignię i zapewnia gładsze ściąganie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem SIG SAUER, INC. lub odwiedzenie naszej strony internetowej w celu uzyskania dodatkowych

informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania P320 FLAT TRIGGER.

Säkerhetsinstruktioner för P320 FLAT TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt SIG SAUER P320 FLAT TRIGGER. Denna produkt är en platt avtryckare som är designad för att förbättra din skjutupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av avtryckaren.
- Kontrollera avtryckarens funktionalitet före varje användning.
- Undvik att använda avtryckaren om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelser:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Ta bort den gamla avtryckaren:

- Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den standardavtryckare som ska bytas ut.

3. Installera den platta avtryckaren:

- Placera den nya P320 FLAT TRIGGER på rätt plats.
- Följ instruktionerna för att säkerställa korrekt installation.
- Kontrollera att alla skruvar och komponenter är ordentligt åtdragna.

4. Testa avtryckaren:

- Innan du använder vapnet, testa avtryckarens funktion för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Användning

- Använd avtryckaren endast med kompatibla vapenmodeller.
- Följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning och hantering av vapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du skjuter i en säker riktning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Lämna in produkten hos en auktoriserad återvinningsstation om den inte längre behövs.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produktsäkerhet, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se alltid till att du har relevant kontaktinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din P320 FLAT TRIGGER. Tack för att du prioriterar säkerhet!