

SPORTSMEN'S RANGE BAG BLACK

The Sportsmen's Range Bag from Uncle Mike's is ideal for carrying two handguns, ammo, and range supplies.



Attributes

- Name: SPORTSMEN'S RANGE BAG BLACK
- Manufacturer: UNCLE MIKES
- Product no.: 100043817
- Mfr. No.: 53500BK
- Color: Black
- Style: Range Bag
- Delivery weight: 1.102kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 381mm
- UPC: 043699012794

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Sportsmen's Range Bag von Uncle Mike's](#)
- [English: Sportsmen's Range Bag Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Sportsmen's d'Uncle Mike's](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Campo Sportsmen di Uncle Mike's](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Sportowej Uncle Mike's](#)
- [Suomi: SPORTSMEN'S RANGE BAG UNCLE MIKES Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky Uncle Mike's SPORTSMEN'S RANGE BAG](#)

Sicherheitsanleitung für die Sportsmen's Range Bag von Uncle Mike's

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Sportsmen's Range Bag von Uncle Mike's entschieden haben. Diese Tasche ist ideal für den Transport von Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör zum Schießstand. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanleitung erstellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Range Bag von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Transport von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur für den Transport von Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör.
- Achten Sie darauf, dass alle Waffen entladen sind, bevor Sie sie in die Tasche legen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Herausfallen von Inhalten zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um Risse oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche fern von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
- **Beladen der Tasche:**
 - Legen Sie die entladenen Handfeuerwaffen in die dafür vorgesehenen Fächer.
 - Platzieren Sie die Munition in den vorgesehenen Taschen.
 - Fügen Sie Zubehörteile wie Gehörschutz und Schutzbrillen in die entsprechenden Fächer ein.
- **Transport:** Tragen Sie die Tasche mit beiden Händen oder verwenden Sie den Schultergurt, um das Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
- **Entladen:** An Ihrem Ziel angekommen, entnehmen Sie die Waffen und Munition vorsichtig und stellen Sie sicher, dass die Umgebung sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche nicht über den normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt ist.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Materialien, die in der Tasche verwendet werden.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie sie zu einem Fachhändler oder einem Recyclingzentrum, das mit der Entsorgung von solchen Produkten vertraut ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Uncle Mike's oder besuchen Sie die offizielle Website.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie die Sportsmen's Range Bag von Uncle Mike's sicher und effektiv nutzen.

Sportsmen's Range Bag Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sportsmen's Range Bag from Uncle Mike's. This bag is designed to safely carry your handguns, ammunition, and range supplies. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the bag is used for its intended purpose: to carry firearms and related equipment.
- Inspect the bag regularly for any signs of wear or damage.
- Keep the bag stored in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Do not overload the bag beyond its capacity.
- Always keep the bag out of reach of children and unauthorized individuals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When handling firearms, always follow the basic rules of firearm safety:
 - Treat every firearm as if it is loaded.
 - Always point the firearm in a safe direction.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Be sure of your target and what is beyond it.
- Ensure that ammunition is stored securely in the bag, away from other items.
- Do not store loaded firearms in the bag.
- If transporting firearms, ensure they are properly secured within the bag to prevent movement.

Instructions for Installation and Usage

- **Loading the Bag:**
 - Open the main compartment and place your handguns in the designated areas.
 - Ensure that the firearms are unloaded before placing them in the bag.
 - Store ammunition in the designated pockets, ensuring it is sealed and secure.
- **Carrying the Bag:**
 - Use the shoulder strap or handles to carry the bag securely.
 - Adjust the shoulder strap to a comfortable length for ease of transport.
- **Cleaning and Maintenance:**
 - Wipe the exterior of the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
 - Avoid using harsh chemicals or solvents that may damage the material.
 - Allow the bag to air dry completely if it becomes wet.

Disposal Instructions

- When disposing of the bag, ensure that all contents are removed.
- Dispose of the bag in accordance with local waste management regulations.
- If the bag is damaged beyond use, consider recycling materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please consult the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Sportsmen's Range Bag. Enjoy your time at the range!

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir Sportsmen's d'Uncle Mike's

Introduction

Le sac de tir Sportsmen's d'Uncle Mike's est conçu pour transporter en toute sécurité vos pistolets, munitions et fournitures de tir. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport d'armes à feu et de fournitures de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne surchargez pas le sac pour éviter des blessures ou des dommages au produit.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez des armes à feu, assurez-vous qu'elles sont déchargées et sécurisées dans le sac.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il contient des armes à feu.
- Utilisez le sac dans des environnements appropriés pour éviter les dommages ou les accidents.
- Évitez d'exposer le sac à des conditions extrêmes telles que l'humidité excessive ou la chaleur intense.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus à l'intérieur du sac qui pourraient endommager son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Ouvrez le sac en utilisant la fermeture éclair ou les attaches prévues.
- Rangez vos pistolets dans les compartiments dédiés, en vous assurant qu'ils sont bien fixés.
- Placez les munitions et autres fournitures dans les poches appropriées pour un accès facile.
- Fermez le sac complètement avant de le transporter pour éviter la perte d'objets ou des accidents.
- Pour nettoyer le sac, utilisez un chiffon humide et un savon doux. Évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, éliminez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les règlements locaux concernant l'élimination des produits en tissu et des accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre sac de tir Sportsmen's d'Uncle Mike's tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa da Campo Sportsmen di Uncle Mike's

Introduzione

La Borsa da Campo Sportsmen di Uncle Mike's è progettata per il trasporto sicuro di armi da fuoco, munizioni e forniture per il campo di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il trasporto di armi, munizioni e accessori approvati.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni. Non utilizzare la borsa se presenta difetti.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti il trasporto di armi da fuoco e munizioni.
- Informa te stesso sui requisiti di sicurezza specifici per il tuo paese o regione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riponi le armi nella borsa, assicurati che siano scariche e che non ci siano munizioni all'interno.
- Utilizza scomparti separati per le armi e le munizioni per evitare incidenti.
- Evita di sovraccaricare la borsa, poiché ciò potrebbe compromettere la sua integrità e sicurezza.
- Non utilizzare la borsa in condizioni atmosferiche estreme senza protezione adeguata.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione della Borsa:**
 - Apri la borsa e controlla che tutti gli scomparti siano accessibili e in buone condizioni.
 - Rimuovi eventuali oggetti estranei o non necessari dalla borsa.
- **Caricamento della Borsa:**
 - Posiziona le armi negli scomparti designati, assicurandoti che siano completamente scariche.
 - Riponi le munizioni negli scomparti dedicati, lontano dalle armi.
 - Usa le cinghie di fissaggio o le chiusure di sicurezza per mantenere tutto in posizione.
- **Chiusura della Borsa:**
 - Assicurati che tutte le cerniere e le chiusure siano correttamente chiuse prima del trasporto.
 - Controlla che la borsa sia sicura e che non ci siano aperture che possano causare la fuoriuscita degli oggetti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento della borsa e dei materiali associati.
- Se la borsa è danneggiata e non può più essere utilizzata, considera di smaltirla in modo responsabile, evitando di gettarla nei rifiuti generali.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente prodotti in tessuto e materiali sintetici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per informazioni aggiuntive sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stata acquistata la Borsa da Campo Sportsmen di Uncle Mike's.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Borsa da Campo Sportsmen di Uncle Mike's. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Assicurati di rimanere informato sulle migliori pratiche e di rispettare sempre le normative locali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Sportowej Uncle Mike's

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby sportowej Uncle Mike's. Nasza torba została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym przenoszeniu pistoletów, amunicji i akcesoriów na strzelnicę. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia i nie używaj jej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady.
- Upewnij się, że torba jest zamknięta, gdy nie jest używana, aby zapobiec przypadkowemu dostępowi do zawartości.
- Zawsze przechowuj broń i amunicję w sposób zgodny z lokalnymi przepisami prawnymi.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie przenoś broni w torbie, jeśli nie jest ona odpowiednio zabezpieczona.
- Upewnij się, że amunicja jest przechowywana w odpowiednich pojemnikach, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Zawsze używaj torby w sposób, który nie stwarza zagrożenia dla siebie ani innych.
- Nie pozwól dzieciom na dostęp do torby ani jej zawartości.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby przygotować torbę do użytkowania:
 1. Otwórz torbę i sprawdź, czy wszystkie kieszenie i zamki działają prawidłowo.
 2. Upewnij się, że torba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
 3. Umieść broń w odpowiednich kieszeniach, zabezpieczając je przed ruchem.
 4. Przechowuj amunicję w specjalnych przegródkach, aby uniknąć ich przypadkowego otwarcia.
- Podczas transportu torby:
 - Używaj uchwytów lub pasków, aby zapewnić wygodne noszenie.
 - Unikaj przeciążania torby, aby nie uszkodzić zamków ani szwów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, upewnij się, że nie nadaje się do dalszego użytku, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania torby sportowej Uncle Mike's!

SPORTSMEN'S RANGE BAG UNCLE MIKES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut SPORTSMEN'S RANGE BAG UNCLE MIKES laukun hankinnasta! Tämä laukku on suunniteltu kahden käsipistoolin, patruunoiden ja ampumaradan tarvikkeiden turvalliseen ja mukavaan kuljettamiseen. Tämän käyttöoppaasi avulla voit varmistaa turvallisen käytön ja noudattaa EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain aikuisen valvonnassa.
- Tarkista laukku säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä laukkuja, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se on rikkoutunut.
- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta.
- Pidä laukku lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laukkuasi vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Älä ylikuormita laukkuja; tarkista maksimikapasiteetti.
- Varmista, että kaikki varusteet on pakattu turvallisesti ja tiukasti.
- Vältä laukkujen pudottamista tai voimakasta iskuja.
- Älä käytä laukkuasi, jos se on märkä tai kostea.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Pakkaaminen:

- Aseta käsipistoolit laukkuun niin, että ne eivät pääse liikkumaan.
- Säilytä patruunat erillisessä ja turvallisessa osastossa.
- Varmista, että kaikki ampumaradan tarvikkeet ovat helposti saatavilla, mutta turvallisesti pakattuna.

2. Käyttö:

- Avaa laukku varovasti varmistaaksesi, että kaikki varusteet ovat paikoillaan.
- Tarkista, että laukku on kunnolla suljettu ennen kuljettamista.
- Pidä laukku pystyssä kuljetuksen aikana, jotta sisältö ei pääse liikkumaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia kierrätys ja jätehuoltomääräyksiä.
- Älä polta laukkuja, ellei se ole erityisesti suunniteltu poltettavaksi.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikkien tuotteiden tulee sisältää EUpohjainen yhteyspiste turvallisuusasioita varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että SPORTSMEN'S RANGE BAG UNCLE MIKES laukku on turvallinen ja tehokas käytössäsi. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset. Huolellinen käyttö ja säilytys auttavat välttämään onnettomuuksia ja varmistamaan turvallisen kokemuksen.

Návod k bezpečnému používání tašky Uncle Mike's SPORTSMEN'S RANGE BAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sportovní tašku pro střelce Uncle Mike's. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které vám pomohou správně a bezpečně používat produkt. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě a uchovejte jej pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze pro určené účely, tj. k přenášení střelných zbraní a souvisejících potřeb.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu a zda nejsou žádné poškozené části.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nehod nebo poškození produktu okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při přenášení zbraní a munice se ujistěte, že jsou zbraně bezpečně uloženy a zabezpečeny.
- Nikdy nenechávejte tašku bez dozoru, pokud obsahuje zbraně nebo munici.
- Při manipulaci se zbraněmi dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Používejte tašku pouze na místech, kde je to legální a bezpečné.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím tašku důkladně prozkoumejte, abyste se seznámili s jejím uspořádáním a funkcemi.
- Tašku noste na rameni nebo v ruce tak, aby byla dobře vyvážená a pohodlná.
- Při přenášení zbraní zajistěte, aby byly zajištěny proti náhodnému výstřelu.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny zipy a popruhy funkční a bezpečné.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a nelze ji dále používat, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu použití.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro hlášení nebezpečných produktů se obraťte na příslušné úřady ve vaší zemi. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte tašku Uncle Mike's SPORTSMEN'S RANGE BAG zodpovědně!