

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time "Overlay Ears" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045538
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instructions for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de sécurité des consommateurs pour le EDGEBAG ORIGINAL avec poignée de prise](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Edgewood Original con Maniglia](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Tasche ist speziell für Benchrest-Schützen entwickelt worden und bietet eine hervorragende Stabilität und Haltbarkeit. Um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Risse oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie die Tasche von Feuer und extremen Temperaturen fern, um das Material nicht zu beschädigen.
- Verwahren Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird. Das Gewicht sollte 14 lbs nicht überschreiten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem die Tasche platziert wird, stabil und eben ist, um ein Wackeln zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in der Nähe von scharfen oder spitzen Gegenständen zu platzieren, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn Sie die Tasche transportieren, verwenden Sie den Griff, um ein Abrutschen oder Fallen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche beim Schießen nicht verrutscht, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Sandfüllstand der Tasche korrekt ist.

2. Platzierung:

- Positionieren Sie die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest steht, um ein Wackeln zu minimieren.

3. Verwendung:

- Nutzen Sie die Tasche als Unterstützung für Ihr Gewehr, um die Stabilität während des Schießens zu erhöhen.
- Passen Sie die Position der Tasche an, um die beste Schusslinie zu erreichen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht recycelt oder entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an die genannten Richtlinien, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Safety Instructions for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This product is designed for use by benchrest shooters and offers stability and support during shooting activities. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of wear or damage.
- Ensure the bag is filled with heavy sand as specified to maintain stability.
- Avoid using the bag on uneven surfaces to prevent tipping or instability.
- Keep the bag away from children and pets when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight of 10 to 14 lbs for the filled bag.
- Ensure the bag is placed firmly on the bench to minimize rocking.
- Handle the bag with care to avoid injury from sharp edges or heavy weight.
- Avoid using the bag for any purpose other than its intended use as a shooting support.
- Be cautious when adjusting the position of the bag during use to prevent strain or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag

- Use heavy sand to fill the bag. Ensure it is filled to the recommended weight based on your body height.
- Close the bag securely to prevent sand leakage.

2. Placing the Bag

- Position the bag on a flat, stable surface.
- Ensure the multilayered donut base is in contact with the bench to prevent rocking.

3. Using the Bag

- Place your firearm securely on the bag, ensuring it is stable.
- Adjust the position of the bag as needed, ensuring it remains stable and does not tip over.

4. PostUse Care

- After use, store the bag in a dry place away from direct sunlight to prevent material degradation.
- Clean the bag using a damp cloth if necessary, avoiding harsh chemicals that may damage the materials.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible, particularly the leather and nylon components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or to report unsafe conditions, please reach out to the EU-based contact provided with your product packaging or visit the official website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE.

Guide de sécurité des consommateurs pour le EDGEBAG ORIGINAL avec poignée de prise

Introduction

Le EDGEBAG ORIGINAL est conçu pour améliorer votre expérience de tir de benchrest. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures, de fuites ou d'autres dommages.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de l'utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour le tir de benchrest. Ne l'utilisez pas pour d'autres activités non prévues.
- Assurez-vous que le sac est rempli de sable lourd conformément aux spécifications du fabricant. Un remplissage incorrect peut affecter la stabilité et la sécurité.
- Placez le sac sur une surface stable et plane pour éviter tout glissement ou basculement.
- Ne placez pas de poids excessif sur le sac, car cela pourrait endommager le produit et causer des accidents.
- Gardez le sac éloigné des sources de chaleur et des flammes.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Remplissage du sac :

- Remplissez le sac avec du sable lourd, en veillant à ne pas dépasser la limite de poids recommandée (entre 10 et 14 lbs selon la taille du corps).
- Assurez-vous que le sable est bien réparti pour une stabilité optimale.

2. Placement du sac :

- Placez le sac sur une table de tir ou une surface plane.
- Vérifiez que le sac est bien positionné et qu'il ne glisse pas.

3. Utilisation :

- Utilisez le sac comme support pour votre arme à feu pour améliorer la précision du tir.
- Ajustez la position du sac selon vos besoins, mais assurez-vous qu'il reste stable pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac arrive en fin de vie ou est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les centres de recyclage ou d'élimination appropriés dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre EDGEBAG ORIGINAL, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations et des conseils supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre EDGEBAG ORIGINAL tout en minimisant les risques. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Edgewood Original con Maniglia

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa Edgewood Original con maniglia. Questo prodotto è progettato per offrire supporto e stabilità durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto della borsa.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità per evitare danni ai materiali.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato di 1014 libbre.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi la borsa con sabbia, assicurati di farlo in un'area ben ventilata.
- Indossa guanti protettivi durante il riempimento per evitare irritazioni.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile prima di utilizzarla.
- Non utilizzare la borsa su superfici irregolari o instabili, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la manutenzione e la pulizia della borsa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento della Borsa:

- Rimuovi il tappo della borsa.
- Versa lentamente la sabbia pesante all'interno fino a raggiungere il peso desiderato.
- Richiudi saldamente il tappo dopo il riempimento.

2. Posizionamento della Borsa:

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia ben ferma e non oscillante.

3. Utilizzo della Borsa:

- Utilizza la borsa per sostenere il tuo fucile o attrezzatura di tiro.
- Evita di spingere o colpire la borsa in modo eccessivo durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata, verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con la borsa Edgewood Original con maniglia. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz minimalizowanie ryzyka związanego z jego używaniem. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z torby.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak przetarcia, pęknięcia lub brak elementów.
- Nie przeciążaj torby ponad jej maksymalną wagę (1014 funtów), aby uniknąć uszkodzeń.
- Używaj torby tylko na stabilnych powierzchniach, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Zachowuj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że torba jest w dobrym stanie.
- Aby napełnić torbę piaskiem, otwórz zamek błyskawiczny i napełnij ją ciężkim piaskiem.
- Zamknij zamek błyskawiczny i upewnij się, że jest dobrze zabezpieczony.
- Użyj uchwytu do przenoszenia torby, aby zapewnić sobie lepszą kontrolę i stabilność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie torby EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego korzystania z produktu.

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata niitä kaikissa tilanteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu juuri sinun käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole lelu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se pysyy vakaana.
- Käytä laukkua vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, eli benchrestammuntaharjoituksiin.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta heiluttamista laukussa, kun se on paikallaan.
- Tarkista, että laukku on tasaisesti asetettu ennen ampumista, jotta vältetään mahdolliset onnettomuudet.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille sääolosuhteille, kuten sateelle tai lumelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että se on täysin täytetty ja tasapainoinen.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukun päälle.
- Varmista, että laukku ei liiku ampumisen aikana.
- Käytä laukkuasi vain suositellussa asennossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tai hävitä tuotetta tavallisessa jätteessä, mikäli se sisältää haitallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai tutustua tuotteen verkkosivustoon. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen. Turvallinen käyttö tekee ampumaharjoittelustasi tehokkaampaa ja miellyttävämpää.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd för bänkskyttare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Användning av produkten: Kontrollera att väskan är i gott skick innan användning. Skador kan påverka säkerheten.
- Barn och sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Online köp: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer EU:s säkerhetskrav.
- Rapportera osäkra produkter: Meddela myndigheterna om du upptäcker en osäker produkt eller en olycka.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att använda väskan om den är skadad eller har tecken på slitage.
- Kontrollera att väskan är ordentligt fylld med sand för att säkerställa stabilitet.
- Använd väskan endast för avsett ändamål, dvs. som stöd för skytte.
- Håll händer och kropp borta från rörliga delar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera väskan på en plan och stabil yta.
- Kontrollera att väskan står stadigt och inte kan välta.

2. Användning:

- Fyll väskan med tung sand för att uppnå önskad vikt (10 till 14 lbs).
- Justera väskans position för att säkerställa att den ger optimalt stöd när du skjuter.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.

3. Underhåll:

- Inspektera väskan regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rengör väskan med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při střelbě benchrest. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky se ujistěte, že jste si přečetli všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Zkontrolujte tašku před každým použitím na jakékoli známky poškození.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo má jakékoli viditelné vady.
- Uchovávejte tašku mimo dosah dětí a domácích zvířat, pokud není používána.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tedy jako oporu pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při naplňování tašky pískem dbejte na to, aby písek byl suchý a čistý, aby se minimalizovalo riziko plísní a hniloby.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna na stabilním povrchu, aby se zabránilo jejímu převrnutí.
- Při manipulaci s taškou používejte úchopovou rukojeť, abyste zajistili bezpečné přenášení.
- Nikdy nepoužívejte tašku na podporu zbraně, pokud je zbraň nabitá, a vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před použitím tašky ji naplňte těžkým pískem, dokud nedosáhne požadované hmotnosti (1014 lb).
- Ujistěte se, že je taška pevně umístěna na lavici nebo jiném stabilním povrchu.
- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní a bezpečná.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrý výhled a že je kolem vás dostatek prostoru.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená a již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.
- Nikdy neodhazujte tašku do přírody nebo na veřejných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat správnou pomoc.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání tašky EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE.