

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045594
- Mfr. No.: EDGE FARLEY 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, Cordura
- Style: Rest Top, Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD Shooting Bags entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Tasche nur mit kompatiblen Oberteilen. Für "Old Farley" Oberteile mit Schwenkplatten ist diese Tasche geeignet.
- Wenn dein FarleyOberteil aus einem einzigen Stück Aluminium besteht, verwende bitte die "New Farley" Vorderbag.
- Achte darauf, dass die Basis der Tasche (51/2" X 13/4") stabil auf einer ebenen Fläche platziert wird.
- Vergewissere dich, dass die Ohren der Tasche hoch genug sind, um den Schaft sicher zu führen und zu halten.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt gefährlich sein. Halte dich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass du die Vorderbag auf einer stabilen und ebenen Fläche platzierst.
2. **Befestigung:** Wenn du die Tasche an einem SchwenkplattenOberteil verwendest, stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist.
3. **Verwendung:**
 - Setze das Gewehr in die Tasche ein und stelle sicher, dass der Schaft gut geführt wird.
 - Überprüfe die Stabilität, bevor du mit dem Schießen beginnst.
4. **Nach der Nutzung:** Reinige die Tasche nach jedem Gebrauch, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achte darauf, dass die Materialien, die du entsorgst, umweltgerecht behandelt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder an einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst, wenn du Kontakt aufnimmst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch dieses Produkts in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stability and support for your shooting needs. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use to ensure it is in good condition.
- Use the product only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product failures to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety notices through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bag is securely positioned on a stable surface before use.
- Avoid using the front rest on uneven or unstable ground.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer when placing equipment on the front rest.
- Use caution when adjusting or repositioning the front rest to prevent pinching or injury.
- Maintain a safe distance from the front rest while loading or unloading equipment.
- If using the product in a shooting range or public area, follow all local safety regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement of the Front Rest

- Find a stable and flat surface for the front rest.
- Ensure that the area is clear of obstacles and hazards.

2. Securing the Front Bag

- If your "Old Farley" top has hinging plates, secure the bag according to the manufacturer's instructions.
- If your Farley top is a solid piece of aluminum, use the "New Farley" front bag for proper fitment.

3. Adjusting the Front Rest

- Position the front rest so that it supports the stock of your firearm comfortably.
- Adjust the extra tall ears to guide and capture the stock securely.

4. Using the Front Rest

- Place your firearm on the front rest carefully.
- Ensure that the firearm is stable and secure before proceeding with any shooting activities.
- Always follow safe shooting practices while using the front rest.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is recycled or disposed of safely to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG FARLEY FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Avant EDGE BAG FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGE BAG FARLEY. Ce produit est conçu pour offrir un soutien stable lors de vos activités de tir. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant d'utiliser. N'utilisez pas un sac endommagé.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.
- Toujours utiliser le sac sur une surface stable pour éviter les accidents.
- Évitez de surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Ne pas utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de le charger avec votre équipement.

2. Utilisation

- Positionnez votre arme de manière sécurisée dans les oreilles du sac.
- Ajustez la position de l'arme pour un meilleur confort et une meilleure stabilité.
- Ne pas tirer avec une arme qui n'est pas correctement sécurisée dans le sac.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé et ne peut plus être utilisé en toute sécurité, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature; assurez-vous de le recycler ou de le jeter de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le point de contact local de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience d'utilisation sécuritaire et agréable avec votre Sac Avant EDGE BAG FARLEY. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo con basi "Old Farley" dotate di piastre articolate. Se la tua base è in alluminio lavorato da un pezzo unico, utilizza la borsa frontale "New Farley".
- Assicurati che la borsa sia fissata correttamente alla base prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato.
- Mantieni una distanza di sicurezza dagli altri tiratori durante l'uso della borsa.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la borsa frontale sulla base "Old Farley".
- Assicurati che le piastre articolate siano allineate e fissate correttamente.
- Controlla che la borsa sia stabile prima di procedere all'uso.

2. Utilizzo:

- Posiziona il fucile sulla borsa, assicurandoti che il calcio sia ben supportato dalle orecchie extra alte.
- Regola la posizione del fucile per una mira precisa e sicura.
- Evita movimenti bruschi durante l'uso per mantenere la stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di materiali come la pelle e il Cordura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consigliamo di contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto o di consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e efficace della borsa frontale EDGEBAG FARLEY FRONT REST. In caso di domande o dubbi, non esitare a contattare il supporto clienti o a consultare le risorse online disponibili. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby będzie przyjemne i bezproblemowe.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie używaj torby w sposób, który nie jest zgodny z jej przeznaczeniem.
- Zawsze przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z torby pod nadzorem dorosłych.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona na stabilnej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Unikaj umieszczania ciężkich przedmiotów na torbie, które mogą spowodować jej uszkodzenie.
- Nie stosuj torby jako podpory dla ciała ani nie używaj jej do innych celów niż strzelectwo.
- Zwróć uwagę na otoczenie, aby nie narażać siebie ani innych na niebezpieczeństwo podczas użytkowania torby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wyważona i nie przemieszcza się podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić wygodną i stabilną pozycję broni.
- Po zakończeniu strzelania, delikatnie wyjmij broń z torby, unikając gwałtownych ruchów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Rozważ oddanie torby do punktu zbiórki, jeśli jest w dobrym stanie, aby mogła zostać ponownie wykorzystana.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST!

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä, sillä tämä voi aiheuttaa liukastumisen.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja tuotteeseen sen käytön aikana.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta EDGEBAG FARLEY FRONT REST tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki saranoidut levyt ovat kunnolla kiinnitetyjä.
- Tarkista, että "New Farley" etupussi on paikoillaan, jos käytät sitä.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu tuki pussin päälle varovasti.
- Varmista, että ylimmät korvat ohjaavat tukin turvallisesti paikalleen.
- Säädä pussi tarvittaessa, jotta saat parhaan mahdollisen tuen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Oikea käyttö ja huolellisuus varmistavat, että EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuote palvelee sinua turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata yllä olevia ohjeita, ja nauti tuotteesi käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd inte produkten om den har synliga skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Använd skyddsutrustning som öronskydd och skyddsglasögon vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för skador.
- Montera eventuella avtagbara delar enligt instruktionerna i förpackningen.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden på öronen för att passa din skytteposition.
- Sätt i kolven i öronen och se till att den sitter säkert.
- Kontrollera att produkten är stabil innan du börjar skjuta.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, återvinn den om möjligt.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om den innehåller material som kan vara skadliga för miljön.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse med EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

Pokyny pro bezpečnost používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nikdy nepoužívejte produkt na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Zajistěte, aby byl produkt správně umístěn a stabilizován před použitím.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat produkt, vyhledejte radu od zkušeného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Před použitím se ujistěte, že je taška čistá a suchá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.

2. Instalace:

- Umístěte tašku na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je taška bezpečně upevněna, zejména pokud používáte "Old Farley" vrchy se zavěšenými deskami.

3. Použití:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, abyste byli v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

Další podpora

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na příslušné kontaktní body. V případě nebezpečných produktů sledujte aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST.