

FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLACK

Out with the old and in with the new. Now is the time to upgrade your sling with a new Butler Creek Featherlight Sling. Whether you're shooting shotgun or rifle, these newly designed slings offer a model for you. They are the first in the industry to be made of a lightweight foam, which is 45% lighter than the Butler Creek Quick Carry Padded sling. They also offer breathability with the cut out slots to reduce trapped heat as well as grip the shoulder better. The soft on the shoulder foam also adds comfort, providing all day wearability while being secure on the shoulder with a large thumb loop attached to the bottom of the sling

Lightweight: Industry first, close cell foam inner, 45% lighter than the Quick Carry Padded sling

Breathable: Cut out slots to reduce the trapped heat and grip the shoulder

Comfort: Soft on the shoulder foam inner to provide all day wearability

Secure: Large thumb loop to secure sling on shoulder while navigating rough terrain

Quick access: 2 built in cartridge holders provides immediate access to ammo

Adjustable: From 22" to over 36" long & 3" wide



Attributes

- Name: FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046039
- Mfr. No.: 190030
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 3"
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 457mm
- UPC: 051525000518

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FEATHERLIGHT RIFLE SLING BUTLER CREEK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání popruhu Butler Creek Featherlight Rifle Sling](#)

Sicherheitshinweise für den FEATHERLIGHT RIFLE SLING BUTLER CREEK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling für Ihr Gewehr oder Ihre Flinte geeignet ist.
- Überprüfen Sie den Sling regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Sling von Kindern und Haustieren fern, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von Feuer oder anderen Wärmequellen gelagert wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling sicher an Ihrem Gewehr oder Ihrer Flinte befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sling in unwegsamem Gelände zu verwenden, wenn Sie nicht sicher sind, dass er sicher sitzt.
- Tragen Sie den Sling so, dass das Gewehr oder die Flinte immer in einer sicheren Richtung zeigt.
- Nutzen Sie die große DaumenSchlaufe, um einen sicheren Halt zu gewährleisten, während Sie sich bewegen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Befestigen Sie die Swivels an den vorgesehenen Punkten Ihres Gewehrs oder Ihrer Flinte.
- Stellen Sie sicher, dass die Swivels fest sitzen und der Sling sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Slings:

- Legen Sie den Sling über Ihre Schulter und positionieren Sie das Gewehr oder die Flinte so, dass es bequem und sicher sitzt.
- Passen Sie die Länge des Slings an, um den bestmöglichen Tragekomfort zu gewährleisten. Der Sling kann von 22" bis über 36" lang und 3" breit eingestellt werden.

3. Schneller Zugriff auf Munition:

- Nutzen Sie die integrierten Patronenhalter für sofortigen Zugriff auf Munition, wenn Sie im Einsatz sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Sling beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass er nicht mehr verwendet werden kann, bevor Sie ihn entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU, um über mögliche Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Butler Creek Featherlight Rifle Sling entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for the FEATHERLIGHT RIFLE SLING WITH SWIVELS BLACK

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek Featherlight Rifle Sling. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and comfort. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your sling safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is compatible with your firearm before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the sling in a dry place when not in use to prevent deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lightweight Material:** The sling is made from lightweight foam. Do not overload the sling with excessive weight, as this may affect its performance.
- **Breathability:** The cutout slots are designed for breathability. Ensure these slots are not obstructed during use.
- **Comfort and Security:** The soft foam is designed for comfort. Adjust the sling properly to ensure it is secure on your shoulder.
- **Thumb Loop:** Always use the large thumb loop to secure the sling on your shoulder, especially when navigating rough terrain.
- **Cartridge Holders:** The builtin cartridge holders are for immediate access to ammo. Ensure they are used responsibly and kept away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the sling swivels to the designated attachment points on your rifle.
- Ensure that the swivels are securely fastened and that there is no play in the connection.

2. Adjustment:

- Adjust the sling length from 22 inches to over 36 inches as needed.
- Ensure the sling width is set to 3 inches for optimal support and comfort.

3. Usage:

- Place the sling over your shoulder, ensuring the thumb loop is positioned for easy access.
- When using the sling, maintain a firm grip on your firearm and be aware of your surroundings.
- If using the cartridge holders, ensure that ammunition is stored securely and only accessed when necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling responsibly. If it is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.
- Follow local regulations for the disposal of nylon and foam materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the EU contact point for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Always prioritize safety and remain aware of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup paska Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i funkcjonalności, jednak ważne jest, aby używać go zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić bezpieczeństwo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj paska zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami w niniejszej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj stan paska, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Unikaj stosowania paska, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z paska.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pasek jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem, aby zapobiec przypadkowemu uwolnieniu broni.
- Podczas noszenia broni, zawsze trzymaj ją w kierunku bezpiecznym, z dala od innych osób.
- Nie używaj paska w trudnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zachowaj ostrożność podczas poruszania się po trudnym terenie, aby uniknąć przypadkowego upadku lub kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż paska:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne elementy montażowe.
- Przymocuj jeden koniec paska do jednego z uchwytów broni, a następnie przełóż drugi koniec przez drugi uchwyt.
- Upewnij się, że oba końce są mocno przymocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie paska:

- Dostosuj długość paska zgodnie z własnymi preferencjami, aby zapewnić wygodne noszenie.
- Aby zabezpieczyć pasek na ramieniu, użyj dużej pętli na kciuk.
- Upewnij się, że amunicja jest łatwo dostępna w wbudowanych uchwytach na naboje.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj pasek pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Czyść pasek wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia. Nie używaj agresywnych środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj paska do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Regularne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z paska Butler Creek Featherlight Rifle Sling.

Säkerhetsinstruktioner för Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Denna sling är designad för att ge komfort och funktionalitet under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera slingen regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att slingen är korrekt fäst vid geväret innan användning.
- Använd slingen på ett sätt som inte hindrar din rörelse eller sikte.
- Undvik att använda slingen i tuff terräng utan att först kontrollera att den är ordentligt säkrad.
- Använd inte slingen om den är skadad eller uppvisar tecken på slitage.
- Var försiktig när du justerar längden på slingen för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingen:

- Fäst de medföljande swivels på gevärets fästen.
- Kontrollera att swivels är ordentligt säkrade.
- Justera längden på slingen efter behov genom att dra i justeringsremmen.

2. Användning av slingen:

- Placera slingen över axeln för att fördela vikten av geväret.
- Justera slingen så att den sitter bekvämt mot axeln.
- Använd de inbyggda patronhållarna för snabb åtkomst till ammunition.

3. Justering av längd:

- Slingen kan justeras från 22" till över 36" lång.
- För att justera, dra i justeringsremmen tills önskad längd uppnås.
- Se till att remmen är ordentligt säkrad efter justering.

Avfallshantering

- När slingan inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att lämna produkten på platser där den kan orsaka skada eller bli en fara för djur eller människor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Butler Creek Featherlight Rifle Sling, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod k bezpečnému používání popruhu Butler Creek Featherlight Rifle Sling

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili popruh Butler Creek Featherlight Rifle Sling. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání produktu, abyste mohli maximalizovat jeho výkon a zajistit bezpečnost při jeho používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl popruh používán pouze pro určený účel, tj. pro nošení pušek nebo brokovnic.
- Před každým použitím zkontrolujte popruh na viditelné poškození nebo opotřebení.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí a zvířat, pokud není používán.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo výrobce.
- Sledujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím popruhu se ujistěte, že je správně připevněn k pušce nebo brokovnici.
- Při nošení zbraně na popruhu vždy dbejte na to, aby byla zbraň zabezpečena a zamčená, pokud není používána.
- Vyhněte se používání popruhu v extrémních podmínkách, které by mohly způsobit poškození materiálu.
- Při pohybu v náročném terénu dbejte na to, abyste měli popruh správně upevněný, aby nedošlo k jeho sklouznutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Připevněte popruh k pušce nebo brokovnici pomocí přiložených swivels (otočných kloubů).
- Ujistěte se, že jsou swivels správně zajištěny a nekloužou.

2. Používání popruhu:

- Nasazení popruhu na rameno: Ujistěte se, že popruh je umístěn na rameni a je pohodlně nastaven.
- Nastavte délku popruhu podle potřeby (od 22" do více než 36").
- Při pohybu v terénu se ujistěte, že popruh neomezuje váš pohyb a zbraň je bezpečně držena.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby se zabránilo jeho dalšímu použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a jakékoli další relevantní informace.

Děkujeme vám za přečtení tohoto návodu. Přejeme vám bezpečné a pohodlné používání popruhu Butler Creek Featherlight Rifle Sling.