

COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING BLACK

Experienced hunters are aware that fatigue plays a major role in missed or poorly placed shots. The Comfort Stretch Sling solves this problem. The sling's special shock absorbing feature reduces ""felt weight"" that makes your shoulder and neck tired. Plus, it molds around the shooter's forearm to stabilize barrel weave. Soft, flexible closed cell neoprene with Comfort Stretch backing Dramatically reduces felt weight Non-slip Grippers keep it firmly in place. Loops for attaching to shotguns without swivel studs



Attributes

- Name: COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046045
- Mfr. No.: 80023
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 2-1/2"
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 051525800231

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING](#)
- [English: Comfort Stretch Shotgun Sling Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Comfort Stretch Shotgun Sling](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING](#)

Sicherheitshinweise für den COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING von Butler Creek. Dieser Sling wurde entwickelt, um die Erschöpfung während der Jagd zu reduzieren und Ihnen mehr Komfort und Stabilität zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Sling für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere nach intensivem Gebrauch.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Sling nur mit Schrotflinten, die für die Verwendung mit Schwenkstuds geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling richtig an der Waffe befestigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, während Sie den Sling tragen, um ein Verdrehen oder Verrutschen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in die Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen kommt.
- Tragen Sie den Sling immer so, dass er nicht über das Gesicht oder andere empfindliche Körperteile hängt.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Slings:

- Suchen Sie die Schwenkstuds an Ihrer Schrotflinte.
- Führen Sie die Schlaufen des Slings über die Schwenkstuds und ziehen Sie sie fest.
- Überprüfen Sie, ob der Sling sicher befestigt ist, indem Sie sanften Druck ausüben.

2. Nutzung des Slings:

- Legen Sie den Sling über Ihre Schulter und passen Sie die Länge an, um eine bequeme Position zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling eng an Ihrem Unterarm anliegt, um die Stabilität zu erhöhen.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht im Weg ist, wenn Sie sich bewegen oder die Waffe anheben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Slings ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für Butler Creek entschieden haben!

Comfort Stretch Shotgun Sling Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Comfort Stretch Shotgun Sling. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing fatigue and improving stability. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the sling is compatible with your shotgun before use.
- Always check the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the sling out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Use the sling only for its intended purpose – to secure and stabilize your shotgun during transport and use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit recommended for the sling.
- Ensure that the nonslip grippers are securely in place to prevent slippage during use.
- Avoid using the sling in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious when adjusting the sling; ensure it is properly secured before use.
- Always maintain awareness of your surroundings while using the shotgun with the sling attached.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Identify Attachment Points:** Locate the attachment points on your shotgun. Ensure they are free of debris and in good condition.
2. **Attach the Sling:**
 - For shotguns with swivel studs, attach the sling hooks directly to the studs.
 - For shotguns without swivel studs, use the provided loops to secure the sling to the shotgun.
3. **Adjust the Length:** Adjust the sling to a comfortable length that allows for easy handling and shooting.

Usage

- When using the sling, ensure it is properly adjusted to fit securely around your shoulder and forearm.
- Practice using the sling in a safe environment before heading out to the field.
- Regularly check that the sling remains secure throughout your shooting activities.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Follow local regulations for the disposal of nylon and neoprene materials.
- If the sling is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please reach out to the manufacturer or authorized retailer. They can provide further assistance and information regarding your Comfort Stretch Shotgun Sling.

Thank you for prioritizing safety and responsible use. Enjoy your shooting experience with the Comfort Stretch Shotgun Sling!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pasa Comfort Stretch Shotgun Sling

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pasa Comfort Stretch Shotgun Sling firmy Butler Creek. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj pasa zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj stan pasa przed każdym użyciem. Upewnij się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jego wydajność.
- Przechowuj pas w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj pasa, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpieczeństwa związanych z używaniem pasa.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że pas jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj pasa, stosując go do nośności przekraczającej jego specyfikację.
- Nie używaj pasa w sposób, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak strzelanie w miejscach, gdzie mogą znajdować się inni ludzie.
- Zachowaj ostrożność podczas zakupu online i upewnij się, że nabywasz produkt od autoryzowanego sprzedawcy.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż pasa:

- Przed przymocowaniem pasa do strzelby, upewnij się, że strzelba jest rozładowana.
- Zainstaluj pętle mocujące do strzelby, upewniając się, że są one dobrze zabezpieczone.
- Sprawdź, czy pas jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użycie pasa:

- Umieść pas na ramieniu w taki sposób, aby wygodnie leżał na ciele.
- Upewnij się, że pas nie krępuje ruchów i nie powoduje dyskomfortu.
- Dostosuj długość pasa, aby uzyskać optymalną stabilizację broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj pas zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli pas jest uszkodzony, nie wyrzucaj go w sposób, który mógłby być niebezpieczny dla środowiska.
- Rozważ oddanie pasa do recyklingu, jeśli jest to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z pasa Comfort Stretch Shotgun Sling jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby cieszyć się bezpiecznym i komfortowym strzelaniem.

Säkerhetsinstruktioner för COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING

Introduktion

Tack för att du valt COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING från BUTLER CREEK. Denna sling är designad för att ge komfort och stöd under jakten. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att slingen är korrekt fäst vid hagelgeväret innan användning.
- Undvik att använda slingen om den är skadad eller sliten.
- Använd slingen på ett sätt som inte påverkar din balans eller stabilitet under skytte.
- Se till att inga föremål blockerar slingen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av slingen:

- Fäst slingen vid hagelgeväret genom att använda de medföljande öglorna.
- Kontrollera att öglorna är ordentligt fästa och att slingen sitter stadigt.

2. Användning av slingen:

- Justera slingen så att den passar din kropp och ger maximalt stöd.
- Håll geväret med en säker och stabil gripning när du använder slingen.
- Använd slingen för att stabilisera geväret under skytte, men var medveten om omgivningen.

Avfallshantering

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om säkerhetsåtgärder och produktåterkallelser.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod na bezpečné používání COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING od společnosti Butler Creek. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z lovu, a zároveň zajistit vaši bezpečnost při jeho používání. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek je správně nainstalován a používán.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání sling neprovádějte žádné úpravy, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- Při připevnění sling k brokovnici se ujistěte, že je správně zajištěn a neohrožuje vaši bezpečnost.
- Při manipulaci s brokovnicí vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Pokud se výrobek používá v extrémních podmínkách, pravidelně kontrolujte jeho funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.
- Připevněte sling k brokovnici podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny úchyty pevně zajištěny.

2. Použití:

- Ujistěte se, že sling je správně umístěn na vašem rameni a stabilizuje vaši brokovnici.
- Při střelbě se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad brokovnicí a sling.
- Po použití vždy odstraňte sling z brokovnice, pokud to není nutné.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme, že jste si vybrali COMFORT STRETCH SHOTGUN SLING.