

QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL BLACK

React like lightning to unexpected shot opportunities with the Quick Carry Sling. It quickly converts from a carry position to a shooting sling and even permits one-handed adjustment. Carry over your shoulder or use as a hasty sling. Can be used in prone



Attributes

- Name: QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL BLACK
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 100046047
- Mfr. No.: 80095
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1-1/4"
- Delivery weight: 0.2kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 432mm
- UPC: 051525800958

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den QUICK CARRY PADDED SLING MIT SWIVEL](#)
- [English: Quick Carry Padded Sling with Swivel Safety Instructions](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL](#)

Sicherheitshinweise für den QUICK CARRY PADDED SLING MIT SWIVEL

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den QUICK CARRY PADDED SLING MIT SWIVEL von Butler Creek entschieden haben. Dieser Sling wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und bequeme Möglichkeit zu bieten, Ihre Ausrüstung zu tragen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sling vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie den Sling nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Sling von Kindern und Haustieren fern, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen gelagert wird.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Sling sicher an Ihrer Ausrüstung befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling nicht lose oder beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass der Sling nicht in Ihrer Bewegung behindert oder verheddert wird.
- Verwenden Sie den Sling nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Befestigen Sie den Sling an den vorgesehenen Punkten Ihrer Ausrüstung.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungen fest und sicher sind.
- Überprüfen Sie, ob der Sling richtig positioniert ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Nutzung

- Tragen Sie den Sling über der Schulter oder verwenden Sie ihn als hastigen Sling, je nach Bedarf.
- Passen Sie den Sling für eine einhändige Anpassung an, um die Nutzung zu erleichtern.
- Stellen Sie sicher, dass der Sling im Liegen sicher verwendet werden kann, falls erforderlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Sling gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Sling beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass er sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform, um über mögliche Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Quick Carry Padded Sling with Swivel Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Quick Carry Padded Sling with Swivel. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a versatile and comfortable carrying solution. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling for any signs of wear or damage before each use.
- Ensure that the sling is securely attached to your equipment before carrying or using it.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the sling away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Be aware of your surroundings when using the sling, especially in crowded or confined spaces.
- Report any unsafe conditions or product failures to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Adjustment:** Always adjust the sling to fit your body comfortably. Avoid overly tight adjustments that may restrict movement or circulation.
- **OneHanded Use:** When adjusting the sling with one hand, ensure that your other hand is free and not obstructing the sling's movement.
- **Carrying Position:** Carry the sling over your shoulder or as a hasty sling only. Ensure that it does not obstruct your view or movement.
- **Shooting Position:** When transitioning to a shooting position, ensure that the sling does not interfere with your aim or trigger access.
- **Prone Position:** If using the sling in a prone position, ensure that it is securely adjusted to prevent slipping or misalignment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the sling's clips to the designated attachment points on your equipment.
- Ensure that the clips are securely fastened and that the sling is evenly distributed across your shoulder.

2. Usage:

- To convert from a carry position to a shooting sling, simply pull the adjustment strap to lengthen or shorten the sling as needed.
- For onehanded adjustment, hold the sling in place with one hand while using the other hand to pull the adjustment strap.
- To switch to a hasty sling, position the sling across your body and adjust accordingly for comfort and security.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling in accordance with local regulations for textile waste.
- Do not dispose of the sling in regular household waste if it contains any hazardous materials.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Quick Carry Padded Sling with Swivel, please refer to the guidance provided by the manufacturer or your local retailer. Be sure to check for any recall updates or safety alerts related to this product.

Thank you for taking the time to read and understand these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the Quick Carry Padded Sling with Swivel!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Quick Carry Padded Sling with Swivel od Butler Creek. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa przed użyciem, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Quick Carry Sling jest przeznaczony do noszenia broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z broni palnej. Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że sling jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie przeciążaj slinga, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj slinga w warunkach ekstremalnych, takich jak silne opady deszczu czy ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na jego materiał.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji slinga, aby uniknąć przypadkowego uwolnienia broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Slunga:

- Przymocuj sling do broni zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Upewnij się, że wszystkie klamry i zapięcia są mocno zabezpieczone.

2. Regulacja:

- Aby dostosować długość slinga, chwyć za regulacyjny pasek i pociągnij w dół, aby wydłużyć, lub w górę, aby skrócić.
- Upewnij się, że sling jest odpowiednio dopasowany do twojego ciała, aby zapewnić wygodę i wsparcie.

3. Użytkowanie:

- Noś sling na ramieniu lub używaj jako pasa awaryjnego.
- Możesz korzystać z slinga w pozycji leżącej, jednak zawsze zachowuj ostrożność.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest całkowicie nieużywany przed jego utylizacją.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. W przypadku materiałów syntetycznych skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można zgłaszać do lokalnych władz.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego użytkowania Quick Carry Padded Sling with Swivel.

Säkerhetsinstruktioner för QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL

Introduktion

Tack för att du valt QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL från BUTLER CREEK. Denna sling är designad för att ge en säker och bekväm bärlosning för dina skjutvapen. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid slingen i enlighet med dess avsedda användning.
- Justera slingen innan användning för att säkerställa en säker passform.
- Undvik att använda slingen om den är skadad eller sliten.
- Använd inte slingen för att bära mer vikt än vad den är designad för.
- Var försiktig när du byter från bärposition till skjutrem för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

- För att installera slingen, följ dessa steg:
 1. Fäst den ena änden av slingen på vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
 2. Fäst den andra änden av slingen på motsatt sida av vapnet.
 3. Justera längden på slingen så att den passar din kropp.
- För användning:
 - Bär slingen över axeln för enkel transport.
 - Justera slingen med en hand för att snabbt kunna omvandla den till en skjutrem.
 - Använd slingen i liggande position om det behövs för att öka stabiliteten vid skjutning.

Avfallsanvisningar

- När slingen inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala avfallsföreskrifter för korrekt hantering av textilmaterial.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro QUICK CARRY PADDED SLING WITH SWIVEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Quick Carry Padded Sling with Swivel od společnosti Butler Creek. Tento popruh je navržen tak, aby vám umožnil rychlé a pohodlné přenášení a použití vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a jejich příslušenství.
- Před každým použitím zkontrolujte popruh a jeho součásti, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
- Nikdy nezapomínejte, že popruh slouží jako podpůrný prvek a neměl by být používán jako bezpečnostní zařízení.
- Udržujte popruh mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při přepínání mezi nosnou pozicí a střeleckým popruhem se ujistěte, že je zařízení správně zajištěno.
- Při používání popruhu v leže se ujistěte, že je vaše zbraň bezpečně upevněna a že nedochází k nebezpečným situacím.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti.
- Při používání popruhu v terénu dbejte na to, aby nedošlo k zachycení popruhu o okolní předměty.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace popruhu:

- Připevněte popruh k zbraní pomocí dodaných upevňovacích prvků.
- Ujistěte se, že jsou upevňovací prvky pevně utaženy a zajištěny.

2. Používání popruhu:

- Popruh můžete nosit přes rameno nebo jako spěšný popruh.
- Pro jednoruké nastavení popruhu použijte přizpůsobovací mechanismus.
- Při střelbě z pozice vleže se ujistěte, že je popruh správně nastaven pro optimální stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Popruh likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je popruh poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho tak, aby nemohl být znovu použit.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných zpětných výzvách nebo bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali Quick Carry Padded Sling with Swivel. Užívejte si bezpečné a efektivní používání!