

RUGER GP100 TWISTER GRIPS - VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Milsza tekstura z głębokimi rowkami, idealna do ukrytego noszenia.
Zaprojektowane dla Ruger GP100. Śruba T-15 w zestawie.



Cechy

- Nazwa: [VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY](#)
- Producent: [VZ GRIPS](#)
- Nr produktu: 100047255
- Nr prod.: RUGGP100TWISTE
- Kolor: Black/Gray
- Materiał: G-10
- Model: GP100
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 89mm
- Szerokość wysyłki: 33mm
- Długość wysyłki: 188mm
- UPC: 691327686284

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER GP100 TWISTER GRIPS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER GP100 TWISTER GRIPS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER GP100 TWISTER GRIPS. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan chwytów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj chwytów tylko na modelu Ruger GP100.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby nie osłabić materiału G10.
- Nie stosuj żadnych chemikaliów ani środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię chwytów.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub uszkodzenia, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt T15.
- Zdejmij oryginalne chwyt z Ruger GP100.
- Umieść nowe chwyt na miejscu, upewniając się, że pasują prawidłowo.
- Przykręć chwyt za pomocą dostarczonej śruby T15, upewniając się, że są dobrze zabezpieczone.

2. Użytkowanie:

- Trzymaj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed użyciem zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana.
- Regularnie przeglądaj chwyt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chwytów do ogólnych odpadów, jeśli są zniszczone.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania RUGER GP100 TWISTER GRIPS, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub lokalnym punktem sprzedaży.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl