

SPORTSTER SCOPED RIFLE CASE - BLACKHAWK SPORTSTER SCOPED RIFLE CASE 44" BLACK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Przenoszenia broni](#) > [Pudełka na broń krótką](#)

Pokrowiec na karabin z lunetą Sportster® to ekonomiczne rozwiązanie do bezpiecznego transportu broni długiej z zamontowaną optyką.



Cechy

- Nazwa: [BLACKHAWK SPORTSTER SCOPED RIFLE CASE 44" BLACK](#)
- Producent: [BLACKHAWK](#)
- Nr produktu: 100047291
- Nr prod.: 74SG44BK
- Kolor: Black
- Materiał: Nylon, Soft
- Rozmiar: 44
- Styl: Rifle, Rifle Scoped
- Waga dostawy: 0.572kg
- UPC: 648018134487

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrowca na Karabin z Lunetą SPORTSTER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrowca na Karabin z Lunetą SPORTSTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pokrowca na karabin z lunetą Sportster® marki BLACKHAWK. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego prawidłowego użytkowania i konserwacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie pokrowca, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj pokrowca zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj pokrowiec pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed umieszczeniem jej w pokrowcu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z pokrowca na karabin z lunetą, należy zwrócić szczególną uwagę na:

- Upewnij się, że wszystkie zamki i zapięcia są prawidłowo zapięte przed transportem.
- Nie przeciążaj pokrowca dodatkowymi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenie broni lub pokrowca.
- Unikaj wystawiania pokrowca na działanie ekstremalnych temperatur i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Zawsze transportuj pokrowiec w pozycji pionowej, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo korzystać z pokrowca na karabin z lunetą, wykonaj następujące kroki:

1. Przygotowanie broni:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą wystawać poza pokrowiec.

2. Umieszczenie broni w pokrowcu:

- Otwórz pokrowiec i umieść broń w przeznaczony do tego komorze.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zabezpieczona.

3. Zamknięcie pokrowca:

- Zamknij pokrowiec, upewniając się, że wszystkie zapięcia są prawidłowo zapięte.

4. Transport:

- Przenieś pokrowiec w sposób ostrożny, unikając nagłych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

Po zakończeniu użytkowania pokrowca, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie wyrzucaj pokrowca do zwykłych śmieci, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytkowania.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pokrowca, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem marki BLACKHAWK lub sprawdź oficjalną stronę internetową.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu, zgłoś to odpowiednim władzom. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego użytkowania pokrowca na karabin z lunetą Sportster®.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl