

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

[Części - karabiny](#) > [Urządzenia wylotowe](#) > [Tłumiki płomienia](#)

Ten tłumik płomieni zakłada się na standardową lufę karabinu 10/22® i mocuje za pomocą jednej śruby... nie wymaga to umiejętności rusznikarskich.



Cechy

- Nazwa: [SAMSON MANUFACTURING CORP FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL](#)
- Producent: [SAMSON MANUFACTURING CORP](#)
- Nr produktu: 100047444
- Nr prod.: 04-06062-00
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Materiał: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Rodzaj wykończenia: Stainless Steel
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 127mm
- UPC: 850006871780

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™ od SAMSON MANUFACTURING CORP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego modelu karabinu Ruger™ 10/22™.
- Tłumik płomieni jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej oraz akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny tłumika płomieni i natychmiast wymień go w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed zamontowaniem tłumika płomieni.
- Zawsze korzystaj z tłumika w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć inhalacji szkodliwych oparów.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.
- Unikaj korzystania z tłumika w niewłaściwy sposób, co może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin Ruger™ 10/22™ jest rozładowany.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z lufy.
- Umieść tłumik płomieni na końcu lufy.
- Zabezpiecz tłumik płomieni za pomocą dołączonej śruby, dokręcając ją zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie tłumika:

- Używaj tłumika płomieni tylko podczas strzelania z karabinu Ruger™ 10/22™.
- Regularnie kontroluj tłumik podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.
- Po zakończeniu strzelania, odczekaj, aż karabin ostygnie przed demontażem tłumika.

3. Demontaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Odkręć śrubę zabezpieczającą tłumik.
- Ostrożnie zdejmij tłumik płomieni z lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Tłumik płomieni powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tłumika płomieni do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj swojego tłumika płomieni odpowiedzialnie i z rozwagą.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl