

SHOOT-N-C® TARGET - SHOOT-N-C 8" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: SHOOT-N-C 8" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048023
- Mfr. No.: BC-TDSNC8-12PK
- Style: Papers
- Target Size/Type: -
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 222mm
- Shipping length: 222mm
- UPC: 888151030905

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Cibles SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET MED RESEALABLE PACK 12PK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Einführung

Willkommen zum Sicherheitshinweis für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen zu helfen und gleichzeitig Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Ziel nur in einem sicheren und geeigneten Bereich, der für das Schießen vorgesehen ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ziel auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor Sie das Ziel verwenden.
- Verwenden Sie nur die von den Herstellern empfohlenen Geschosse und Waffen.
- Vermeiden Sie es, das Ziel bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten.
- Wenn das Ziel beschädigt wird, verwenden Sie es nicht weiter und entsorgen Sie es sicher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Montage des Ziels.
- Befestigen Sie das Ziel mit der selbstklebenden Rückseite an einer geeigneten Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel auf Augenhöhe ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Ziels, um sicherzustellen, dass es korrekt positioniert ist.
- Nach dem Schießen können Sie die Einschusslöcher leicht erkennen, da sie durch das fluoreszierende Chartreuse hervorgehoben werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Ziel beschädigt oder abgenutzt ist, werfen Sie es in den regulären Müll.
- Trennen Sie gegebenenfalls die selbstklebenden Teile von anderen Materialien, bevor Sie sie entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE

TARGET SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET. This product is designed for recreational shooting and target practice. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, free from people and obstacles.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection.
- Keep the target area clear of unauthorized persons, especially children.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting range is properly set up.
- Always follow all local laws and regulations regarding firearms and shooting practices.

Specific Safety Precautions for Use

- **Target Visibility:** The SHOOTNC target features a fluorescent halo that makes bullet impacts visible. Ensure you are positioned at a safe distance to observe target hits without putting yourself in danger.
- **Adhesive Backing:** The target has a selfadhesive backing. Ensure that the surface you are applying the target to is clean and dry to prevent the target from falling.
- **Repair Pastes:** Use the included repair pasters to cover bullet holes and extend the life of your target.
- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children without adult supervision. Ensure that minors are supervised when handling firearms and using targets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Choose a suitable location for target practice, ensuring it is legal and safe.
- Gather all necessary equipment, including firearms, ammunition, safety gear, and the SHOOTNC target.

2. Installing the Target:

- Remove the target from the packaging.
- Peel off the adhesive backing.
- Firmly press the target onto a clean, dry surface, such as a wooden board or a target stand.

3. Using the Target:

- Set up your shooting position at a safe distance from the target.
- Aim carefully and fire at the target, observing the fluorescent color change upon impact.
- Use the included repair pasters to cover bullet holes as needed.

4. PostShooting:

- Once shooting is complete, safely store all firearms and ammunition.
- Remove the target from the surface if necessary by peeling it away gently to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets and packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not burn the targets or packaging materials, as they may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET, including safety concerns or product issues, please refer to the manufacturer's contact details found on the product packaging or website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET. Always prioritize safety and responsible use.

Guide de Sécurité pour les Cibles SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les cibles SHOOTNC® TARGET de Birchwood Casey. Ce document a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les cibles.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez l'intégrité des cibles avant chaque utilisation. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Gardez les cibles hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser les cibles dans des conditions météorologiques extrêmes.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tirez pas sur des cibles à une distance inférieure à celle recommandée par le fabricant.
- Ne touchez pas les zones touchées par les balles tant que vous n'avez pas vérifié qu'il n'y a pas de risque de blessure.
- Ne modifiez pas les cibles ou n'apportez pas de modifications non autorisées au produit.
- Évitez d'utiliser des munitions qui pourraient endommager les cibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des cibles :

- Choisissez un emplacement approprié pour installer votre cible, en vous assurant qu'il est sécurisé et qu'il respecte les lois locales sur le tir.
- Utilisez le dos autoadhésif des cibles pour les fixer à une surface plane et propre.
- Assurez-vous que la cible est bien fixée et ne peut pas tomber ou se déplacer pendant l'utilisation.

2. Utilisation des cibles :

- Placez votre arme en toute sécurité dans une zone désignée pour le tir.
- Visez la cible et tirez en respectant les règles de sécurité du tir.
- Vérifiez l'impact des balles sur la cible après chaque série de tirs.

Instructions d'Élimination

- Disposez des cibles usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les cibles dans des lieux non autorisés.
- Si les cibles sont endommagées ou usées, assurez-vous qu'elles ne présentent pas de danger avant de les éliminer.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de la plateforme de sécurité de l'UE pour des mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez toujours les cibles de manière responsable et sûre.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione, l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bersaglio solo in aree designate e sicure per il tiro.
- Non utilizzare il bersaglio in prossimità di persone, animali o proprietà non autorizzate.
- Controlla sempre l'area di tiro prima di iniziare per assicurarti che sia libera da ostacoli e pericoli.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi armi da fuoco.
- Non utilizzare il bersaglio se è danneggiato o presenta segni di usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di toccare il bersaglio con le mani sporche di polvere da sparo o altre sostanze chimiche.
- Non tentare di riparare o modificare il bersaglio in alcun modo.
- Assicurati che il bersaglio sia fissato saldamente prima di iniziare a sparare.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Se il bersaglio mostra segni di usura o danni, interrompi immediatamente l'uso e smaltiscilo correttamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento del Bersaglio

- Scegli un'area di tiro sicura e ben illuminata.
- Fissa il bersaglio a una superficie piana e stabile, come un supporto per bersagli o una parete dedicata.

2. Utilizzo del Bersaglio

- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo tipo di arma.
- Inizia a sparare solo dopo aver controllato che l'area sia sicura.
- Osserva sempre le linee di mira e le regole di sicurezza per il tiro.

3. Riparazione dei Danni

- Usa i cerotti di riparazione forniti per coprire i fori dei proiettili e prolungare la vita del bersaglio.
- Segui le istruzioni per l'applicazione dei cerotti per garantire un'aderenza ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bersaglio ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Non gettare il bersaglio nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento dei materiali di consumo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi assicurarti di utilizzare il bersaglio SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY in modo sicuro e efficace. La sicurezza è la priorità numero uno. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento al tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się z używania naszych celów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj celów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj cele w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj celów tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić widoczność.
- Nie pozwól, aby dzieci używały celów bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że obszar strzelania jest bezpieczny i wolny od osób postronnych.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak nauszники i okulary ochronne.
- Nie strzelaj do celów, które są uszkodzone lub niekompletne.
- Nie używaj celów w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- W przypadku trafienia w cel, sprawdź, czy nie wystąpiły żadne uszkodzenia i czy cel jest nadal bezpieczny do użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż celów:

- Odklej samoprzylepne tło i przyklej cel do płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że cel jest równomiernie przylegający do powierzchni, aby uniknąć odklejania się podczas strzelania.

2. Użytkowanie celów:

- Używaj odpowiednich pocisków zgodnych z typem celu.
- Obserwuj zmiany koloru po trafieniu, co ułatwia identyfikację miejsc trafień.
- Po zakończeniu strzelania, zbierz wszystkie odpady i nieużywane cele.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj cele zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj celów do ognia ani nie spalaj ich.
- Jeśli cele są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji materiałów plastikowych i winylowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych produktów, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami w swoim kraju.

Podsumowanie

Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAILUT

Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka auttavat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Tuotteet on suunniteltu monipuoliseen ammuntaan, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä riskejä ja huomioita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi amunnassa ja että se on oikeanlainen tarpeisiisi.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja maalitaulujen käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä maalitauluja vain tarkoitetuilla ampumaalueilla.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä.
- Vältä katselemasta suoraan osumakohtaan, kun ammut.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Tarkista säännöllisesti taulujen kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tasainen ja turvallinen paikka maalitaulun asentamiselle.
- Kiinnitä taulu tukevasti niin, että se ei kaadu tai liiku käytön aikana.
- Varmista, että taulu on riittävän kaukana ampujasta.

2. Käyttö:

- Käytä ainoastaan hyväksytyjä ammuksia ja aseita.
- Tarkista, että taulu on kunnolla kiinnitetty ennen ammuntaa.
- Seuraa aina ammunnan turvallisuusohjeita ja käytäntöjä.

Hävittämisoheet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Vältä polttamista tai muuta hävittämistä, joka voi aiheuttaa ympäristövahinkoja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että käytät oikeaa ja ajankohtaista yhteystietoa.

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut. Toivomme sinulle turvallista ja miellyttävää ampumakokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 8" BULLSEYE TARGET MED RESEALABLE PACK 12PK

Introduktion

Tack för att du har valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 8" BULLSEYE TARGET. Denna produkt är designad för att underlätta skytte och träffsäkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten på ett säkert avstånd från människor och djur.
- Kontrollera att alla skott sker i en säker och godkänd skjutbana.
- Var medveten om omgivningarna innan du avfyrar ett skott.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella flygande fragment.
- Se till att målet är ordentligt fäst på en stabil yta innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än det avsedda målet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och installation.

Instruktioner för installation och användning

- Förbered målet genom att ta bort det från förpackningen.
- Fäst målet på en jämn och stabil yta med den självhäftande baksidan.
- Se till att målet är ordentligt fäst för att undvika att det faller eller rör sig vid träff.
- Använd lämpligt vapen och ammunition för att träffa målet.
- Observera att träffar på målet kommer att resultera i en fluorescerande halo, vilket gör träffarna synliga.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda och skadade mål i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn förpackningen om möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Tänk på att vissa komponenter kan vara farliga och bör hanteras med omsorg.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar upplevelse med din SHOOTNC® TARGET.

Návod k bezpečnému používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků (EU GPSR). Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny a varování.
- Udržujte terče mimo dosah dětí, pokud není použití pod dohledem dospělé osoby.
- Zajistěte, aby byl terč používán pouze v bezpečném a kontrolovaném prostředí, kde nehrozí nebezpečí zranění.
- Pravidelně kontrolujte terče na poškození a v případě jakýchkoliv známek opotřebení je okamžitě zlikvidujte.
- V případě nehody nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání terčů dodržujte doporučené vzdálenosti pro střelbu, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, pokud je to nutné.
- Nepoužívejte terče v blízkosti osob nebo zvířat.
- Při použití laserového zaměřovače dbejte na to, aby laser nebyl nasměrován na osoby nebo odrazivé plochy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava terče:

- Vyjměte terč z obalu a zkontrolujte, zda není poškozen.
- Ujistěte se, že povrch, na který terč umístíte, je čistý a suchý.

2. Umístění terče:

- Pevně přilepte terč na vhodný povrch pomocí samolepicí zadní strany.
- Zajistěte, aby terč byl umístěn v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a překážek.

3. Použití:

- Střílejte na terč pouze z určené vzdálenosti.
- Sledujte zásahy, které budou jasně viditelné díky fluorescentnímu halo.

4. Údržba terče:

- Po použití zkontrolujte terč na poškození a v případě potřeby vyměňte.
- Udržujte terče v suchu a mimo přímé sluneční světlo, aby se prodloužila jejich životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání terče se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Terče mohou být likvidovány v běžném odpadu, pokud neobsahují žádné nebezpečné materiály.
- Pokud máte pochybnosti o správné likvidaci, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Prosíme, dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a příjemné používání produktu.