

TACTICAL BOLT KNOB

No more messing around with trying to find your bolt when you need to lock in another round. This upgraded large tactical bolt knob is standard on our MPR, TFM, BA Tactical, and ELR rifles and will bring to the table all you need to ensure the quality of the one shot that counts. Specifications: Laser etched logo Aluminum Hard coat anodizing



Attributes

- Name: TACTICAL BOLT KNOB
- Manufacturer: CHRISTENSEN ARMS
- Product no.: 100050211
- Mfr. No.: 810-00019-00
- Finish: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Lightweight
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 691328232688

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TACTICAL BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS](#)
- [English: TACTICAL BOLT KNOB Safety Instruction Guide](#)
- [Français: TACTICAL BOLT KNOB GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS](#)
- [Suomi: TACTICAL BOLT KNOB KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS](#)

Sicherheitshinweise für den TACTICAL BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TACTICAL BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS. Dieser große taktische Bolzenknopf wurde entwickelt, um Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Verwenden Sie den Bolzenknopf nur mit kompatiblen Gewehren (z.B. MPR, TFM, BA Tactical und ELRGewehren).
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor dem Anbringen des Bolzenknopfes entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Bolzenknopf sicher befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die den Bolzenknopf beschädigen könnten.
- Verwenden Sie den Bolzenknopf nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation des Bolzenknopfes:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Bolzenknopf, indem Sie die Befestigungsschraube lösen.
- Setzen Sie den neuen TACTICAL BOLT KNOB auf die Bolzenachse und ziehen Sie die Befestigungsschraube fest.
- Überprüfen Sie, ob der Bolzenknopf sicher sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Benutzung des Bolzenknopfes:

- Laden Sie die Patrone, indem Sie den Bolzenknopf nach hinten ziehen und den Bolzen betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht in der Nähe des Abzugs sind, während Sie den Bolzen betätigen.
- Nach dem Schuss stellen Sie sicher, dass der Bolzen wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Bolzenknopfes umweltgerecht entsorgt werden.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, einschließlich Modell und Kaufdatum.

Vielen Dank, dass Sie sich für den TACTICAL BOLT KNOB von CHRISTENSEN ARMS entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit beim Schießen!

TACTICAL BOLT KNOB Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TACTICAL BOLT KNOB. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and efficient means to operate your rifle's bolt. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle before using the TACTICAL BOLT KNOB.
- Keep the TACTICAL BOLT KNOB out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the TACTICAL BOLT KNOB for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustment of the TACTICAL BOLT KNOB.
- Use the TACTICAL BOLT KNOB only with compatible rifle models (Remington 700).
- Avoid using excessive force when operating the bolt with the TACTICAL BOLT KNOB.
- Do not attempt to modify the TACTICAL BOLT KNOB or the firearm in any way.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing bolt knob from your rifle by unscrewing it counterclockwise.
- Align the TACTICAL BOLT KNOB with the bolt stem and screw it on clockwise until secure.
- Ensure the knob is tightly secured but do not overtighten.

2. Usage:

- To operate the bolt, grasp the TACTICAL BOLT KNOB firmly.
- Pull back on the knob to open the bolt and push forward to chamber a round.
- Ensure that your fingers are clear of any moving parts during operation.
- After use, always check that the firearm is unloaded before storing.

Disposal Instructions

- When disposing of the TACTICAL BOLT KNOB, follow local regulations for waste disposal.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the TACTICAL BOLT KNOB, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure that you have your purchase details ready for reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TACTICAL BOLT KNOB. Thank you for your attention to safety.

TACTICAL BOLT KNOB GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Introduction

Merci d'avoir choisi le TACTICAL BOLT KNOB de CHRISTENSEN ARMS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un bouton de verrou facile à utiliser. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Généralités sur la sécurité

- **Utilisation sécurisée** : Assurez-vous de comprendre comment utiliser le TACTICAL BOLT KNOB avant de l'installer sur votre fusil.
- **Risque de blessures** : Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Soyez toujours vigilant lorsque vous manipulez des armes à feu.
- **Environnement sûr** : Utilisez le produit dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.
- **Vérification régulière** : Inspectez régulièrement le TACTICAL BOLT KNOB pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation appropriée** : Suivez les instructions d'installation pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Manipulation prudente** : Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes, même si le fusil est déchargé.
- **Stockage sécurisé** : Rangez toujours votre fusil et ses accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- **Utilisation de protections** : Portez des lunettes de protection et des bouchons d'oreilles lors de l'utilisation du fusil.
- **Surveillance des utilisateurs** : Si des enfants ou des personnes inexpérimentées sont présentes, assurez-vous qu'ils sont supervisés.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien bouton** : Dévissez l'ancien bouton de verrou en utilisant un outil approprié.
3. **Installation du TACTICAL BOLT KNOB** :
 - Alignez le nouveau bouton avec le mécanisme de verrouillage.
 - Vissez le bouton en place jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
4. **Vérification** : Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- **Chargement** : Lorsque vous chargez une nouvelle cartouche, utilisez le TACTICAL BOLT KNOB pour verrouiller la cartouche en place.
- **Déverrouillage** : Pour déverrouiller, suivez la procédure inverse. Assurez-vous que le fusil est toujours dirigé dans une direction sûre.
- **Maintenance** : Nettoyez régulièrement le bouton avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de saleté.

Instructions d'élimination

- **Élimination responsable** : Ne jetez pas le TACTICAL BOLT KNOB à la poubelle. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez le produit en aluminium dans un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre TACTICAL BOLT KNOB, veuillez contacter le service client de CHRISTENSEN ARMS. Assurez-vous de fournir des informations détaillées sur votre produit et votre situation.

En suivant ces instructions et en respectant les consignes de sécurité, vous contribuerez à un environnement de tir sûr et agréable. Merci de faire partie de la communauté des tireurs responsables.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TACTICAL BOLT KNOB od CHRISTENSEN ARMS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości i niezawodności w użyciu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że produkt jest poprawnie zainstalowany przed użyciem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia.
- Unikaj kontaktu produktu z substancjami chemicznymi, które mogą wpłynąć na jego trwałość.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji.
- Zdejmij stary pokrętło, jeśli to konieczne.
- Umieść TACTICAL BOLT KNOB w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Dokładnie dokręć pokrętło, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Używaj pokrętła zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zablokować kolejny nabój.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrętło działa prawidłowo i nie wymaga konserwacji.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania produktu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki, które mogą przyjąć produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania TACTICAL BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS.

TACTICAL BOLT KNOB KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACTICAL BOLT KNOB tuotteen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseissasi, noudattaen valmistajan suosituksia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että pulttisi on kunnolla kiinni ennen laukaisua.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta.
- Poista vanha pultin nuppi varovasti.
- Kiinnitä uusi taktinen pultin nuppi tiukasti, varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Tarkista, että nuppi liikkuu sujuvasti ja ei ole esteitä.

2. Käyttö:

- Varmista, että pultti on täysin auki ennen uuden patruunan lisäämistä.
- Käytä pultin nuppia kevyesti, jotta se ei vaurioidu.
- Huomioi, että pultin nuppi on suunniteltu tarjoamaan parempaa otetta, joten käytä sitä tehokkaasti laukaisun aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

TACTICAL BOLT KNOB on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för TACTICAL BOLT KNOB CHRISTENSEN ARMS

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL BOLT KNOB från CHRISTENSEN ARMS. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse när du laddar om ditt vapen. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att boltknoppen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Rengör produkten regelbundet för att förhindra smuts och skräp som kan påverka dess funktion.
- Använd endast kompatibla vapenmodeller (Remington 700) med denna boltknopp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av boltknoppen:

- Ta bort den gamla boltknoppen genom att skruva loss den med ett lämpligt verktyg.
- Placera den nya TACTICAL BOLT KNOB på boltens axel.
- Skruva fast boltknoppen ordentligt, men undvik att överdriva så att du inte skadar gängorna.

2. Användning av boltknoppen:

- Vid laddning av ett nytt skott, se till att du har ett fast grepp om boltknoppen.
- Tryck ner och vrid boltknoppen för att säkerställa att den är i rätt läge.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du utför några åtgärder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet där det är möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående säkerheten eller användningen av TACTICAL BOLT KNOB, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TACTICAL BOLT KNOB från CHRISTENSEN ARMS. Tack för att du prioriterar säkerheten!