

RELOADING STAND DIE STORAGE RACK - LEE PRECISION LEE DIE STORAGE RACK

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Stojak na narzędzia do przechowywania złączek zaprojektowany dla stacji do ładowania Lee. Wygodnie przechowuje Twoje narzędzia, szczególnie przydatny podczas ładowania małych partii amunicji z częstymi zmianami narzędzi. Może być również montowany na ścianie lub blacie.



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE DIE STORAGE RACK](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 100053420
- Nr prod.: 90680
- Waga dostawy: 0.073kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 197mm
- UPC: 734307906801

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla STOJAKA DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK RELOADING STAND](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STOJAKA DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK RELOADING STAND

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STOJAKA DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK RELOADING STAND firmy LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany, aby bezpiecznie przechowywać Twoje narzędzia do ładowania amunicji, co sprawia, że proces ładowania staje się bardziej wydajny i zorganizowany. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że stojak na złączki jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie przeciążaj stojaka na złączki ponad jego zamierzoną pojemność.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są odpowiednio dokręcone przed użyciem.
- Unikaj umieszczania stojaka w miejscach, gdzie może być narażony na wilgoć lub ekstremalne temperatury.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi złączek do ładowania, ponieważ mogą mieć ostre krawędzie.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i usuwania złączek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Wybierz odpowiednie miejsce dla stojaka na złączki, upewniając się, że jest stabilne i bezpieczne.
- Jeśli montujesz na ścianie, użyj odpowiednich kołków i śrub, aby upewnić się, że stojak może utrzymać ciężar złączek.
- Jeśli montujesz na blacie, upewnij się, że powierzchnia jest płaska i stabilna. Zabezpiecz stojak za pomocą dostarczonych elementów mocujących.

2. Użytkowanie

- Umieść swoje złączki do ładowania w wyznaczonych slotach na stojaku.
- Upewnij się, że każda złączka jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.
- Podczas zmiany złączek, obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj stojak w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj STOJAK DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania STOJAKA DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem ładowania z STOJAKIEM DO PRZECHOWYWANIA ZŁĄCZEK!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl