

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Zwiększ swój chwyt w pełnowymiarowej pistolecie

Pistole pełnowymiarowe SIG Sauer P320 i P250 są znane z tego, że oferują strzelcom dużą powierzchnię do uzyskania solidnego chwytu, ale tekstura tych dużych ram może być jeszcze bardziej poprawiona dzięki grip tape Talon Full Size. Grip tape Talon Full Size został zaprojektowany specjalnie do dopasowania do pełnowymiarowych modułowych ram chwytów w P320 i P250, zapewniając pełne pokrycie paneli bocznych i podparć na kciuk, a także obszaru pod osłoną spustu i na tylnym pasku. Dostępny w teksturach gumowych i granulowanych Kolor: czarny Funkcje: wycięcie dla bezpieczeństwa ambidextrous Grip tape Talon Full Size zawiera również specjalne wycięcie, które zapewnia, że emblemat SIG na Twoim chwycie pozostaje wyraźny i widoczny.



Cechy

- Nazwa: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK](#)
- Producent: [TALON GRIPS INC](#)
- Nr produktu: 100053607
- Nr prod.: 003R
- Kolor: Black
- Materiał: Rubber
- Model: P250,P320
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308025582

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Grip Tape SIG SAUER P250, P320 Full Size](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Grip Tape SIG SAUER P250, P320 Full Size

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Grip Tape SIG SAUER P250, P320 Full Size od Talon Grips Inc. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu i doświadczenia strzeleckiego. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego użytkowania z pistoletami SIG SAUER P250 i P320. Upewnij się, że rozumiesz, jak go prawidłowo używać.
- **Ryzyko:** Zawsze bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z akcesoriami do broni palnej. Niewłaściwa instalacja lub użytkowanie mogą prowadzić do wypadków.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów. Jeśli otrzymasz powiadomienie dotyczące wycofania, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że kupujesz od autoryzowanych sprzedawców, aby zagwarantować bezpieczeństwo i autentyczność produktu.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skonsultuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE dostarczonym przez sprzedawcę.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Przeczytaj Instrukcje:** Przed instalacją i użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- **Inspekcja Produktu:** Sprawdź grip tape pod kątem wad lub uszkodzeń przed nałożeniem go na broń.
- **Odpowiedni Rozmiar:** Upewnij się, że grip tape jest kompatybilny z Twoim modelem (P250 lub P320), aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem.
- **Unikaj Wilgoci:** Utrzymuj grip tape w suchym stanie. Nadmiar wilgoci może wpłynąć na przyczepność i jakość kleju.
- **Regularne Kontrole:** Okresowo sprawdzaj grip tape pod kątem zużycia. Wymień go, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub straci przyczepność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. **Przygotuj Broń:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Oczyść Powierzchnię:** Użyj czystej szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub oleje z obszaru chwytu broni.
3. **Ustaw Grip Tape:** Ostrożnie wyrównaj grip tape z ramą chwytu Twojej broni.
4. **Nałóż Nacisk:** Mocno naciśnij grip tape na powierzchnię, upewniając się, że nie ma pęcherzy powietrza.
5. **Przytnij Nadmiar:** Jeśli to konieczne, użyj ostrego noża lub nożyczek, aby przyciąć nadmiar grip tape dla schludnego wykończenia.

Instrukcje Użytkowania

- **Chwyć Broń:** Po instalacji ćwicz chwytanie broni, aby upewnić się, że jest wygodne i stabilne.
- **Praktykuj Bezpieczne Obsługiwanie:** Zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni.
- **Dostosuj w Razie Potrzeby:** Jeśli uznasz, że grip tape jest niewygodny lub nieodpowiedni, rozważ jego dostosowanie lub wymianę.

Instrukcje Utylizacji

- **Utylizuj Odpowiedzialnie:** Przy wymianie grip tape, pozbądź się starego taśmy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- **Recykling:** Jeśli to możliwe, recyklinguj materiały zgodnie z lokalnymi wytycznymi, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Grip Tape SIG SAUER P250, P320 Full Size, skonsultuj się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi przez sprzedawcę w momencie zakupu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl