

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Zwiększ swój chwyt w pełnowymiarowej pistolecie

Pistole pełnowymiarowe SIG Sauer P320 i P250 są znane z tego, że oferują strzelcom dużą powierzchnię do uzyskania solidnego chwytu, ale tekstura tych dużych ram może być jeszcze bardziej poprawiona dzięki grip tape Talon Full Size. Grip tape Talon Full Size został zaprojektowany specjalnie do dopasowania do pełnowymiarowych modułowych ram chwytów w P320 i P250, zapewniając pełne pokrycie paneli bocznych i podparć na kciuk, a także obszaru pod osłoną spustu i na tylnym pasku. Dostępny w teksturach gumowych i granulowanych Kolor: czarny Funkcje: wycięcie dla bezpieczeństwa ambidextrous Grip tape Talon Full Size zawiera również specjalne wycięcie, które zapewnia, że emblemat SIG na Twoim chwycie pozostaje wyraźny i widoczny.



Cechy

- Nazwa: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK](#)
- Producent: [TALON GRIPS INC](#)
- Nr produktu: 100053608
- Nr prod.: 003G
- Kolor: Black
- Materiał: Granulated
- Model: P250,P320
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Sig Sauer
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 114mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308025599

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Chwytowej SIG SAUER P250, P320 Full Size](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Taśmy Chwytowej SIG SAUER P250, P320 Full Size

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Taśmy Chwytowej SIG SAUER P250, P320 Full Size od TALON GRIPS INC. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu na Twojej broni palnej, zapewniając bardziej pewne i komfortowe doświadczenie strzeleckie. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed nałożeniem taśmy chwytowej.
- Przechowuj taśmę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj taśmę chwytową pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących akcesoriów i modyfikacji broni palnej.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj nakładania taśmy chwytowej na broń, która jest gorąca lub została niedawno użyta.
- Nie używaj taśmy chwytowej jako substytutu odpowiedniego szkolenia w zakresie broni palnej lub praktyk bezpieczeństwa.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas obsługi broni palnej z nałożoną taśmą chwytową.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub zmniejszenie kontroli podczas korzystania z taśmy chwytowej, natychmiast ją usuń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Przygotowanie Powierzchni:

- Dokładnie oczyść obszar chwytu na swojej broni, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, olej lub resztki.
- Upewnij się, że powierzchnia jest sucha przed przystąpieniem do dalszych działań.

2. Umieszczenie Taśmy Chwytowej:

- Ostrożnie zdejmij podkładkę z taśmy chwytowej.
- Wyrównaj taśmę chwytową z ramą chwytu swojej broni, upewniając się, że pokrywa panele boczne, podparcia na kciuk oraz obszar pod osłoną spustu.

3. Nałożenie Taśmy Chwytowej:

- Mocno naciśnij taśmę chwytową na powierzchnię, zaczynając od jednego końca i przesuwając w stronę drugiego, aby uniknąć pęcherzy powietrza.
- Użyj miękkiej szmatki lub palców, aby wygładzić wszelkie zmarszczki lub pęcherzyki.

4. Przycinanie Nadmiaru Taśmy (jeśli to konieczne):

- Jeśli taśma chwytowa wystaje poza pożądany obszar, użyj ostrego noża użytkowego, aby ostrożnie przyciąć nadmiar.

5. Pozwól na Wyschnięcie:

- Pozwól taśmie chwytowej wyschnąć przez co najmniej 24 godziny przed użyciem broni, aby zapewnić maksymalne przyleganie.

Wskazówki Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twój chwyt jest pewny i komfortowy przed oddaniem strzału.
- Regularnie sprawdzaj taśmę chwytową pod kątem oznak zużycia lub łuszczenia się.
- Wymień taśmę chwytową, jeśli ulegnie uszkodzeniu lub straci swój chwyt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości taśmy chwytowej oraz materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie spalaj taśmy chwytowej ani materiałów opakowaniowych, ponieważ mogą one wydzielać szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Taśmy Chwytowej SIG SAUER P250, P320 Full Size, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby ułatwić obsługę Twojego zapytania.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Taśmą Chwytową SIG SAUER P250, P320 Full Size. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl