

GRIP TAPE FOR GEN 4 GLOCK® - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38

[Części - broń krótka](#) > [Okładki i śruby](#) > [Chwyty](#)

Ulepsz swój Glock Gen 4

Seria pistoletów Glock Gen 4 oferuje właścicielom pistoletów szereg ulepszeń i modernizacji w porównaniu do linii Gen 3, a właściciele Glocka Gen 4 mogą jeszcze bardziej poprawić ergonomię i możliwości obsługi swojego pistoletu dzięki taśmie gripowej Talon Gen 4 Glock. Taśma gripowa Talon Gen 4 Glock przylega pewnie do ramy pistoletu i zapewnia solidne ulepszenie powierzchni, nawet na opcjach ramy RTF Glocka. Jeśli użytkownicy zdecydują, że nie chcą już taśmy, można ją usunąć bez trwałej zmiany ramy w jakikolwiek sposób. Dostępna w teksturach gumowych i granulowanych Kolor: czarny Posiada wszystkie wycięcia na kontrolki Pasuje do Glocka G19, G23, G25, G32 i G38 Taśma gripowa Talon Gen 4 Glock zapewnia pełne pokrycie na panelach bocznych, podparciu kciuka, tylnym uchwycie, rowkach na palce i pod osłoną spustu.



Cechy

- Nazwa: TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38
- Producent: TALON GRIPS INC
- Nr produktu: 100053622
- Nr prod.: 111G
- Kolor: Black
- Materiał: Granulated
- Model: 19,23,32,38,25
- Obustronny bezpiecznik: Yes
- Powierzchnia: Textured
- Styl: Wrap Around
- Typ broni: Glock
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 5mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 812308026626

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIPOWEJ DLA GEN 4 GLOCK®](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TAŚMY GRIPOWEJ DLA GEN 4 GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór taśmy gripowej Talon dla Twojego pistoletu Glock® Gen 4. Produkt ten jest zaprojektowany w celu poprawy chwytu i obsługi Twojej broni, co zapewnia bezpieczniejsze i bardziej komfortowe doświadczenie strzeleckie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była naładowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że taśma gripowa jest poprawnie zainstalowana, aby uniknąć jakiegokolwiek interferencji z działaniem broni.
- Regularnie sprawdzaj taśmę gripową pod kątem zużycia; wymień ją w razie potrzeby.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może spowodować odklejanie się taśmy gripowej lub zakłócać działanie broni.
 - Taśma gripowa może zatrzymywać ciepło w gorącej pogodzie; obchodź się z nią ostrożnie.
 - Upewnij się, że nie ma zanieczyszczeń uwięzionych pod taśmą gripową, ponieważ może to wpłynąć na jakość chwytu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.
 - Nie używaj broni, jeśli taśma gripowa wykazuje oznaki uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
 - Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni po długotrwałym narażeniu na ciepło lub światło słoneczne.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:**
 - Produkt ten jest przeznaczony tylko dla dorosłych użytkowników. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Kroki instalacji:**

1. Oczyszczyć powierzchnię broni, na której zostanie nałożona taśma gripowa. Użyj środka czyszczącego, który nie rysuje, aby usunąć wszelkie oleje lub brud.
2. Ostrożnie zdejmij osłonę z taśmy gripowej.
3. Wyrównaj taśmę gripową z ramą broni, upewniając się, że pokrywa wszystkie niezbędne obszary.
4. Mocno naciśnij taśmę gripową, upewniając się, że nie ma pęcherzyków powietrza ani zmarszczek.
5. Pozwól na osadzenie się taśmy gripowej przez co najmniej jedną godzinę przed użyciem, aby zapewnić prawidłowe przyleganie.

- **Wytyczne dotyczące użytkowania:**

- Po zainstalowaniu regularnie sprawdzaj taśmę gripową pod kątem oznak odklejania się lub uszkodzenia.
- Jeśli zdecydujesz się usunąć taśmę gripową, delikatnie ją zrywaj, zaczynając od jednego rogu. Powinna się łatwo zdjąć, nie pozostawiając resztek ani nie uszkodzając ramy.
- Zawsze upewnij się, że twoje ręce są czyste i suche podczas obsługi broni, aby zachować jakość chwytu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj taśmę gripową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do pojemników na recykling, ponieważ może nie być poddawana recyklingowi.
- Jeśli taśma gripowa jest uszkodzona lub zużyta, upewnij się, że jest utylizowana w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowemu użyciu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących taśmy gripowej Talon, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z ich zespołem wsparcia. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, wycofań lub aktualizacji.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze podczas obsługi broni. Ciesz się poprawionym chwytem i ulepszonym doświadczeniem strzeleckim dzięki taśmie gripowej Talon dla Twojego Glocka Gen 4.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl