

RUGER MINI-14® MAGAZINE .223 - RUGER MINI-14® 20RD MAGAZINE .223 STEEL NICKEL PLATED

Fits Ruger® Mini-14® .223 cal / 5.56x45mm rifles Magazine body constructed of heat treated carbon steel with nickle plated finish Injection molded magazine follower Magazine spring formed from heat treated chrome silicone wire Made in USA



Attributes

- Name: RUGER MINI-14® 20RD MAGAZINE .223 STEEL NICKEL PLATED
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100053660
- Mfr. No.: RUG-A1N
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 223 Remington
- Finish: Nickel
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 708279014345

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER MINI14® MAGAZIN .223 PRO MAG](#)
- [English: RUGER MINI14® MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka RUGER MINI14® .223 PRO MAG RUGER MINI14® 20RD MAGAZINE .223 STEEL NICKEL PLATED](#)
- [Suomi: RUGER MINI14® MAGAZINE .223 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání zásobníku RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER MINI14® MAGAZIN .223 PRO MAG

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das RUGER MINI14® MAGAZIN .223 PRO MAG entschieden haben. Dieses Magazin ist für Ruger® Mini14® .223 Kaliber / 5.56x45mm Gewehre konzipiert. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur Munition, die für das Ruger® Mini14® geeignet ist (Kaliber .223 Remington oder 5.56x45mm).
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor dem Laden und Entladen des Gewehrs immer entsichert ist.
- Laden Sie das Magazin nur in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß im Gewehr eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Richten Sie das Magazin mit dem Schacht im Gewehr aus.
- Drücken Sie das Magazin vorsichtig in den Schacht, bis es einrastet.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Fügen Sie die Munition vorsichtig von oben in die Öffnung des Magazins ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Patronen ordnungsgemäß in die Führung des Magazins eingelegt sind.

3. Entladen des Magazins:

- Entnehmen Sie das Magazin aus dem Gewehr, während das Gewehr entladen ist.
- Halten Sie das Magazin mit der offenen Seite nach oben und drücken Sie die Patronen vorsichtig heraus.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie das Magazin regelmäßig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Magazinfeder auf Abnutzung und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung vollständig entladen ist.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für gefährliche Materialien, falls zutreffend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt abwickeln, um den Anforderungen der EUGesetzgebung gerecht zu werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und verantwortungsvolle Nutzung des RUGER MINI14® MAGAZINS .223 PRO MAG zu gewährleisten. Halten Sie sich stets an die gesetzlichen Bestimmungen und seien Sie sich der Verantwortung bewusst, die mit dem Besitz und der Verwendung von Feuerwaffen verbunden ist.

RUGER MINI14® MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14® MAGAZINE .223. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and keep it out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine for any damage or defects before use. Do not use a damaged magazine.
- Ensure that the magazine is compatible with your Ruger® Mini14® firearm.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use .223 Remington or 5.56x45mm cartridges with this magazine.
- Do not exceed the magazine's 20round capacity.
- Always keep the firearm pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Do not attempt to disassemble or modify the magazine.
- If the magazine fails to feed properly, stop using it immediately and inspect for obstructions or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Insert the cartridges one at a time into the magazine, ensuring they are aligned properly.
- Do not force cartridges into the magazine.

2. Installing the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is on safe and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into place until it clicks.
- Check that the magazine is securely locked in place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is on safe and pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button on the firearm.
- Gently pull the magazine out of the magazine well.

4. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm as described above.
- Hold the magazine with the feed lips facing up.
- Push the cartridges out from the bottom of the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal recycling or hazardous waste.
- If the magazine is damaged beyond repair, do not attempt to reuse it. Dispose of it responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RUGER MINI14® MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can ensure the safe use of your RUGER MINI14® MAGAZINE .223. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when handling firearms. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. Questo manuale fornisce importanti informazioni di sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Il caricatore è progettato per l'uso con i fucili Ruger® Mini14® cal .223 / 5.56x45mm. Assicurarsi che il proprio fucile sia compatibile prima dell'uso.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il caricatore e il fucile specificato.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le linee guida di sicurezza del produttore del fucile.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non forzare mai il caricatore nel fucile. Se non si inserisce facilmente, controllare la compatibilità e la posizione.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia intensa, neve) per evitare malfunzionamenti.
- Non smontare o modificare il caricatore in alcun modo.
- Non utilizzare il caricatore per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Inserire il caricatore nella fessura del fucile fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il caricatore sia saldamente fissato.

2. Uso del Caricatore:

- Caricare le munizioni nel caricatore seguendo le indicazioni del produttore.
- Dopo aver caricato, assicurarsi che il caricatore sia correttamente inserito nel fucile.
- Testare il funzionamento del caricatore con munizioni di prova in un ambiente sicuro.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e rimuoverlo delicatamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei metalli e dei materiali.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per una corretta gestione del prodotto a fine vita.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, si prega di contattare un punto di contatto locale nell'Unione Europea.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve essere consapevole delle pratiche sicure durante l'uso di armi e accessori.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka RUGER MINI14® .223 PRO MAG RUGER MINI14® 20RD MAGAZINE .223 STEEL NICKEL PLATED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka RUGER MINI14® .223 PRO MAG RUGER MINI14® 20RD MAGAZINE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj magazynka wyłącznie w zgodzie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynka przed każdym użyciem.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed wymianą magazynka.
- Nie używaj magazynka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiednich amunicji, zgodnych z oznaczeniem .223 Remington.
- Nie przeładowuj magazynka ponad jego pojemność 20 nabojów.
- Zawsze używaj magazynka w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać magazynka samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Włóż magazynka do komory broni, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zainstalowany.
- Sprawdź, czy magazynka jest stabilnie zamocowany.

2. Użytkowanie magazynka:

- Po załadowaniu amunicji upewnij się, że broń jest gotowa do strzału.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i magazynka usunięty.
- Przechowuj magazynka w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj magazynka do ognia ani nie pozostawiaj go w miejscach, gdzie może stanowić zagrożenie dla innych.
- W przypadku wątpliwości dotyczących utylizacji skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, proszę skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek zapewni bezpieczne użytkowanie magazynka RUGER MINI14® .223 PRO MAG RUGER MINI14® 20RD MAGAZINE. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest kluczowe, a odpowiednie stosowanie produktu pomoże uniknąć wypadków i zagrożeń. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

RUGER MINI14® MAGAZINE .223 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER MINI14® MAGAZINE .223 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa aseissa ja kalibereissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseeseen ja lippaan käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita tarvittaessa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että se on turvallinen ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lippaan kapasiteettia; käytä vain suositeltuja patruunoita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että ase on tyhjennetty.
- Ota lippaasi ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Aseta lippaasi aseeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että lippaasi on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun ase on ladattu, varmista, että se on turvallisessa tilassa ennen laukaisua.
- Käytä aseeseen laukaisijaa vain, kun olet valmis ampumaan.
- Älä yritä purkaa lippasta aseesta, kun se on ladattu.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä lippaita tai muita aseeseen liittyviä osia tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Yhteenveto

RUGER MINI14® MAGAZINE .223 on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja luotettavaa käyttöä. Noudata aina tässä oppaassa annettuja ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisuuden ja tuotteen tehokkuuden. Muista, että vastuullinen käyttö on avainasemassa turvallisessa ampumaharrastuksessa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG

Introduktion

Tack för att du valt RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. Denna produkt är avsedd att användas med Ruger® Mini14® gevär och är konstruerad för att ge pålitlig och säker prestanda. För att säkerställa säker användning och undvika olyckor, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast magasinet med Ruger® Mini14® gevär.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning. Använd inte ett skadat magasin.
- Undvik att utsätta magasinet för extrem värme eller fukt, vilket kan påverka dess prestanda.
- Ladda magasinet i en säker och kontrollerad miljö, bort från människor och djur.
- Se till att geväret är i säkert läge innan du laddar magasinet.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar vapen och ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att geväret är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.
- Placera magasinet i gevärets magasinöppning tills det hör ett klick.
- Kontrollera att magasinet sitter fast ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- För att ladda magasinet, tryck ned ammunitionen en i taget tills det är fullt.
- Kontrollera att alla patroner är korrekt placerade i magasinet.
- För att ta bort magasinet, tryck på frigöringsknappen och dra ut magasinet från geväret.

3. Underhåll och rengöring:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Använd en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera magasinet för slitage eller skador efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gamla eller skadade magasin enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Återvinn material om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. Tack för att du bidrar till en säker miljö.

Pokyny pro bezpečné používání zásobníku RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si důkladně přečtěte tento návod.
- Zásobník je určen pouze pro pušky Ruger® Mini14® a náboje .223 Remington / 5.56x45mm.
- Zásobník nikdy nepoužívejte s jinými typy zbraní nebo nábojů.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zásobníku dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené v manuálu vaší zbraně.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně nainstalován a zajištěn.
- Nikdy nenabíjejte zbraň, pokud je zásobník vyjmut.
- Při manipulaci se zbraní a zásobníkem vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- V případě poškození zásobníku přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.
- Zásobník uchovávejte na suchém místě, aby se zabránilo korozi a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace zásobníku:**
 1. Zkontrolujte, zda je puška Ruger® Mini14® vypnutá a odjištěná.
 2. Umístěte zásobník do zásobníkové šachty, dokud neuslyšíte kliknutí, které signalizuje, že je správně zajištěn.
 3. Zkontrolujte, zda je zásobník pevně usazen a nehybně drží.
- **Používání zásobníku:**
 1. Před nabíjením zásobníku se ujistěte, že zbraň je vypnutá.
 2. Naplňte zásobník náboji .223 Remington / 5.56x45mm podle pokynů výrobce.
 3. Jakmile je zásobník naplněn, vložte jej zpět do zbraně a zkontrolujte, zda je správně zajištěn.
 4. Před každým výstřelem se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze a že se nacházíte na povoleném místě pro střelbu.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro bezpečnou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte zásobník do běžného odpadu, pokud obsahuje náboje nebo zbytky střeliva.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání zásobníku RUGER MINI14® MAGAZINE .223 PRO MAG. V případě jakýchkoliv pochybností neváhejte vyhledat odbornou pomoc nebo další informace. Bezpečnost je vždy na prvním místě!

