

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS - PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE

A Backpacker Stock for Your Ruger PC Carbine

When the Backpacker Stock first emerged for the popular Ruger 10/22®, enthusiasts flocked to the streamlined design that made takedown models of the 10/22 easy to carry. Now, that same functionality is available to owners of the Ruger PC Carbine®, which operates with the same quick-takedown mechanism as the 10/22. This Magpul Backpacker Stock provides ultimate portability and provides many of the same features found in the original X-22 Backpacker. You'll find the same interface that locks the two separate halves of the gun together for transport and storage, and there are M-LOK attachment slots on the forend that make adding accessories a breeze. Ruger® models equipped with chassis and/or tubular handguards utilize a Modular Handguard Mount which will need to be replaced by the end user with a standard Takedown Block in order to mount the Magpul Forend. Each Magpul PC Carbine® Backpacker Stock includes two storage locations, one found in the water-resistant grip and the other in the cheek riser that accommodates storage for a single pistol magazine. The size of this rear compartment will accommodate magazines up to the size of Magpul's PMA 21 GL9. This drop-in stock fit is designed to work with PC Carbines chambered in 9mm and .40 S&W, and there are interchangeable cheek risers that will work for mounted optics. A non-slip rubber butt pad ensures shooting comfort, and you can add an additional 3/8-inch insert to adjust the length-of-pull.



Attributes

- Name: PC BACKPACKER STOCK FOR RUGER PC CARBINE FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100055447
- Mfr. No.: MAG1076-FDE
- Color: Flat Dark Earth
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: PC Carbine
- Weight: 1.31 lbs
- Delivery weight: 0.966kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 546mm
- UPC: 840815130710

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK](#)
- [English: RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker de Magpul para Ruger PC Carbine](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse Magpul PC® Carbine Backpacker](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Backpacker Magpul per Ruger PC Carbine](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pažby Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, hergestellt von MAGPUL. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur mit dem RUGER PC Carbine® kompatible Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit dem RUGER PC Carbine® schießen.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um Sie herum sicher ist und dass keine unbefugten Personen in der Nähe sind, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Laden Sie die Waffe nur, wenn Sie bereit sind zu schießen, und entladen Sie sie sofort nach Gebrauch.
- Halten Sie den Lauf immer in eine sichere Richtung und niemals auf Personen oder Tiere.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob die Waffe ordnungsgemäß zusammengebaut und funktionsfähig ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation des Stocks beginnen.
- Entfernen Sie den bestehenden Stock der Waffe gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Montieren Sie den Magpul Backpacker Stock, indem Sie die Modular Handguard Mount verwenden. Ersetzen Sie den StandardTakedown Block, wenn Ihre Waffe mit einem Chassis und/oder RohrHandschutz ausgestattet ist.
- Überprüfen Sie, ob der Stock sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie die Stauraumoptionen im Griff und in der Wangenauflage nur für die vorgesehenen Zwecke, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Fach im Griff und die Wangenauflage ordnungsgemäß geschlossen sind, um ein versehentliches Öffnen während der Benutzung zu vermeiden.
- Passen Sie die Länge des Abzugs an, indem Sie das 3/8ZollInsert verwenden, um den Komfort zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung des RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Nutzen Sie das Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihre Zeit beim Schießen!

RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. This safety instruction guide is designed to help you use the product safely and effectively while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the Ruger PC Carbine before using the Backpacker Stock.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Backpacker Stock for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm storage and transportation.
- In case of any malfunction or unusual behavior during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the Backpacker Stock.
- Do not exceed the recommended weight limits for accessories mounted on the stock.
- Use only compatible accessories with the MLOK attachment slots.
- Ensure that the stock is securely locked in place before transporting the firearm.
- Avoid exposing the Backpacker Stock to extreme temperatures or harsh chemicals that may degrade the material.
- Store the firearm in a secure location when not in use, and ensure that the Backpacker Stock is properly maintained.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove Existing Stock:** Ensure the firearm is unloaded. Follow the manufacturer's instructions to remove the existing stock from the Ruger PC Carbine.
2. **Attach the Backpacker Stock:** Align the Backpacker Stock with the receiver of the Ruger PC Carbine. Ensure that the stock is securely locked in place.
3. **Replace Modular Handguard Mount:** If applicable, replace the existing chassis or tubular handguards with a standard Takedown Block to mount the Magpul Forend.
4. **Check Security:** Verify that the stock is firmly attached and that all components are secured.

Usage

- **Loading the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded before loading a magazine. Insert the magazine into the grip storage compartment or cheek riser as needed.
- **Adjusting Length of Pull:** If necessary, add the 3/8inch insert to adjust the length of pull for a comfortable shooting position.
- **Using the MLOK Slots:** Attach accessories to the MLOK slots as needed, ensuring that they are compatible and securely fastened.
- **Transporting the Firearm:** Always ensure the firearm is unloaded and the stock is securely locked in place before transportation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Backpacker Stock in accordance with local regulations for the disposal of polymer materials.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCK. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Backpacker de Magpul para Ruger PC Carbine

Introducción

Gracias por elegir la Culata Backpacker de Magpul para su Ruger PC Carbine. Este producto está diseñado para mejorar la portabilidad y funcionalidad de su carabina. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el producto sea utilizado únicamente para el propósito previsto. Lee todas las instrucciones antes de usarlo.
- **Verificación de Peligros Potenciales:** Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto. No utilices el producto si encuentras algún problema.
- **Protección de Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas. Este producto no está destinado para su uso por menores de edad.
- **Notificaciones de Retiro:** Mantente informado sobre posibles retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Reportes de Productos Inseguros:** Si observas un problema de seguridad, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar accidentes.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles y recomendados por el fabricante. La instalación de accesorios no aprobados puede comprometer la seguridad.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Verificación de Cargadores:** Asegúrate de que el cargador esté correctamente instalado y que no haya obstrucciones en la cámara del arma antes de disparar.
- **Supervisión de Terceros:** Si estás en un entorno donde hay otros, asegúrate de que todos estén conscientes del uso del arma y mantén una distancia segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontaje del Guardamanos:** Si tu modelo de Ruger PC Carbine tiene un chasis o guardamanos tubular, necesitarás reemplazar el Montaje de Guardamanos Modular con un Bloque de Desmontaje estándar.
2. **Colocación de la Culata:** Alinea la Culata Backpacker con el receptor del arma y asegúrate de que esté firmemente asegurada.
3. **Verificación de la Conexión:** Asegúrate de que las dos mitades del arma estén bloqueadas correctamente para el transporte y almacenamiento.
4. **Instalación de Accesorios:** Si deseas agregar accesorios, utiliza las ranuras de sujeción MLOK en la parte delantera de la culata.

Uso

- **Ajuste de la Longitud:** Utiliza el inserto de 3/8 pulgadas para ajustar la longitud del empuñe si es necesario.
- **Uso del Elevador de Mejilla:** Ajusta el elevador de mejilla según sea necesario para acomodar ópticas montadas.
- **Almacenamiento de Cargadores:** Utiliza las ubicaciones de almacenamiento en el agarre y el elevador de mejilla para mantener un cargador adicional a mano.

Instrucciones de Desecho

Cuando ya no necesites la Culata Backpacker de Magpul, deséchala de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el material de polímero siguiendo las normativas locales sobre reciclaje de plásticos.
- **Desecho Seguro:** Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, asegúrate de desecharlo en un punto de recogida de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Es importante seguir todas las pautas de seguridad y mantenerse informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de tu Culata Backpacker de Magpul para Ruger PC Carbine de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour la crosse Magpul PC® Carbine Backpacker

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul PC Carbine Backpacker pour votre Ruger PC Carbine. Ce produit a été conçu pour offrir une portabilité et une fonctionnalité optimales. Toutefois, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser la crosse si elle présente des signes de dommage.
- Évitez de modifier la crosse ou d'utiliser des pièces non approuvées par le fabricant.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le Ruger PC Carbine pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas d'accessoires montés sur la crosse lors du transport si cela compromet la sécurité.
- Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est en place avant de transporter l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la crosse :

- Retirez la crosse d'origine de votre Ruger PC Carbine.
- Installez le support de gardemain modulaire si nécessaire.
- Fixez la crosse Magpul Backpacker en suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.
- Assurez-vous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Utilisation de la crosse :

- Vérifiez que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Utilisez les emplacements de rangement pour stocker les chargeurs et autres accessoires.
- Ajustez la longueur de tir à l'aide du pad de crosse en caoutchouc antidérapant et de l'insert supplémentaire si nécessaire.

3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement la crosse avec un chiffon doux et sec.
- Inspectez les fixations et les mécanismes pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la crosse dans des ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des équipements d'armement.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre crosse Magpul PC Carbine Backpacker.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Backpacker Magpul per Ruger PC Carbine

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Backpacker Magpul per il Ruger PC Carbine. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e in un ambiente controllato.
- Non utilizzare il calcio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il calcio.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Seguire tutte le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la custodia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo caricatori e munizioni compatibili con il Ruger PC Carbine.
- Non tentare di modificare il calcio o il meccanismo di smontaggio.
- Assicurarsi che tutte le parti siano correttamente assemblate prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danno visibile o malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il calcio originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Magpul Backpacker Stock sull'arma e allineare le guide di montaggio.
- Fissare saldamente il calcio utilizzando le viti fornite.
- Verificare che il calcio sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

2. Utilizzo del Calcio:

- Assicurarsi che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Utilizzare il calcio per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Regolare la lunghezza del calciolo utilizzando l'inserito da 3/8 di pollice se necessario.
- Utilizzare le slot di attacco MLOK sul forend per aggiungere accessori compatibili.

3. Stoccaggio:

- Utilizzare le posizioni di stoccaggio integrate per riporre i caricatori o altri accessori.
- Conservare l'arma in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali plastici e componenti dell'arma.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Calcio Backpacker Magpul per Ruger PC Carbine. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z bronią Ruger PC Carbine®.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia broni lub obrażeń ciała.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny kolby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zawsze stosuj odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas strzelania.
- Nie używaj kolby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Nie modyfikuj kolby w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolby:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdemontuj oryginalną kolbę, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj Magpul Backpacker Stock, łącząc obie części zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy kolba jest prawidłowo zamocowana i stabilna przed użyciem.

2. Użytkowanie Kolby:

- Używaj kolby w sposób zgodny z przeznaczeniem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.
- W przypadku konieczności dodania akcesoriów, skorzystaj z dostępnych slotów MLOK.
- Regularnie kontroluj stan kolby oraz wszelkich mocowań i akcesoriów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy kolba jest już nieużyteczna lub uszkodzona, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, należy skontaktować się z przedstawicielem producenta lub autoryzowanym dealerem.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z Kolby RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy satysfakcji z użytkowania!

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK. Denna produkt är utformad för att förbättra din Ruger PC Carbine och ge ökad portabilitet och funktionalitet. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger dig viktig information för säker användning, installation och avfallshantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning av produkten.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av vapnet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat när det inte används.
- Använd produkten endast med kompatibla modeller av Ruger PC Carbine.
- Var medveten om att det finns risker förknippade med användning av skjutvapen och följ alltid lokala lagar och förordningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Backpacker Stock:

- Ta bort den befintliga kolven från din Ruger PC Carbine.
- Kontrollera att chassit är i gott skick och fritt från skräp.
- Montera Magpul Backpacker Stock genom att följa dessa steg:
 - Anslut den bakre delen av kolven till chassit.
 - Lås fast den framre delen av kolven på plats.
 - Kontrollera att alla delar sitter ordentligt fast.

2. Användning av förvaringsutrymmen:

- Utnyttja det vattenavvisande greppet för att förvara små tillbehör.
- Använd höjningen på kindstödet för att förvara ett pistolmagasin.
- Kontrollera att förvaringsutrymmena är stängda och säkrade under transport.

3. Justering av kolvens längd:

- Använd den halkfria gummibakplattan för att justera längden på dragningen.
- Lägg till en extra 3/8tums insats om det behövs för optimal komfort.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och polymermaterial.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, överväg att återvinna den på en lämplig anläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RUGER PC® CARBINE BACKPACKER STOCKS MAGPUL PC BACKPACKER STOCK.

Návod k bezpečnému používání pažby Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pažbu Magpul PC Backpacker pro Ruger PC Carbine. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil přenosnost a funkčnost vaší zbraně. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte zde uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Používejte pouze originální součásti a příslušenství doporučené výrobcem.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se zbraní ve vaší oblasti.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je pažba správně namontována.
- Nepoužívejte pažbu, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečnosti se zbraněmi.
- Při střelbě používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro střelbu a že se v okolí nenacházejí žádné osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž pažby:

- Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
- Odstraňte starou pažbu podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Magpul PC Backpacker Stock podle přiloženého návodu.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně uchycena a správně umístěna.

2. Použití pažby:

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Ujistěte se, že máte správnou pozici pro střelbu a že pažba je pohodlně umístěna.
- Používejte úložné prostory na zásobníky a příslušenství podle potřeby.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pažbu na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte pažbu suchým hadříkem a vyhněte se používání agresivních čisticích prostředků.

Pokyny pro likvidaci

- Zajistěte, aby byl výrobek likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně a ekologicky.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul PC Backpacker Stock pro Ruger PC Carbine. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho výrobku.