

GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK

Gear Up, Blend In

The Gypsy Pack from Grey Ghost Gear has the casual, waxed canvas, flap-top design that makes you look more like a courier than a armed civilian. But isn't the point of being an armed civilian? Don't telegraph that you think you're some sort of serious operator, packing heat, ready for a fight. You're a sheepdog. The sheepdog doesn't try to look like the wolf, he tries to look like the sheep. The Gypsy Pack has all the small pockets and pouches that let you keep your gear organized, and makes it a perfect EDC bag, even if you don't need it to serve a tactical purpose. But, if you do need that unassuming bag to pack a punch, this does it. 1200 cubic inches 44 Ounces Main pocket – 19 x 13 x 7 Front Pocket – 8 x 12 x 2 The Grey Ghost Gear Gypsy Pack main compartment can be accessed by two large zippers on either side. The interior panel is equipped with loop panels that allow you to install hook-backed holsters or pouches so you can access your firearm without removing the pack. When the time comes, the average joe with the simple day pack becomes a threat to anyone that would look to do harm.



Attributes

- Name: GYPSY PACK WAX CANVAS BLACK
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 100075101
- Mfr. No.: 6025-BLK
- Color: Black
- Cubic Inches: 1200
- Weight: 44 oz
- Delivery weight: 1.429kg
- UPC: 810001170929

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear](#)
- [English: Gypsy Pack Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : GYPSY PACK GREY GHOST GEAR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: Gypsy Pack Grey Ghost Gear Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Gypsy Pack från Grey Ghost Gear](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití batohu Gypsy od Grey Ghost Gear](#)

Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Gypsy Packs von Grey Ghost Gear! Dieses vielseitige Rucksackdesign bietet eine stilvolle und funktionale Lösung für deine täglichen Bedürfnisse. Um sicherzustellen, dass du dein Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gypsy Pack nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Halte den Rucksack von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern, um Materialschäden zu vermeiden.
- Bewahre den Rucksack außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- Informiere dich über die spezifischen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Transports von Ausrüstung in deinem Land.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende den Rucksack nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Achte darauf, dass die Reißverschlüsse und Schnallen ordnungsgemäß funktionieren, bevor du den Rucksack benutzt.
- Wenn du den Rucksack für die Aufbewahrung von Ausrüstung wie Waffen verwendest, stelle sicher, dass diese sicher und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen verstaut sind.
- Vermeide es, den Rucksack übermäßig zu beladen, um Verletzungen durch Überlastung zu vermeiden.
- Halte den Rucksack in einem sicheren Zustand und repariere ihn bei Bedarf umgehend.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Zugriff auf das Hauptfach:** Das Hauptfach des Gypsy Packs kann über zwei große Reißverschlüsse an beiden Seiten erreicht werden. Achte darauf, dass die Reißverschlüsse vollständig geschlossen sind, wenn sie nicht verwendet werden.
- **Verwendung von Schlaufenpaneelen:** Die Innenseite des Rucksacks ist mit Schlaufenpaneelen ausgestattet. Du kannst Holster oder Taschen mit Hakenrücken installieren, um deine Ausrüstung sicher zu verstauen.
- **Zugriff auf die Ausrüstung:** Stelle sicher, dass du auf deine Ausrüstung zugreifen kannst, ohne den Rucksack abzunehmen, wenn dies erforderlich ist. Übe den Zugriff in einer sicheren Umgebung, bevor du den Rucksack in einer realen Situation verwendest.
- **Reinigung:** Reinige den Rucksack regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeide aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gypsy Pack gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn der Rucksack nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit deines Gypsy Packs kannst du dich an den Hersteller wenden. Eine EUbasierte Kontaktstelle steht dir zur Verfügung, um deine Anfragen zu beantworten.

Schlussfolgerung

Der Gypsy Pack von Grey Ghost Gear ist ein praktischer und stilvoller Rucksack, der dir in vielen Situationen gute Dienste leisten kann. Indem du die oben genannten Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem Produkt herausholst und gleichzeitig sicher bleibst.

Gypsy Pack Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Gypsy Pack from Grey Ghost Gear. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the Gypsy Pack.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Gypsy Pack is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the pack for any signs of wear and tear.
- Keep the pack away from sharp objects that could cause damage.
- Do not overload the pack beyond its capacity of 1200 cubic inches.
- Store the pack in a cool, dry place when not in use.
- Always keep the pack out of reach of children to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid exposing the pack to extreme temperatures, as this may affect its durability.
- Ensure that all zippers are fully closed before carrying to prevent items from falling out.
- When accessing the main compartment, do so in a safe environment to avoid accidents.
- Be cautious when using hookbacked holsters or pouches; ensure they are securely attached before use.
- If using the pack for carrying a firearm, ensure that it is stored safely and securely.

Instructions for Installation and Usage

- **Accessing the Main Compartment:**
 - Use the two large zippers located on either side of the pack.
 - Open the zippers slowly to avoid damaging them.
- **Installing HookBacked Holsters or Pouches:**
 - Identify the loop panels inside the main compartment.
 - Align the hookbacked holster or pouch with the loop panel.
 - Press firmly until the holster or pouch is securely attached.
- **Carrying the Pack:**
 - Adjust the straps for a comfortable fit.
 - Distribute weight evenly to avoid strain during use.
- **Organizing Gear:**
 - Utilize the small pockets and pouches for organizing your items.
 - Ensure that heavier items are placed at the bottom of the pack for better balance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gypsy Pack responsibly at the end of its life cycle.
- If the pack is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not burn the pack, as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Gypsy Pack, please contact your local EUbased consumer safety authority. They can provide guidance and support related to product safety and recalls.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Gypsy Pack. Thank you for your attention to safety. Enjoy your new pack!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introducción

Gracias por elegir la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de uso segura y eficiente. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar la Gypsy Pack.
- Verifica que el producto esté en condiciones adecuadas antes de cada uso. Si encuentras daños, no lo uses.
- Mantén la mochila fuera del alcance de niños y mascotas para evitar accidentes.
- Si usas la mochila con un arma de fuego, asegúrate de que esté descargada y asegurada antes de manipularla.
- Informa a las personas cercanas sobre la presencia de cualquier equipo que pueda ser peligroso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** La Gypsy Pack está diseñada para el transporte de equipo y no debe usarse para fines no previstos.
- **Acceso a compartimentos:** Utiliza las cremalleras de forma segura y evita forzarlas para prevenir daños.
- **Carga:** No excedas la capacidad recomendada de la mochila para evitar lesiones personales.
- **Manejo de armas:** Si llevas un arma en la mochila, asegúrate de que esté en un compartimento seguro y accesible solo para ti.
- **Condiciones climáticas:** Evita exponer la mochila a condiciones extremas de humedad o calor que puedan dañarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Prepara la mochila:** Antes de usarla, asegúrate de que todos los compartimentos estén vacíos y en buen estado.
2. **Organiza tu equipo:** Utiliza los pequeños bolsillos y compartimentos para mantener tu equipo organizado. Esto facilita el acceso y mejora la seguridad.
3. **Acceso a la arma:**
 - Abre las cremalleras de los lados de la mochila.
 - Accede al panel interior y coloca tu arma en el compartimento designado.
 - Asegúrate de que el arma esté asegurada y no pueda caer accidentalmente.
4. **Cierre seguro:** Después de usar la mochila, asegúrate de que todas las cremalleras estén cerradas y que no haya objetos sueltos que puedan causar problemas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Gypsy Pack, considera donarla o reciclarla si es posible.
- Si la mochila está dañada y no es reutilizable, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre productos textiles y materiales.
- Asegúrate de que cualquier equipo que lleves en la mochila, especialmente armas, se elimine de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la información más precisa y actualizada.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu Gypsy Pack de Grey Ghost Gear de manera segura.

Guide de Sécurité du Produit : GYPSY PACK GREY GHOST GEAR

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Ce sac à dos en toile cirée est conçu pour être à la fois fonctionnel et discret. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Gypsy Pack est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsque vous n'êtes pas en train de l'utiliser.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité maximale de 1200 pouces cubes.
- Ne placez pas d'objets dangereux ou non autorisés dans le sac.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous accédez à votre arme à feu dans le sac, assurez-vous que le sac est posé sur une surface stable.
- Évitez de manipuler des objets dangereux lorsque vous portez le sac.
- Utilisez les fermetures éclair avec précaution pour éviter de vous pincer les doigts.
- Ne laissez pas le sac sans surveillance dans des lieux publics.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Accès au Compartiment Principal :**
 - Utilisez les deux grandes fermetures éclair situées de chaque côté du sac pour accéder au compartiment principal.
- **Installation des Panneaux en Boucle :**
 - Fixez les holsters ou pochettes sur les panneaux en boucle à l'intérieur du sac.
- **Organisation de l'Équipement :**
 - Utilisez les petites poches et compartiments pour garder votre équipement organisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Gypsy Pack avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des sacs en toile cirée.
- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, envisagez de le donner à une organisation caritative si cela est approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Gypsy Pack, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute communication future.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Gypsy Pack tout en assurant votre sécurité et celle des autres. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité lors de son utilisation.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Gypsy Pack od Grey Ghost Gear. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Sprawdzaj regularnie torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Upewnij się, że wszystkie zamki błyskawiczne są prawidłowo zapięte przed transportem.
- Nie umieszczaj w torbie przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników lub mogą uszkodzić torbę.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie przeciążaj jej nadmiernymi przedmiotami.
- Unikaj noszenia torby w miejscach, gdzie może być narażona na działanie ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić materiał.
- Zwracaj uwagę na sposób, w jaki nosisz torbę. Upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiona, aby uniknąć kontuzji.
- Nie zostawiaj torby w miejscach publicznych bez nadzoru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Otwieranie torby:** Aby otworzyć główną komorę torby, użyj dwóch dużych zamków błyskawicznych po obu stronach.
2. **Organizacja zawartości:** Wykorzystaj dostępne kieszenie i sakwy do zorganizowania swojego wyposażenia. Umożliwi to łatwy dostęp do najważniejszych przedmiotów.
3. **Montaż akcesoriów:** Wewnętrzna płyta torby jest wyposażona w panele z pętelkami, które pozwalają na zamontowanie kabur lub sakiewek z haczykami. Umożliwia to szybki dostęp do broni.
4. **Czyszczenie torby:** Aby utrzymać torbę w dobrym stanie, regularnie ją czyść. Używaj wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Unikaj stosowania silnych chemikaliów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, upewnij się, że nie nadaje się do dalszego użytku, aby zapobiec jej użyciu przez inne osoby.
- Materiały użyte do produkcji torby mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji na temat produktu, aby uzyskać niezbędną pomoc.

Zachęcamy do przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Gypsy Pack od Grey Ghost Gear.

Gypsy Pack Grey Ghost Gear Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Gypsy Pack Grey Ghost Gearin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se on sopiva käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tavoilla. Älä yritä muuttaa tai muokata sitä.
- Varmista, että kaikki taskut ja pussit on suljettu kunnolla ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painoa, joka voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen, sillä tämä voi vaikuttaa keskittymiskykyysi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa päätasku kahden suuren vetoketjun avulla kummaltakin puolelta.
- Varmista, että sisäpaneeli on täysin auki ennen kuin asetat varusteet tai laitteet.
- Kiinnitä koukkutaustalla varustetut holsterit tai pussit silmukkapaneeleihin, jotta voit käyttää asetta turvallisesti.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa, jossa se ei aiheuta vaaraa itsellesi tai muille.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä Gypsy Packia vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Gypsy Pack från Grey Ghost Gear

Introduktion

Tack för att du valt Gypsy Pack från Grey Ghost Gear. Denna väska är designad för att erbjuda en avslappnad stil med funktionalitet för att organisera din utrustning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera regelbundet väskans skick för att säkerställa att inga skador har uppstått som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper om den innehåller farliga föremål eller utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla dragkedjor och fack är ordentligt stängda innan du bär väskan.
- Använd inte väskan för att transportera farliga föremål som vapen, sprängämnen eller andra olagliga produkter.
- Om väskan används för att bära ett vapen, se till att vapnet är korrekt säkrat och att du följer alla tillämpliga lagar och regler.
- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på både väskan och dess innehåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Packning av väskan:

- Organisera din utrustning i de olika fickorna och facken för att maximera utrymmet.
- Använd öglorna inuti huvudfacket för att fästa hölster eller fack med krokbacksidan.

2. Bärning av väskan:

- Justera axelremmarna för att passa din kropp och för att säkerställa en bekväm passform.
- Bär väskan på ryggen eller över axeln, beroende på din preferens och vad som känns mest bekvämt.

3. Säkerhet vid transport av vapen:

- Se till att vapnet är avsäkrat och att du har tillstånd att bära det i enlighet med lokala lagar.
- Ha alltid väskan under uppsikt och undvik att lämna den oövervakad på offentliga platser.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.
- Om väskan är skadad eller inte längre säker att använda, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om hur du ska kassera produkten på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök Grey Ghost Gears officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor glädje av din Gypsy Pack!

Bezpečnostní pokyny pro použití batohu Gypsy od Grey Ghost Gear

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili batoh Gypsy od Grey Ghost Gear. Tento průvodce je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně používat a udržovat váš nový produkt, v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že batoh je používán pouze pro zamýšlené účely.
- Pravidelně kontrolujte batoh na poškození nebo opotřebení, které by mohly ovlivnit jeho bezpečnost.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte batoh používat a obraťte se na odborníka.
- Udržujte batoh mimo dosah dětí a zvířat, pokud není používán.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění, abyste zajistili dlouhou životnost produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení batohu dbejte na správné rozložení hmotnosti, abyste předešli zranění zad.
- Nepřetěžujte batoh nad doporučenou hmotnost (44 uncí).
- Při používání batohu v nebezpečných nebo nepřátelských prostředích buďte obzvlášť opatrní.
- Ujistěte se, že všechny kapsy a pouzdra jsou bezpečně uzavřeny, aby se zabránilo vypadnutí obsahu.
- Při manipulaci se zbraněmi dbejte na bezpečnostní pokyny a zákony platné ve vaší oblasti.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím se ujistěte, že jsou všechny zipy a přezky v dobrém stavu.
- Batoh Gypsy má hlavní přihrádku, která je přístupná pomocí dvou velkých zipů. Před použitím se ujistěte, že zipy správně fungují.
- Vnitřní panel je vybaven smyčkovými panely pro instalaci pouzder nebo kapes. Ujistěte se, že jsou správně připevněny.
- Při nošení batohu nastavte popruhy tak, aby byly pohodlné a bezpečné.
- Pokud batoh používáte pro skrytí zbraní, dbejte na to, abyste měli k zbraní snadný přístup, aniž byste museli sundat batoh.

Pokyny pro likvidaci

- Batoh a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je batoh poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nikdy neodhazujte batoh do přírody nebo na veřejná místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali batoh Gypsy od Grey Ghost Gear. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového produktu.