

GYPSY PACK WAX CANVAS CHARCOAL

Gear Up, Blend In

The Gypsy Pack from Grey Ghost Gear has the casual, waxed canvas, flap-top design that makes you look more like a courier than a armed civilian. But isn't the point of being an armed civilian? Don't telegraph that you think you're some sort of serious operator, packing heat, ready for a fight. You're a sheepdog. The sheepdog doesn't try to look like the wolf, he tries to look like the sheep. The Gypsy Pack has all the small pockets and pouches that let you keep your gear organized, and makes it a perfect EDC bag, even if you don't need it to serve a tactical purpose. But, if you do need that unassuming bag to pack a punch, this does it. 1200 cubic inches 44 Ounces Main pocket – 19 x 13 x 7 Front Pocket – 8 x 12 x 2 The Grey Ghost Gear Gypsy Pack main compartment can be accessed by two large zippers on either side. The interior panel is equipped with loop panels that allow you to install hook-backed holsters or pouches so you can access your firearm without removing the pack. When the time comes, the average joe with the simple day pack becomes a threat to anyone that would look to do harm.



Attributes

- Name: GYPSY PACK WAX CANVAS CHARCOAL
- Manufacturer: GREY GHOST GEAR
- Product no.: 100075102
- Mfr. No.: 6025-GRY
- Color: Charcoal
- Cubic Inches: 1200
- Weight: 44 oz
- Delivery weight: 1.451kg
- UPC: 810001170936

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear](#)
- [English: Gypsy Pack Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR](#)
- [Suomi: GYPSY PACK GREY GHOST GEAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GYPSY PACK GREY GHOST GEAR](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu Batoh Gypsy od Grey Ghost Gear](#)

Sicherheitshinweise für den Gypsy Pack von Grey Ghost Gear

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Gypsy Pack von Grey Ghost Gear! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine praktische und stilvolle Möglichkeit zu bieten, Ihre Ausrüstung zu transportieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Gypsy Pack herausholen und dabei sicher bleiben, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Gypsy Pack regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überladen wird, um die Struktur und Funktionalität zu erhalten.
- Bei der Verwendung des Rucksacks in der Nähe von Verkehr oder in überfüllten Bereichen, seien Sie besonders vorsichtig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Zugänglichkeit der Waffe:** Wenn Sie eine Waffe im Rucksack transportieren, stellen Sie sicher, dass sie sicher verstaut ist und dass Sie die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land beachten.
- **Trageweise:** Stellen Sie sicher, dass die Träger des Rucksacks korrekt eingestellt sind, um Rücken und Schulterschmerzen zu vermeiden.
- **Wetterbedingungen:** Vermeiden Sie die Verwendung des Rucksacks bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, wie z.B. starkem Regen oder Schnee.
- **Sichtbarkeit:** Tragen Sie den Rucksack in gut beleuchteten Bereichen, um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen und Schließen:** Verwenden Sie die großen Reißverschlüsse an beiden Seiten des Hauptfachs, um einen einfachen Zugang zu Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten.
- **Inneneinrichtung:** Nutzen Sie die Schlaufenpaneele im Inneren des Rucksacks, um Holster oder Taschen mit Hakenrücken zu befestigen. Dies ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Ihre Ausrüstung.
- **Beladung:** Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig im Rucksack, um ein angenehmes Tragegefühl zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, schwere Gegenstände nur auf einer Seite zu platzieren.
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Rucksack regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Rucksack gemäß den örtlichen Vorschriften für Textilabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Gypsy Pack beachten Sie bitte die Kontaktmöglichkeiten, die in der Verpackung oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen bei Grey Ghost Gear an erster Stelle. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, dass Ihr Gypsy Pack sicher und effektiv genutzt wird. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihr neues Produkt!

Gypsy Pack Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Gypsy Pack from Grey Ghost Gear. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use, installation, and disposal of your Gypsy Pack, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety while using the Gypsy Pack, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the pack for any signs of damage or wear before use.
- Ensure that all zippers and closures are functioning properly.
- Avoid overloading the pack beyond its capacity, which may compromise its structural integrity.
- Keep the pack away from sharp objects that could cause punctures or tears.
- Store the pack in a dry place to prevent mold and mildew.
- Do not use the pack for any purpose other than its intended use as a backpack.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Gypsy Pack, please consider the following specific safety precautions:

- **Firearm Safety:** If you choose to use the pack for carrying a firearm, ensure that it is securely stored in a holster or pouch designed for that purpose. Always follow local laws and regulations regarding firearm transportation.
- **Children:** Keep the pack out of reach of children. This product is not intended for use by children under the age of 14 without adult supervision.
- **Weight Distribution:** When packing the bag, distribute weight evenly to maintain balance and comfort while wearing the pack.
- **Weather Conditions:** Be cautious when using the pack in wet or extreme weather conditions. The waxed canvas is waterresistant but not waterproof. Protect sensitive items accordingly.

Instructions for Installation and Usage

To ensure proper use of the Gypsy Pack, follow these instructions:

1. Packing the Gypsy Pack:

- Open the main compartment using the large zippers.
- Organize your gear in the various pockets and pouches to keep items accessible.
- Ensure that heavier items are placed closer to your back for better weight distribution.

2. Accessing Firearms:

- If applicable, install hookbacked holsters or pouches onto the interior loop panels for easy access to your firearm.
- Ensure that the firearm is securely fastened and cannot move around during transport.

3. Wearing the Pack:

- Adjust the shoulder straps to fit comfortably on your shoulders.
- Use the chest strap, if available, to stabilize the pack during movement.
- Ensure that the pack does not obstruct your vision or movement.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of your Gypsy Pack, please follow these guidelines:

- Check local regulations for the disposal of textile products.
- If the pack is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management authority for guidance.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Gypsy Pack, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Gypsy Pack. Always stay informed about safety recalls and updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new pack!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introducción

Gracias por elegir la Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para asegurar un uso seguro y efectivo del producto. La Gypsy Pack está diseñada para ser una mochila versátil y discreta, pero es esencial seguir estas instrucciones para evitar accidentes y garantizar un rendimiento óptimo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que la mochila esté correctamente cerrada y asegurada antes de usarla. No sobrecargues la mochila más allá de su capacidad recomendada.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente la mochila para detectar signos de daño o desgaste. Si encuentras alguna anomalía, deja de usarla inmediatamente.
- **Almacenamiento:** Guarda la mochila en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad excesiva.
- **Uso Apropiado:** Utiliza la mochila solo para el propósito previsto. No la uses para transportar objetos peligrosos o ilegales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Acceso a Compartimentos:** Cuando accedas al compartimento principal, asegúrate de que no haya personas u objetos en el camino de las cremalleras para evitar lesiones.
- **Uso de Paneles de Lazo:** Si utilizas el panel de lazo para instalar fundas o bolsillos, asegúrate de que estén bien sujetos para evitar que se suelten mientras caminas.
- **Transporte de Armas:** Si usas la mochila para transportar un arma de fuego, asegúrate de que sea legal y que se sigan todas las normativas locales. Mantén el arma descargada y asegurada en todo momento.
- **Cuidado con el Peso:** La mochila tiene una capacidad de 1200 pulgadas cúbicas y un peso de 44 onzas. No excedas estas especificaciones para evitar lesiones en la espalda o el hombro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Ajuste de las Correas:** Ajusta las correas de los hombros para que la mochila se sienta cómoda y segura. Asegúrate de que no estén demasiado apretadas.
2. **Carga de la Mochila:** Distribuye el peso de manera uniforme en la mochila. Coloca los objetos más pesados cerca de la parte inferior y en el centro para mantener el equilibrio.
3. **Acceso a Compartimentos:**
 - Abre las cremalleras del compartimento principal desde ambos lados para acceder a su contenido.
 - Utiliza los paneles de lazo para organizar tus elementos y facilitar el acceso.
4. **Cierre de la Mochila:** Asegúrate de que todas las cremalleras estén completamente cerradas antes de mover la mochila.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Si decides desechar la mochila, verifica si los materiales son reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de productos de lona y otros materiales.
- **Descarte de Componentes:** Asegúrate de eliminar cualquier componente que no pueda ser reciclado de manera segura. Esto incluye correas, cremalleras y otros elementos que puedan ser peligrosos si se dejan en el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o preocupaciones, consulta con el punto de contacto de la UE proporcionado en el empaque del producto.

Conclusión

La Gypsy Pack de Grey Ghost Gear es una mochila diseñada para ser funcional y discreta. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurarte de que tu experiencia con el producto sea segura y satisfactoria. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité du Produit pour le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gypsy Pack de Grey Ghost Gear. Ce sac à dos en toile cirée est conçu pour être fonctionnel tout en restant discret. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de transporter des équipements et des effets personnels.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée de 1200 pouces cubes.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé, surtout s'il contient des objets dangereux.
- En cas d'accident ou de dommage, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez le Gypsy Pack, assurez-vous que toutes les fermetures éclair sont correctement fermées pour éviter que des objets ne tombent.
- Évitez de porter le sac dans des conditions météorologiques extrêmes sans protection adéquate.
- Si vous transportez un équipement sensible, utilisez les compartiments intérieurs pour éviter les chocs.
- Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à l'extérieur du sac lorsque vous ne l'utilisez pas.
- En cas d'urgence, sachez comment accéder rapidement à votre équipement en utilisant les panneaux en boucle à l'intérieur du sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Accès au Compartiment Principal :

- Utilisez les deux grandes fermetures éclair situées de chaque côté pour accéder au compartiment principal.

2. Installation des Holsters ou Pochettes :

- Fixez les holsters ou pochettes à l'intérieur du sac en utilisant les panneaux en boucle pour un accès facile à votre équipement.

3. Organisation de l'Équipement :

- Utilisez les petites poches et compartiments pour garder votre équipement organisé et facilement accessible.

4. Transport du Sac :

- Ajustez les bretelles pour un confort optimal lors du transport.
- Ne portez pas le sac de manière à obstruer votre vision ou votre mobilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Utilisez les systèmes de recyclage ou de mise au rebut appropriés pour éviter la pollution.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou le distributeur.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Gypsy Pack de Grey Ghost Gear tout en assurant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de vérifier régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité liés à votre produit.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GYPSY PACK GREY GHOST GEAR

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GYPSY PACK od Grey Ghost Gear. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu oraz jako torba EDC (Everyday Carry). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne korzystanie z torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy używaniu torby w miejscach publicznych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń zamków i szwów.
- Upewnij się, że wszystkie zapięcia są prawidłowo zapięte przed użyciem torby.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie pozostawiaj torby bez nadzoru w miejscach publicznych.
- Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwie osobistym, gdy używasz torby do przenoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Aby otworzyć główną komorę torby, użyj dwóch dużych zamków błyskawicznych po obu stronach.
- Wewnątrz torby znajdują się panele z pętelkami, które umożliwiają montaż kabur lub sakiewek z haczykami.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem torby.
- Aby uzyskać dostęp do broni, nie zdejmuj torby z ramienia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie pal jej, ponieważ może to uwolnić szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia dotyczącego GYPSY PACK, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Grey Ghost Gear. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do odpowiednich władz.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z GYPSY PACK. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

GYPSY PACK GREY GHOST GEAR Turvallisuusohjeet

Johdanto

Gypsy Pack Grey Ghost Gear on suunniteltu tarjoamaan käytännöllisyyttä ja mukavuutta päivittäisessä käytössä. Tämä opas auttaa sinua varmistamaan turvallisen käytön ja noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen ylikuormittamista. Älä täytä laukkuasi liikaa, jotta se ei vahingoitu tai aiheuta sinulle vaaraa.
- Käytä laukkua vain sen tarkoitukseen. Vältä käyttämästä sitä muilla tavoilla kuin valmistaja on suositellut.
- Ole varovainen, kun käytät laukkuasi julkisilla paikoilla. Varmista, että se on aina turvallisesti suljettu.
- Vältä teräviä esineitä, jotka voivat vahingoittaa laukkua tai aiheuttaa itse vahinkoa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Avaa laukun päävetoketju kummaltakin puolelta päästäksesi pääosastoon.
- Hyödynnä sisäpaneelin silmukkapaneeleja lisävarusteiden, kuten holstereiden tai pussien kiinnittämiseen.
- Varmista, että laukku on kunnolla suljettu ennen liikkuvuutta tai kuljetusta.
- Jos käytät laukkua aseiden kuljettamiseen, varmista, että ase on turvallisesti kiinnitetty ja että laukku on aina suljettu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Gypsy Pack Grey Ghost Gear on suunniteltu turvallisesti ja käytännölliseksi päivittäisessä käytössä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Huolehtimalla tuotteesta ja noudattamalla turvallisuusohjeita voit nauttia sen eduista ilman riskejä.

Säkerhetsinstruktioner för GYPSY PACK GREY GHOST GEAR

Introduktion

Tack för att du valt GYPSY PACK från Grey Ghost Gear. Denna ryggsäck är designad för att ge dig en praktisk och stilren lösning för att organisera din utrustning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet:
 - Använd alltid produkten enligt anvisningarna för att minimera risker.
 - Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Återkallelser:
 - Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping:
 - Säkerställ att du köper produkten från auktoriserade återförsäljare för att garantera produktens säkerhet.
- Särskild konsumentfokus:
 - Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som kan vara i fara.
- EUkontaktpunkt:
 - För eventuella säkerhetsfrågor, kontakta den angivna EUkontaktpunkten.
- Snabba varningar:
 - Var medveten om att det finns ett system för snabba varningar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att överbelasta ryggsäcken för att förhindra skador på både produkten och användaren.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Kontrollera att alla dragkedjor och spännen fungerar korrekt innan användning.
- Förvara eventuella vapen eller farliga föremål på ett säkert och otillgängligt sätt.

Instruktioner för installation och användning

- För att använda huvudfacket:
 - Öppna de två stora dragkedjorna på vardera sidan av ryggsäcken.
 - Organisera din utrustning i de olika facken och fickorna för att hålla allt på plats.
- För att installera hölster eller fack:
 - Använd de inre öglorna för att fästa hölster eller fack med krokbacksidan.
 - Se till att installationen är säker och att hölstret är lättåtkomligt.
- För att bära ryggsäcken:
 - Justera axelremmarna så att ryggsäcken sitter bekvämt och stabilt på ryggen.
 - Använd bröstremmen om tillgänglig för extra stöd.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten.

Vi hoppas att du får stor nytta av din GYPSY PACK och att dessa säkerhetsinstruktioner hjälper dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Pokyny pro bezpečnost produktu Batoh Gypsy od Grey Ghost Gear

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili batoh Gypsy od Grey Ghost Gear. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval pohodlí a funkčnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl batoh používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda batoh nejeví známky poškození.
- Udržujte batoh mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem, jako je poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení batohu se ujistěte, že je správně nastaven a upevněn.
- Vyhněte se přetěžování batohu, aby nedošlo k poškození zipů a švů.
- Používejte batoh v souladu s jeho určením, zejména pokud obsahuje výbavu, která může být nebezpečná.
- Při přístupu k vnitřním kapsám a pouzdrům buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte všechny přihrádky a kapsy.
- Ujistěte se, že všechny zipy a spony jsou v dobrém stavu a správně fungují.
- Při používání batohu mějte na paměti, že je určen pro každodenní nošení a může být použit pro různé aktivity.
- Pokud je batoh vybaven smyčkovými panely, ujistěte se, že pouzdra a kapsy jsou správně upevněny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci batohu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadu.
- Pokud je batoh poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepalte batoh ani jeho části, protože mohou obsahovat materiály, které nejsou vhodné pro spalování.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy by měly být směřovány na EU kontaktní místo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj batoh Gypsy od Grey Ghost Gear.