

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)

[Optyka](#) > [Akcesoria do optyki](#) > [Zakrywki do optyki](#)

Przezroczyste, otwierane na dotyk pokrywy

Pokrywy na soczewki celowników z mechanizmem sprężynowym, otwierające się na dotyk, umożliwiają szybkie celowanie przez celownik, co jest idealne do strzałów z ręki. Soczewki z odpornego na uderzenia polimeru chronią soczewkę celownika, utrzymując ją w suchości i czystości w trudnych warunkach pogodowych, gotową na następny strzał.



Cechy

- Nazwa: BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #3 1.4-1.49" (35.6-37.9MM)
- Producent: BUTLER CREEK
- Nr produktu: 120250003
- Nr prod.: 70203
- Kolor: Black
- Rozmiar: 1.4,1.429,1.432,1.45,1.457,1.468,1.485
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 69mm
- Długość wysyłki: 122mm
- UPC: 051525702030

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW NA SOCZEWKI BLIZZARD](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POKRYW NA SOCZEWKI BLIZZARD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pokryw na soczewki BLIZZARD firmy BUTLER CREEK. Te pokrywy są zaprojektowane, aby zapewnić niezawodną ochronę soczewek celowników, gwarantując klarowność i suchość w różnych warunkach pogodowych. Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa ma na celu dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji tego produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj pokrywy soczewek pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub alertach bezpieczeństwa poprzez platformę EU Safety Gate.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj pokryw soczewek tylko do ich zamierzonego celu.
- Nie wymuszaj otwierania ani zamykania pokryw; są one sprężynowe i zaprojektowane do łatwej obsługi.
- Unikaj narażania pokryw soczewek na ekstremalne temperatury lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie używaj pokryw, jeśli wykazują oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub złamania.
- Jeśli pokrywy soczewek się zabrudzą, czyść je delikatnie miękką szmatką, aby uniknąć zarysowań.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twój celownik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed zainstalowaniem pokryw soczewek.
- Wyrównaj pokrywy soczewek z soczewkami celownika.
- Delikatnie naciśnij pokrywy na soczewki, aż będą pasować pewnie.

2. Użytkowanie:

- Aby użyć celownika, po prostu otwórz pokrywy soczewek, stosując lekką presję.
- Po użyciu zamknij pokrywy, aby chronić soczewki przed kurzem i wilgocią.
- Zawsze sprawdzaj, czy pokrywy są pewnie zamknięte, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli pokrywy soczewek są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, nie wrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź możliwości recyklingu w swojej okolicy dla materiałów polimerowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pokryw na soczewki BLIZZARD, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy i informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z pokryw na soczewki BLIZZARD!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl