

SPORTING CLAYS SPEED WRENCH - CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do strzelb](#) > [Klucze do czoków](#)

Uchwyt Speed ułatwia szybkie zmienianie tub

Korba i uchwyt zapewniają zarówno szybkość, jak i dźwignię do szybkiego usuwania wkładek. Duże, łatwe do uchwycenia pokrętło zwiększa powierzchnię chwytającą z winylu, która nie zostawia śladów i jest wkładana do wkładki.



Cechy

- Nazwa: [CARLSONS SPORTING CLAY SPEED WRENCH 20 GAUGE](#)
- Producent: [CARLSONS](#)
- Nr produktu: 155102020
- Nr prod.: 06602
- Kaliber: 20 Gauge
- Typ broni: Universal Shotguns
- Waga dostawy: 0.091kg
- UPC: 723189066024

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Klucz do czoków SPORTING CLAYS SPEED WRENCH Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Klucz do czoków SPORTING CLAYS SPEED WRENCH

Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór klucza do czoków Carlson's Sporting Clay Speed Wrench, zaprojektowanego do strzelb kal. 20. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia szybkości i dźwigni do szybkiego usuwania wkładek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przestrzegaj wszystkich instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.
- Upewnij się, że klucz jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed próbą użycia klucza do czoków.
- Używaj klucza tylko na kompatybilnych wkładkach, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie wymuszaj użycia klucza, jeśli nie pasuje; najpierw sprawdź kompatybilność.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy usuwaniu lub instalowaniu wkładek, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany, aby zachować jego stan.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że strzelba jest całkowicie rozładowana.
- Zidentyfikuj wkładkę, którą chcesz usunąć lub zainstalować.

2. Użycie klucza do czoków:

- Mocno chwyć dużą, łatwą do uchwycenia pokrętkę.
- Wyrównaj winylową, niepozostawiającą śladów powierzchnię chwytającą klucza z wkładką.
- Obróć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby usunąć wkładkę, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją zainstalować.
- Używaj płynnego, stałego nacisku; nie stosuj nadmiernej siły.

3. Po użyciu:

- Po użyciu, w razie potrzeby, wyczyść klucz i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymień go, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony i nie nadaje się do użycia, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z producentem lub skorzystanie z odpowiednich kanałów pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kluczem do czoków Carlson's Sporting Clay Speed Wrench. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl