

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 45 ACP HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 45 ACP HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100451
- Nr prod.: NG45ACP
- Długość: 0.93"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 45 ACP
- Nabój: 45 Auto (ACP)
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.47"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.47"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 45 ACP
HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 45 ACP HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 45 ACP HEADSPACE GAUGE STEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać ten dokument przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że używasz wskaźnika w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty z użyciem niebezpiecznych produktów lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Niewłaściwe użycie wskaźnika może prowadzić do niedokładnych pomiarów oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa podczas osadzania broni.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest kompatybilny z konkretną bronią i kalibrem, z którym pracujesz.
- **Instrukcje Unikania Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
 - Używaj wskaźnika tylko do jego zamierzonego celu pomiaru odstępu zaporowego broni.
 - Nie modyfikuj ani nie zmieniaj wskaźnika w żaden sposób.
 - Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- **Ostrzeżenia dotyczące Wiek lub Grupy Odbiorców:**
 - Produkt ten jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz osoby z doświadczeniem w posługiwaniu się bronią. Nie jest odpowiedni dla dzieci.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
 - Włóż wskaźnik do komory broni zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Sprawdź, czy wskaźnik pasuje; nie należy go na siłę wkładać do komory.
- **Użytkowanie:**
 - Użyj wskaźnika "NoGo", aby sprawdzić, czy komora mieści się w akceptowalnych granicach.
 - Jeśli wskaźnik pasuje, komora może być zbyt długa, co wskazuje na potrzebę regulacji lub wymiany.
 - Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli masz wątpliwości co do pomiarów lub stanu broni.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami, jak prawidłowo go zutylizować.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 45 ACP HEADSPACE GAUGE STEEL, proszę o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne posługiwanie się bronią. Życzymy udanych doświadczeń strzeleckich!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl