

ARBOR ADAPTERS & SHAFT FLANGES - AIN PLASTICS 3/4" I.D. ADAPTER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka metalu i pokrycie](#) > [Narzędzia i akcesoria polerskie](#) > [Adaptory do polerek](#)

Zapewnia odpowiednie wsparcie dla kół polerskich; Pasuje do każdego rozmiaru wału

ADAPTERY WRZECION KONWERTUJĄ koła polerskie lub szlifierskie z otworem wrzeciona 1" do mniejszych wałów silnika. FLANSZE WAŁU zapewniają kołom polerskim dodatkowe wsparcie boczne; tworzą powierzchnię łożyskową dla nakrętki wału, dzięki czemu możesz mocno zablokować koło.



Cechy

- Nazwa: [AIN PLASTICS 3/4" I.D. ADAPTER](#)
- Producent: [AIN PLASTICS](#)
- Nr produktu: 185001750
- Nr prod.: NONE
- Rozmiar: 3/4
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806029811

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW od AIN PLASTICS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że ADAPTERY WRZECION I FLANSZE WAŁU są kompatybilne z Twoimi narzędziami i sprzętem przed użyciem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych produktów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi elektrycznych i akcesoriów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone od zasilania przed instalacją lub demontażem ADAPTERÓW WRZECION lub FLANSZY WAŁU.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi i użytkowania produktu.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów prędkości dla kół polerskich lub szlifierskich podczas użytkowania.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio dokręcone przed uruchomieniem narzędzia.
- Unikaj używania produktu w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że narzędzie elektryczne jest wyłączone i odłączone od zasilania.
2. **Wybierz odpowiedni adapter:** Wybierz odpowiedni ADAPTER WRZECION na podstawie rozmiaru wału silnika (3/4" I.D.).
3. **Zamocuj adapter:**
 - Włóż ADAPTER WRZECION do wału silnika.
 - Upewnij się, że pasuje ciasno, aby zapobiec poślizgowi podczas pracy.
4. **Zainstaluj flanszę wału:**
 - Umieść FLANSZĘ WAŁU na wale silnika.
 - Upewnij się, że zapewnia odpowiednie wsparcie boczne dla koła polerskiego.
5. **Zabezpiecz koło:**
 - Umieść koło polerskie na ADAPTERZE WRZECION.
 - Użyj nakrętki wału, aby zablokować koło na miejscu, upewniając się, że jest mocno dokręcone.

Użytkowanie

- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól, aby koło polerskie osiągnęło zalecaną prędkość roboczą.
- Utrzymuj pewny chwyt na narzędziu podczas używania koła polerskiego lub szlifierskiego.
- Unikaj stosowania nadmiernego nacisku na narzędzie podczas pracy, aby zapobiec uszkodzeniu koła lub narzędzia.
- Po użyciu, wyłącz narzędzie elektryczne i odłącz je od zasilania przed zmianą lub usunięciem ADAPTERÓW WRZECION lub FLANSZY WAŁU.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się użytkowaniem ADAPTERÓW WRZECION I FLANSZY WAŁÓW.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl