

CARBIDE SLITTING SAW - EGW SLITTING SAW ARBOR

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Piły widiowe](#)

Jakość produkcji dla szybkiej, dokładnej poprawy zamka

Wysokiej jakości, solidna piła węglkowa tnie dokładnie i estetycznie, wykonując nacięcia na utwardzonych zamkach 1911 Auto bez tępiącego się ostrza. Kwadratowa piła pasuje do nacięć na zamkach STI, EntrZprise, McCormick, Gold Cup i Caspian. Piła pod kątem 15° tnie nacięcia na zamkach 1911A1 Government. Użyj piły o kącie 60° do wyznaczania linii szlifowania; wykonuj francuskie cięcia wzdłuż górnej części zamka. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj z płytą warsztatową 1911 Auto sprzedawaną w innych miejscach.



Cechy

- Nazwa: [EGW SLITTING SAW ARBOR](#)
- Producent: [EGW](#)
- Nr produktu: 296015050
- Nr prod.: 70590
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 56mm
- Długość wysyłki: 119mm
- UPC: 841370108671

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [CARBIDE SLITTING SAW EGW SLITTING SAW ARBOR Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

CARBIDE SLITTING SAW EGW SLITTING SAW ARBOR

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CARBIDE SLITTING SAW EGW SLITTING SAW ARBOR. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem piły.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę piły widiowej oraz sprzętu, z którym będziesz jej używać.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne, rękawice i ochronę słuchu.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie osłony i urządzenia zabezpieczające są na miejscu i działają prawidłowo przed użyciem.
- Nie używaj piły do innych celów niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Regularnie sprawdzaj piłę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta dotyczących obsługi sprzętu tnącego.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Piła widiowa może tworzyć ostre krawędzie i latające odłamki. Obsługuj ją z ostrożnością.
 - Piła pracuje z dużymi prędkościami, co może spowodować poważne obrażenia, jeśli nie jest używana prawidłowo.
 - Upewnij się, że arbor jest solidnie przymocowany, aby zapobiec odłączeniu się piły podczas pracy.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
 - Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany, aby zapobiec ruchom podczas cięcia.
 - Nie próbuj usuwać materiału z obszaru cięcia, gdy piła jest w ruchu.
 - Nigdy nie omijaj ani nie dezaktywuj funkcji bezpieczeństwa w swoim sprzęcie tnącym.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku i grupy docelowej:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymać z dala od dzieci.
 - Tylko przeszkolone i doświadczone osoby powinny obsługiwać piłę widiową.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**

1. Upewnij się, że sprzęt tnący jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
2. Ostrożnie przymocuj piłę widiową do arbour, upewniając się, że jest mocno zabezpieczona.
3. Potwierdź, że arbor jest kompatybilny z Twoim sprzętem tnącym.
4. Dostosuj ustawienia sprzętu zgodnie z wytycznymi producenta w celu uzyskania optymalnej wydajności.

- **Użytkowanie:**

1. Ustaw prędkość posuwu na 4 cale na minutę przy 610 RPM dla optymalnego cięcia 4140 CM przy 42 Rc.
2. Wyreguluj piłę widiową w stosunku do obrabianego elementu i upewnij się, że jest ona pewnie zamocowana.
3. Włącz sprzęt tnący i poczekaj, aż piła osiągnie pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
4. Monitoruj proces cięcia i zachowuj bezpieczną odległość od obszaru cięcia.
5. Po zakończeniu cięcia wyłącz sprzęt i poczekaj, aż piła całkowicie się zatrzyma, zanim usuniesz obrabiany element.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj piłę widiową i wszelkie związane z nią materiały zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj piły do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli piła jest uszkodzona lub już nieużyteczna, rozważ opcje recyklingu dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących CARBIDE SLITTING SAW EGW SLITTING SAW ARBOR, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi osobno. Ważne jest, aby skontaktować się w celu uzyskania pomocy, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z CARBIDE SLITTING SAW EGW SLITTING SAW ARBOR. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wskazówek dla najlepszych rezultatów.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl