

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Narzynki](#)

Wysoka jakość, aby pomóc Ci wykonać najlepszą pracę

MATRYCE WIRE GAUGE CARBON Matryce Wire Gauge Carbon od Brownells to niezbędne narzędzia dla rusznikarzy i entuzjastów broni, zaprojektowane do precyzyjnego cięcia zewnętrznych gwintów na różnych elementach broni palnej. Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, te matryce zapewniają trwałość i dokładność w operacjach gwintowania. Matryce dostępne są w różnych rozmiarach wgłębiania, spełniając różnorodne potrzeby gwintowania. Każda matryca ma zewnętrzną średnicę 13/16", co czyni je kompatybilnymi z standardowymi uchwytami matrycowymi. Użycie stali węglowej umożliwia łatwe usunięcie złamanych fragmentów matrycy, które można rozbić przy pomocy dłuta, jeśli zajdzie taka potrzeba. Specyfikacje: Materiał: Stal węglowa Zewnętrzna średnica: 13/16" Rozmiary gwintów: Różne rozmiary wgłębiania Opinie klientów: Użytkownicy matryc Wire Gauge Carbon od Brownells doceniają ich precyzję i niezawodność w zadaniach gwintowania. Konstrukcja ze stali węglowej nie tylko zapewnia trwałość, ale także ułatwia usunięcie złamanych fragmentów, co poprawia ogólne doświadczenie użytkownika. Matryce Wire Gauge Carbon od Brownells to cenny dodatek do każdego zestawu narzędzi rusznikarza, oferujący precyzyjne możliwości gwintowania oraz solidną konstrukcję dla niezawodnej wydajności.



Inne matryce

- [Ułamkowe](#)

Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-40 THREAD](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 395640004
- Nr prod.: DIE12252K
- Materiał: -
- Skręt: 6-40
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806030268

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Wire Gauge Carbon od Brownells](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Wire Gauge Carbon od Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matryc Wire Gauge Carbon od Brownells. Te niezbędne narzędzia zostały zaprojektowane dla rusznikarzy i entuzjastów broni do precyzyjnego cięcia zewnętrznych gwintów na różnych elementach broni palnej. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: cięcia zewnętrznych gwintów na elementach broni palnej.
- Zawsze sprawdzaj matryce pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych matryc.
- Trzymaj matryce z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby uniknąć wypadków.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi i używania matryc.
- Przechowuj matryce w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić ich długowieczność.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i zaleceniami producenta, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj matryc tylko z kompatybilnymi uchwytami matrycowymi, aby zapewnić prawidłowe gwintowanie i uniknąć wypadków.
- Podczas gwintowania stosuj równomierny i stały nacisk, aby zapobiec złamaniu matrycy lub zacięciu.
- Jeśli matryca złamie się podczas użycia, natychmiast przestań i ostrożnie usuń wszelkie złamane fragmenty za pomocą dłuta. Nie próbuj używać złamanej matrycy.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły lub momentu obrotowego podczas gwintowania, aby zredukować ryzyko kontuzji lub uszkodzenia matrycy i obrabianego elementu.
- Utrzymuj czyste i uporządkowane miejsce pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić bezpieczną obsługę.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Noś odpowiednie PPE, w tym okulary ochronne i rękawice.

2. Instalacja matrycy:

- Wybierz odpowiednią matrycę Wire Gauge do swoich potrzeb gwintowania.
- Włóż matrycę do uchwyty matrycowego, upewniając się, że jest pewnie trzymana na miejscu.
- Sprawdź, czy matryca jest prawidłowo wyrównana z obrabianym elementem.

3. Używanie matrycy:

- Umieść obrabiany element w imadle lub zacisku, aby zapobiec ruchom.
- Rozpocznij gwintowanie, stosując delikatny, równomierny nacisk na uchwyt matrycowy, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Kontynuuj obracanie, aż osiągniesz żądaną głębokość gwintu. Nie wymuszaj matrycy, jeśli czujesz opór.
- Jeśli matryca utknie lub złamie się, natychmiast przestań i rozwiąż problem przed kontynuowaniem.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu gwintowania ostrożnie usuń matrycę z uchwyty matrycowego.
- Sprawdź jakość gwintów i upewnij się, że spełniają Twoje wymagania.
- Oczyszczyć matrycę i przechowywać ją prawidłowo, aby zachować jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane lub uszkodzone matryce zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub właściwie usuwane.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego matryc Wire Gauge Carbon od Brownells, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym producenta, który można znaleźć na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z matryc Wire Gauge Carbon od Brownells. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych, aby poprawić swoje ogólne doświadczenie z produktem. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl