

# WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Narzynki](#)

## Wysoka jakość, aby pomóc Ci wykonać najlepszą pracę

MATRYCE WIRE GAUGE CARBON Matryce Wire Gauge Carbon od Brownells to niezbędne narzędzia dla rusznikarzy i entuzjastów broni, zaprojektowane do precyzyjnego cięcia zewnętrznych gwintów na różnych elementach broni palnej. Wykonane z wysokiej jakości stali węglowej, te matryce zapewniają trwałość i dokładność w operacjach gwintowania. Matryce dostępne są w różnych rozmiarach wgłębienia, spełniając różnorodne potrzeby gwintowania. Każda matryca ma zewnętrzną średnicę 13/16", co czyni je kompatybilnymi z standardowymi uchwytami matrycowymi. Użycie stali węglowej umożliwia łatwe usunięcie złamanych fragmentów matrycy, które można rozbić przy pomocy dłuta, jeśli zajdzie taka potrzeba. Specyfikacje: Materiał: Stal węglowa Zewnętrzna średnica: 13/16" Rozmiary gwintów: Różne rozmiary wgłębienia Opinie klientów: Użytkownicy matryc Wire Gauge Carbon od Brownells doceniają ich precyzję i niezawodność w zadaniach gwintowania. Konstrukcja ze stali węglowej nie tylko zapewnia trwałość, ale także ułatwia usunięcie złamanych fragmentów, co poprawia ogólne doświadczenie użytkownika. Matryce Wire Gauge Carbon od Brownells to cenny dodatek do każdego zestawu narzędzi rusznikarza, oferujący precyzyjne możliwości gwintowania oraz solidną konstrukcję dla niezawodnej wydajności.



Inne matryce

- [Ułamkowe](#)

## Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 395836004
- Nr prod.: DIE12294D
- Materiał: -
- Skręt: 8-36
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Wire Gauge Carbon od Brownells](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matryc Wire Gauge Carbon od Brownells

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matryc Wire Gauge Carbon od Brownells. Te narzędzia są zaprojektowane do precyzyjnych operacji gwintowania na różnych elementach broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze trzymaj matryce z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj matryce przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj matryc tylko do zamierzonych celów, jak określono w opisie produktu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas używania matryc.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste, uporządkowane i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bliskiej odległości podczas używania matryc.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Obsługuj matryce ostrożnie, aby uniknąć urazów spowodowanych ostrymi krawędziami.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać matryc w jakikolwiek sposób.
- Jeśli matryca utknie, nie wymuszaj jej wydobycia. Zamiast tego, poproś o pomoc lub zapoznaj się z wytycznymi producenta dotyczącymi bezpiecznego usuwania.
- W przypadku złamanej matrycy, użyj dłuta, aby ostrożnie rozbić fragment, upewniając się, że nosisz odpowiednie PPE.
- Zawsze przestrzegaj wytycznych dotyczących gwintowania specyficznych dla używanego rozmiaru matrycy.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym uchwyt matrycowy i olej do cięcia.
- Upewnij się, że obrabiany element jest pewnie zamocowany.

### 2. Instalacja matrycy:

- Wybierz odpowiednią matrycę Wire Gauge Carbon do swoich potrzeb gwintowania.
- Włóż matrycę do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Dokręć matrycę w uchwycie.

### 3. Używanie matrycy:

- Nałóż olej do cięcia na obrabiany element i matrycę, aby ułatwić gładkie gwintowanie.
- Ustaw matrycę pod kątem prostym do obrabianego elementu.
- Obracaj uchwyt matrycowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć cięcie gwintów.
- Stosuj równomierny i stały nacisk podczas obracania matrycy.
- Jeśli poczujesz opór, cofnij matrycę nieco i ponownie nałóż olej do cięcia.

### 4. Zakończenie gwintowania:

- Gdy osiągniesz pożądaną głębokość gwintowania, ostrożnie usuń matrycę z obrabianego elementu.
- Wyczyść gwintowaną powierzchnię, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub olej do cięcia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie złamane fragmenty matrycy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj matryc do zwykłych śmieci; sprawdź możliwości recyklingu komponentów metalowych, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanego z matrycami Wire Gauge Carbon od Brownells, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym podanym wraz z Twoim produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z matrycami Wire Gauge Carbon od Brownells. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do procedur. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)