

ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER - FAXON

FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER 12.5"

MEDIUM BBL BLK

ARAK-21® Features Components of the ARAK-21® Upper Receiver: The ARAK-21® is a gas piston actuated, complete upper receiver assembly designed to seamlessly interface with the standard AR-15 platform. The total extent of the interface is simply the take down pin, and the pivot pin. The new ARAK-21® upper receiver offers you all its features with no change to your current lower receiver and can be installed in less than one minute with no tools. Your ARAK-21® upper receiver will be shipped to you with one "Barrel Assembly Unit" (BAU), or two, depending on which package you purchase. The BAU is comprised of the barrel, gas block, muzzle brake, gas piston, gas adjuster, and barrel trunnion. The only removable part of this assembly is the gas adjuster knob. The gas adjuster knob has 4 settings. Three of the settings allow different gas flows for optimum operation, and one setting blocks the gas flow for a single shot operation. The upper receiver includes the charging block, standard charging handle, lower forearm with screws, three aluminum full length picatinny rails, three insulating shims, bolt carrier assembly, lower recoil lug with spring guide rod, and dual recoil spring system. Along with your new ARAK-21® upper receiver you will receive your owners manual, and two Allen wrenches that will fit the screws that attach the lower forearm, and the front picatinny rails. Due to the unique and innovative features of the ARAK-21® upper receiver, there are very few parts that are interchangeable with a standard AR-15. The firing pin, extractor spring, and ejector spring are the only parts that are standard and interchangeable with an AR-15 upper receiver. Other features include: The upper receiver is fully machined from an aircraft grade 6061-T6 aluminum billet in a one piece design that incorporates a full length picatinny rail (Mil-STD-1913) on the top and three additional rails on the muzzle end of the receiver, making it a full M4 style quad rail upper. The top picatinny rail is laser engraved for optic placement. There are also half-length picatinny rails available. Long stroke variable setting gas piston system. There are three options for gas flow, and one for no gas flow. This allows for single shot operation. There is also a clean out port for the gas block between the gas cylinder, and the barrel. Charging handle is ambidextrous, non-reciprocating, foldable, spring returned and is easily relocated from left to right side without tools by the operator. Model "39" Eight (8) lug bolt design with involute profile for both right and left hand versions. The extractor is positioned at 3 o'clock. This allows for a left hand version to use the same bolt by simply removing the cam pin and rotating 180 degrees and reinstalling the cam pin. Self-contained firing pin retention system enclosed in a rectangular bolt carrier that no longer requires a cotter pin. Bolted in hardened steel rail system for the bolt carrier to ride on. This allows a metal on metal wear surface for better wear characteristics and a much smoother operation. The ARAK-21® system allows for a folding stock to be added, as our recoil system does not extend beyond the upper receiver to fully operate. This eliminates the noise and feel of the buffer tube cycling back and forth. ARAK-21 - 7.62x39 Upper Receiver Includes: ARAK-21 Upper - Black Ambidextrous Ejection 16" 7.62x39 Medium Barrel MuzzLok 3 Port Muzzle Brake Shipping Box Manual BAU Removal Tools



Attributes

- Name: FAXON FIREARMS ARAK-21 7.62X39MM COMPLETE UPPR RECEIVR 12.5" MEDIUM BBL BLK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108198
- Mfr. No.: URSSB762P
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Length: 12.5"
- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 3.656kg
- UPC: 816341025615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.e

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [English: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RECEPTOR SUPERIOR ARAK21 7.62X39MM](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ARAK21 7.62X39MM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39mm](#)
- [Polski: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER TURVALLISUUSOHJE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER](#)
- [Český: ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

Sicherheitshinweise für den ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER von Faxon Firearms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Gefahren vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate-Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte und Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie beim Umgang mit dem ARAK21 stets Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich um Sie herum sicher ist und keine anderen Personen gefährdet sind, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand ist.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um das Risiko von Fehlfunktionen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie über alle notwendigen Werkzeuge und Teile verfügen, um die Installation abzuschließen.
2. **Entfernen des alten Oberteils:** Entfernen Sie den AbbauPin und den PivotPin, um das alte Oberteil zu entfernen.
3. **Montage des ARAK21 Oberteils:**
 - Setzen Sie das neue ARAK21 Oberteil auf den unteren Empfänger.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind.
 - Setzen Sie den AbbauPin und den PivotPin wieder ein, um das Oberteil zu sichern.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob das Oberteil fest sitzt und keine Spielräume hat.

Nutzung

- **Laden:** Stellen Sie sicher, dass der Ladeblock richtig funktioniert, bevor Sie Munition laden.
- **Schießen:** Achten Sie darauf, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen und die Sicherheitsvorkehrungen befolgen.
- **Wartung:** Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Verwenden Sie den Reinigungsanschluss für den Gasblock, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Munition und gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu Ihrem ARAK21 Oberteil, einschließlich Sicherheitsanfragen und Rückrufinformationen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Nutzung und Handhabung von Feuerwaffen zu informieren.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver from Faxon Firearms. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new upper receiver. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and storage of the ARAK21 upper receiver at all times.
- Always treat the upper receiver as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Keep the upper receiver out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible lower receivers with the ARAK21 upper receiver to prevent malfunctions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when operating the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the firearm.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Before installation, inspect the upper receiver for any visible damage or defects.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the upper receiver.
- Do not modify the upper receiver or its components, as this may lead to unsafe operation.
- Always check the gas adjuster knob settings before use to ensure proper gas flow.
- Avoid using ammunition that is not specifically recommended for the ARAK21 upper receiver.
- If you experience any malfunctions, stop using the firearm immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the ARAK21 Upper Receiver:

- Ensure the lower receiver is unloaded and clear of any ammunition.
- Align the take down pin and pivot pin of the ARAK21 upper receiver with the corresponding holes on the lower receiver.
- Press the take down pin and pivot pin into place until secure.
- Verify that the upper receiver is securely attached to the lower receiver.

2. Charging the Firearm:

- Pull the charging handle to the rear until it locks in place.
- Release the charging handle to chamber a round.
- Ensure the safety is engaged until you are ready to fire.

3. Adjusting the Gas Flow:

- Locate the gas adjuster knob on the upper receiver.
- Turn the knob to select the desired gas flow setting (refer to the user manual for specific settings).
- Ensure the gas adjuster knob is securely in place before use.

4. Firing the Firearm:

- Aim the firearm in a safe direction and disengage the safety.
- Squeeze the trigger gently to fire the firearm.
- Follow all safety protocols while firing and handling the firearm.

5. PostUse Care:

- After use, clean the upper receiver and inspect it for any signs of wear or damage.
- Store the upper receiver in a secure location away from unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts of the ARAK21 upper receiver in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the upper receiver in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods for firearms and firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding your ARAK21 upper receiver, please refer to the product's manual or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Thank you for your attention to safety.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL RECEPTOR SUPERIOR ARAK21 7.62X39MM

Introducción

Gracias por elegir el receptor superior ARAK21 7.62x39MM de Faxon Firearms. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu nuevo receptor superior. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y almacenar el receptor superior ARAK21 de manera segura en todo momento.
- Siempre trata el receptor superior como si estuviera cargado, incluso cuando creas que no lo está.
- Mantén el receptor superior fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza solo receptores inferiores compatibles con el receptor superior ARAK21 para prevenir fallos.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección para los ojos y los oídos, al operar el arma de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el arma de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la propiedad y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de la instalación, inspecciona el receptor superior en busca de daños o defectos visibles.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar el receptor superior.
- No modifiques el receptor superior ni sus componentes, ya que esto puede llevar a un funcionamiento inseguro.
- Siempre verifica la configuración del regulador de gas antes de usarlo para asegurar un flujo de gas adecuado.
- Evita usar munición que no esté específicamente recomendada para el receptor superior ARAK21.
- Si experimentas algún fallo, deja de usar el arma de fuego inmediatamente y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Receptor Superior ARAK21:

- Asegúrate de que el receptor inferior esté descargado y libre de munición.
- Alinea el pasador de desmontaje y el pasador de pivote del receptor superior ARAK21 con los agujeros correspondientes en el receptor inferior.
- Presiona el pasador de desmontaje y el pasador de pivote en su lugar hasta que estén seguros.
- Verifica que el receptor superior esté firmemente acoplado al receptor inferior.

2. Cargando el Arma de Fuego:

- Tira del mango de carga hacia atrás hasta que se bloquee en su lugar.
- Suelta el mango de carga para cargar una ronda.
- Asegúrate de que la seguridad esté activada hasta que estés listo para disparar.

3. Ajustando el Flujo de Gas:

- Localiza el regulador de gas en el receptor superior.
- Gira la perilla para seleccionar la configuración deseada de flujo de gas (consulta el manual del usuario para configuraciones específicas).
- Asegúrate de que la perilla del regulador de gas esté firmemente colocada antes de usar.

4. Disparando el Arma de Fuego:

- Apunta el arma de fuego en una dirección segura y desactiva la seguridad.
- Aprieta el gatillo suavemente para disparar el arma de fuego.
- Sigue todos los protocolos de seguridad mientras disparas y manejas el arma de fuego.

5. Cuidado Postuso:

- Después de usar, limpia el receptor superior e inspecciónalo en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el receptor superior en un lugar seguro, lejos de usuarios no autorizados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada del receptor superior ARAK21 de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el receptor superior en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados para armas de fuego y componentes de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con tu receptor superior ARAK21, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu receptor superior ARAK21 7.62x39MM. Gracias por tu atención a la seguridad.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RÉCEPTEUR SUPÉRIEUR ARAK21 7.62X39MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le récepteur supérieur ARAK21 7.62x39MM de Faxon Firearms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouveau récepteur supérieur. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de manipuler et de stocker le récepteur supérieur ARAK21 en toute sécurité à tout moment.
- Traitez toujours le récepteur supérieur comme s'il était chargé, même lorsque vous pensez qu'il ne l'est pas.
- Gardez le récepteur supérieur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez uniquement des récepteurs inférieurs compatibles avec le récepteur supérieur ARAK21 pour éviter les pannes.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez l'arme à feu.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant l'installation, inspectez le récepteur supérieur pour tout dommage ou défaut visible.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le récepteur supérieur.
- Ne modifiez pas le récepteur supérieur ou ses composants, car cela peut entraîner un fonctionnement dangereux.
- Vérifiez toujours les réglages du bouton de réglage du gaz avant utilisation pour garantir un flux de gaz approprié.
- Évitez d'utiliser des munitions qui ne sont pas spécifiquement recommandées pour le récepteur supérieur ARAK21.
- Si vous rencontrez des pannes, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme à feu et demandez de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Récepteur Supérieur ARAK21 :

- Assurez-vous que le récepteur inférieur est déchargé et exempt de munitions.
- Alignez la goupille de démontage et la goupille de pivot du récepteur supérieur ARAK21 avec les trous correspondants sur le récepteur inférieur.
- Enfoncez la goupille de démontage et la goupille de pivot en place jusqu'à ce qu'elles soient sécurisées.
- Vérifiez que le récepteur supérieur est solidement fixé au récepteur inférieur.

2. Chargement de l'Arme à Feu :

- Tirez la poignée de chargement vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Relâchez la poignée de chargement pour chamber une cartouche.
- Assurez-vous que la sécurité est engagée jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.

3. Ajustement du Flux de Gaz :

- Localisez le bouton de réglage du gaz sur le récepteur supérieur.
- Tournez le bouton pour sélectionner le réglage de flux de gaz souhaité (reportez-vous au manuel de l'utilisateur pour des réglages spécifiques).
- Assurez-vous que le bouton de réglage du gaz est bien en place avant utilisation.

4. Tir de l'Arme à Feu :

- Visez l'arme à feu dans une direction sûre et désengagez la sécurité.
- Appuyez doucement sur la détente pour tirer l'arme à feu.
- Suivez tous les protocoles de sécurité lors du tir et de la manipulation de l'arme à feu.

5. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, nettoyez le récepteur supérieur et inspectez-le pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le récepteur supérieur dans un endroit sécurisé, à l'écart des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les pièces endommagées ou usées du récepteur supérieur ARAK21 conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le récepteur supérieur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les armes à feu et les composants d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant votre récepteur supérieur ARAK21, veuillez vous référer au manuel du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre récepteur supérieur ARAK21 7.62x39MM. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39mm

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39mm di Faxon Firearms. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizza il ricevitore superiore solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi.
- Mantieni il ricevitore superiore e le munizioni in luoghi sicuri, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla sempre il ricevitore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare mai il ricevitore se è danneggiato o se ci sono segni di usura eccessiva.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39mm.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando non in uso e durante la manutenzione.
- Non modificare il ricevitore superiore o utilizzare parti non originali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Controlla il contenuto della confezione:

- Ricevitore superiore ARAK21
- Unità di assemblaggio del canna (BAU)
- Manuale del proprietario
- Due chiavi Allen
- Viti per il foreend inferiore

2. Installazione del Ricevitore Superiore:

- Assicurati che il ricevitore inferiore sia compatibile con il ricevitore superiore ARAK21.
- Allinea il perno di smontaggio e il perno di pivot del ricevitore superiore con quelli del ricevitore inferiore.
- Spingi il ricevitore superiore in posizione fino a quando non scatta in posizione.

3. Installazione del BAU:

- Fissa l'unità di assemblaggio del canna al ricevitore superiore seguendo le istruzioni nel manuale del proprietario.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il ricevitore superiore sia correttamente montato e che tutte le parti siano in buone condizioni.
- Imposta il regolatore di gas secondo le specifiche richieste per il tipo di munizioni utilizzate.
- Effettua un colpo di prova in un'area sicura per verificare il corretto funzionamento del ricevitore superiore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei componenti.
- Non gettare il ricevitore superiore o le sue parti nell'ambiente.
- Rivolgiti a un professionista per lo smaltimento sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web di Faxon Firearms.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Ricevitore Superiore ARAK21 7.62x39mm. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver od Faxon Firearms. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego zespołu górnej części. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie górnej części ARAK21 w każdej chwili.
- Zawsze traktuj górną część jako załadowaną, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Przechowuj górną część z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Używaj wyłącznie kompatybilnych dolnych części z górną częścią ARAK21, aby zapobiec awariom.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas obsługi broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed instalacją sprawdź górną część pod kątem widocznych uszkodzeń lub wad.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub demontażem górnej części.
- Nie modyfikuj górnej części ani jej komponentów, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznego działania.
- Zawsze sprawdzaj ustawienia pokrętki regulatora gazu przed użyciem, aby zapewnić prawidłowy przepływ gazu.
- Unikaj używania amunicji, która nie jest specjalnie zalecana dla górnej części ARAK21.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii, natychmiast przestań używać broni i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja górnej części ARAK21:

- Upewnij się, że dolna część jest rozładowana i wolna od amunicji.
- Wyrównaj pin demontażowy i pin obrotowy górnej części ARAK21 z odpowiadającymi otworami w dolnej części.
- Naciśnij pin demontażowy i pin obrotowy na miejsce, aż będą pewnie osadzone.
- Zweryfikuj, że górna część jest pewnie przymocowana do dolnej części.

2. Ładowanie broni:

- Pociągnij uchwyt ładowania do tyłu, aż zablokuje się na miejscu.
- Zwolnij uchwyt ładowania, aby załadować nabój.
- Upewnij się, że zabezpieczenie jest włączone, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.

3. Regulacja przepływu gazu:

- Zlokalizuj pokrętko regulatora gazu na górnej części.
- Obróć pokrętko, aby wybrać żądane ustawienie przepływu gazu (zapoznaj się z instrukcją obsługi w celu uzyskania szczegółowych ustawień).
- Upewnij się, że pokrętko regulatora gazu jest pewnie osadzone przed użyciem.

4. Strzelanie z broni:

- Celuj w bezpiecznym kierunku i wyłącz zabezpieczenie.
- Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.
- Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas strzelania i obsługi broni.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu wyczyść górną część i sprawdź ją pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj górną część w bezpiecznym miejscu, z dala od osób nieuprawnionych.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części górnej części ARAK21 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj górnej części do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji broni palnej i jej komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego górnej części ARAK21, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

TURVALLISUUSOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin Faxon Firearmsilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotta voit käyttää uutta ylätukkiyhdistelmääsi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että ARAK21 ylätukkiyhdistelmän käsittely ja säilytys tapahtuvat turvallisesti koko ajan.
- Kohtelee ylätukkiyhdistelmää aina kuin se olisi ladattu, vaikka uskotkin, että se ei ole.
- Pidä ylätukkiyhdistelmä lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain ARAK21 ylätukkiyhdistelmän kanssa yhteensopivia alarunkoja estääksesi toimintahäiriöt.
- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, kun käytät asetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa paikassa aseita käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käyttöä Varten

- Ennen asennusta tarkista ylätukkiyhdistelmä näkyvien vaurioiden tai vikojen varalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen ylätukkiyhdistelmän liittämistä tai irrottamista.
- Älä muokkaa ylätukkiyhdistelmää tai sen komponentteja, sillä tämä voi johtaa vaaralliseen toimintaan.
- Tarkista kaasusäätimen nuppiasetukset ennen käyttöä varmistaaksesi oikean kaasun virtauksen.
- Vältä käyttämästä ammuksia, joita ei ole erityisesti suositeltu ARAK21 ylätukkiyhdistelmälle.
- Jos kohtaat toimintahäiriöitä, lopeta aseiden käyttö välittömästi ja hae ammattilaisen apua.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. ARAK21 ylätukkiyhdistelmän asennus:

- Varmista, että alarunko on tyhjennetty ja siinä ei ole ammuksia.
- Kohdista ARAK21 ylätukkiyhdistelmän irrotuspinni ja kääntöpinne alarungon vastaaviin reikiin.
- Paina irrotuspinni ja kääntöpinne paikalleen, kunnes ne ovat tukevasti kiinni.
- Varmista, että ylätukkiyhdistelmä on tiukasti kiinnitetty alarunkoon.

2. Aseen lataaminen:

- Vedä latauskahvasta taaksepäin, kunnes se lukittuu paikalleen.
- Vapauta latauskahva ladataksesi patruunan.
- Varmista, että turvallisuus on päällä, kunnes olet valmis ampumaan.

3. Kaasun virtauksen säätäminen:

- Etsi kaasusäätimen nuppi ylätukkiyhdistelmästä.
- Kierrä nuppia valitaksesi halutun kaasun virtauksen asetuksen (katso käyttöoppaasta tarkat asetukset).
- Varmista, että kaasusäätimen nuppi on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

4. Aseen ampuminen:

- Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja kytke turvallisuus pois päältä.
- Purista liipaisinta varovasti ampumisen aloittamiseksi.
- Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia ampuessasi ja käsitellessäsi asetta.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen puhdista ylätukkiyhdistelmä ja tarkista se kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä ylätukkiyhdistelmä turvallisessa paikassa, jonne valtuuttamattomat käyttäjät eivät pääse.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat ARAK21 ylätukkiyhdistelmästä paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ylätukkiyhdistelmää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita aseiden ja asekomponenttien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea ARAK21 ylätukkiyhdistelmän suhteen, viittaa tuotteen käyttöoppaaseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiverin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktioner för ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

Introduktion

Tack för att du valde ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER från Faxon Firearms. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före användning. Skador kan leda till olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när produkten används.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade ammunitionstyper för att undvika skador.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är av.
- Lär dig hur du korrekt laddar och avfyrar produkten innan du använder den.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö, såsom en godkänd skjutbana.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att området är rent och fritt från skräp.
2. **Montering av övre mottagare:**
 - Ta bort den befintliga övre mottagaren från din AR15 nedre mottagare.
 - Placera ARAK21 övre mottagare på den nedre mottagaren.
 - Se till att nedtagningstappen och pivotstappen är korrekt inpassade.
 - Använd de medföljande skruvarna för att fästa den övre mottagaren.
3. **Installera Barrel Assembly Unit (BAU):**
 - Följ instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen för korrekt installation av BAU.
 - Kontrollera att gasjusterarknappen är korrekt inställd för önskat gasflöde.

Användning

- Lär dig funktionerna hos gasjusteraren och ställ in den enligt dina behov.
- Använd laddhandtaget för att ladda vapnet. Det är ambidextrous och kan enkelt flyttas.
- För att avfyra, följ standardprocedurer för säker hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra eventuella förpackningar och oanvända delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av vapen och tillbehör.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig.

Vänligen notera: Denna produkt är avsedd för användning av personer över 18 år. Användning av produkten av personer under 18 år rekommenderas inte.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER. Tack för att du prioriterar säkerhet!

ARAK21 7.62X39MM COMPLETE UPPER RECEIVER

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver od společnosti Faxon Firearms. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho nového horního přijímače. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a skladování horního přijímače ARAK21 za všech okolností.
- Vždy zacházejte s horním přijímačem, jako by byl nabitý, i když si myslíte, že není.
- Udržujte horní přijímač mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze kompatibilní dolní přijímače s horním přijímačem ARAK21, abyste předešli poruchám.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při obsluze palné zbraně.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání palné zbraně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací zkontrolujte horní přijímač na viditelné poškození nebo vady.
- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před připojením nebo odpojením horního přijímače.
- Neměňte horní přijímač ani jeho komponenty, protože to může vést k nebezpečnému provozu.
- Vždy zkontrolujte nastavení knoflíku regulátoru plynu před použitím, abyste zajistili správný průtok plynu.
- Vyhněte se používání munice, která není konkrétně doporučena pro horní přijímač ARAK21.
- Pokud dojde k jakýmkoli poruchám, okamžitě přestaňte používat palnou zbraň a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace horního přijímače ARAK21:

- Ujistěte se, že je dolní přijímač vybitý a bez jakéhokoli střeliva.
- Zarovnejte čep pro rozebrání a čep pro otočení horního přijímače ARAK21 s odpovídajícími otvory na dolním přijímači.
- Stlačte čep pro rozebrání a čep pro otočení na místo, dokud nebude bezpečně zajištěn.
- Ověřte, že je horní přijímač bezpečně připojen k dolnímu přijímači.

2. Nabíjení palné zbraně:

- Potáhněte nabíjecí rukojeť dozadu, dokud se nezamkne na místě.
- Uvolněte nabíjecí rukojeť, aby se vložila nábojnice.
- Ujistěte se, že je pojistka zapnuta, dokud nejste připraveni střílet.

3. Nastavení průtoku plynu:

- Najděte knoflík regulátoru plynu na horním přijímači.
- Otočte knoflíkem, abyste vybrali požadované nastavení průtoku plynu (odkazujte na uživatelskou příručku pro specifická nastavení).
- Ujistěte se, že je knoflík regulátoru plynu bezpečně na místě před použitím.

4. Střelba z palné zbraně:

- Mířte palnou zbraň bezpečným směrem a vypněte pojistku.
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili.
- Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly při střelbě a manipulaci s palnou zbraní.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte horní přijímač a zkontrolujte ho na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte horní přijímač na bezpečném místě mimo dosah neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části horního přijímače ARAK21 v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte horní přijímač do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace palných zbraní a jejich komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se vašeho horního přijímače ARAK21 se prosím odkažte na uživatelskou příručku produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho ARAK21 7.62x39MM Complete Upper Receiver. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.