

AR-15/M16 ADJUSTABLE GAS BLOCKS - J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 BORE, BLACK SS

[Części - karabiny](#) > [Części układu gazowego](#) > [Blok gazowe](#)

Regulacja ciśnienia dla płynniejszego działania

Zastępuje fabryczny celownik przedni/blok gazowy i pozwala dostosować system gazowy do płynniejszej pracy. Szczególnie istotne w przypadku strzelb meczowych i do zwierzyny, gdy używasz zarówno amunicji fabrycznej, jak i własnoręcznie ładowanej. Prosty śrubowy mechanizm pozwala kontrolować przepływ gazu, dzięki czemu możesz dostosować ustawienie do każdego ładunku. Śruby z łbem sześciokątnym mocno zaciskają blok na lufie. Instrukcje instalacji w zestawie. Model Niski profil pasuje pod osłonę na lufach .750". Wytrzymała, stalowa konstrukcja odporna na erozję gazu i pomaga utrzymać równomierne rozłożenie wagi karabinu. Modele JPGS-5B i JPGS-5S o niskim profilu mają smuklejszy kształt, aby zmniejszyć wagę i pasować pod szerszą gamę osłon.



Cechy

- Nazwa: **J P ENTERPRISES LOW PROFILE ADJUSTABLE GAS BLOCK .750 BORE, BLACK SS**
- Producent: **J P ENTERPRISES**
- Nr produktu: 452000148
- Nr prod.: JPGS-5B
- Materiał: Black Stainless Steel
- Styl: Adjustable, Clamp, Low-Profile
- Typ broni: AR-15
- Średnica wewnętrzna: .750
- Waga dostawy: 0.197kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 140mm
- Długość wysyłki: 184mm
- UPC: 812872021478

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15/M16](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór niskoprofilowego regulowanego bloku gazowego J P Enterprises do Twojego karabinu AR15/M16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę i optymalną wydajność Twojego bloku gazowego. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z modelem Twojej broni palnej oraz średnicą lufy (.750").
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją.
- Przechowuj blok gazowy oraz wszystkie komponenty broni palnej w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Środki Ostrożności podczas Instalacji:**
 - Używaj odpowiednich narzędzi zgodnie z instrukcjami instalacji.
 - Nie dokręcaj zbyt mocno śrub, ponieważ może to uszkodzić blok gazowy lub lufę.
- **Środki Ostrożności Operacyjne:**
 - Regularnie sprawdzaj, czy nie ma wycieków gazu po instalacji i podczas użytkowania.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i sprawdź blok gazowy.
- **Bezpieczeństwo Amunicji:**
 - Używaj tylko zalecanych typów amunicji do swojego bloku gazowego i broni palnej.
 - Zwróć uwagę na różnice w przepływie gazu przy używaniu amunicji fabrycznej i własnoręcznie ładowanej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia: klucz imbusowy do śrub, ściereczkę do czyszczenia oraz inne narzędzia określone w instrukcji instalacji.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń fabryczny celownik przedni/blok gazowy z lufy.
- Oczyszcz obszar lufy, w którym zostanie zainstalowany nowy blok gazowy.
- Umieść regulowany blok gazowy na lufie, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą śrub z łbem sześciokątnym. Dokręcaj je równomiernie, aby uniknąć niewłaściwego wyrównania.
- Dostosuj śrubę do kontrolowania przepływu gazu zgodnie z własnymi preferencjami.
- Ponownie zainstaluj osłonę, upewniając się, że pasuje prawidłowo nad blokiem gazowym.

3. Sprawdzenie po Instalacji:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, cyklując mechanizm broni bez amunicji.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem prawidłowego wyrównania i pewnego zamocowania.

4. Użytkowanie:

- Regularnie monitoruj wydajność bloku gazowego podczas sesji strzeleckich.
- Dostosuj ustawienia gazu w razie potrzeby, w zależności od wydajności różnych typów amunicji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Przy utylizacji bloku gazowego przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ jego recykling w wyznaczonym zakładzie recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub zapytania dotyczące bezpieczeństwa i obsługi bloku gazowego, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wskazówek i środków ostrożności, zapewnisz bezpieczne i efektywne użytkowanie niskoprofilowego regulowanego bloku gazowego J P Enterprises. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl