

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW STEYER M40/MPS/M9-A1 SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Sprigfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fit FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW STEYER M40/MPS/M9-A1 SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000037
- Mfr. No.: MGWSP128
- Make: Steyr Mannlicher
- Model: M40-A1,M9-A1
- Delivery weight: 0.018kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW STEYER M40/MPS/M9A1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW STEYER M40/MPS/M9A1](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Slide Shoes verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Slide Shoes mit deinem Waffenmodell kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit dem Umgang mit Feuerwaffen verbunden sind.
- Halte die Slide Shoes von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe die Slide Shoes vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder entfernst.
- Verwende die Slide Shoes nur wie vorgesehen und gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Modifiziere die Slide Shoes nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht empfohlen wird.
- Stelle sicher, dass der Klemmmechanismus sicher angezogen ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Slide Shoes bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Rutschen oder Verlust des Griffs zu verhindern.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Installation oder Nutzung hast, beende die Nutzung sofort und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation (falls erforderlich).

2. Installation:

- Wähle das passende Modell der Slide Shoes, das zu deiner Feuerwaffe passt (siehe Kompatibilitätsliste).
- Richte die Slide Shoes mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Sichere die Slide Shoes, indem du den Klemmmechanismus festziehst, bis sie sicher an ihrem Platz sind.
- Überprüfe, ob die Slide Shoes richtig angebracht sind, bevor du fortfährst.

3. Nutzung:

- Verwende die Slide Shoes, um die Visierungen gemäß den Anweisungen des Herstellers einzustellen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft anzuwenden, die die Feuerwaffe oder die Slide Shoes beschädigen könnte.
- Entferne nach der Nutzung die Slide Shoes und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische und nichtelektronische Abfälle.
- Entsorge die Slide Shoes nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn die Slide Shoes beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die verfügbaren KundenserviceRessourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the slide shoes.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide shoes are compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm handling.
- Keep the slide shoes away from children and unauthorized users.
- Inspect the slide shoes for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the slide shoes.
- Use the slide shoes only as intended and in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Do not modify the slide shoes or use them in a manner not recommended by the manufacturer.
- Ensure that the clamping mechanism is securely tightened to prevent any slippage during use.
- Avoid using the slide shoes in wet or damp conditions to prevent slipping or loss of grip.
- If you experience any difficulty during installation or usage, cease use immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools for installation (if applicable).

2. Installation:

- Select the appropriate slide shoe model that fits your firearm (refer to the compatibility list).
- Align the slide shoe with the firearm slide.
- Secure the slide shoe by tightening the clamping mechanism until it is firmly in place.
- Doublecheck that the slide shoe is properly attached before proceeding.

3. Usage:

- Use the slide shoe to assist in sight adjustments as per the manufacturer's instructions.
- Avoid applying excessive force that could damage the firearm or the slide shoe.
- After use, remove the slide shoe and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the slide shoes in accordance with local regulations regarding electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the slide shoes in regular household waste.
- If the slide shoes are damaged or no longer usable, consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please consult the manufacturer's website or customer support resources available to you.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Introducción

Gracias por elegir los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar los zapatos deslizantes.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los zapatos deslizantes sean compatibles con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el manejo de armas.
- Mantén los zapatos deslizantes alejados de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona los zapatos deslizantes en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de colocar o quitar los zapatos deslizantes.
- Usa los zapatos deslizantes únicamente según lo previsto y de acuerdo con las pautas del fabricante.
- No modifiques los zapatos deslizantes ni los uses de una manera no recomendada por el fabricante.
- Asegúrate de que el mecanismo de sujeción esté bien apretado para evitar cualquier deslizamiento durante el uso.
- Evita usar los zapatos deslizantes en condiciones húmedas o mojadas para prevenir deslizamientos o pérdida de agarre.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, cesa su uso inmediatamente y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación (si corresponde).

2. Instalación:

- Selecciona el modelo de zapato deslizante apropiado que se ajuste a tu arma de fuego (consulta la lista de compatibilidad).
- Alinea el zapato deslizante con la corredera del arma de fuego.
- Asegura el zapato deslizante apretando el mecanismo de sujeción hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el zapato deslizante esté correctamente adjunto antes de continuar.

3. Uso:

- Usa el zapato deslizante para ayudar en los ajustes de mira según las instrucciones del fabricante.
- Evita aplicar fuerza excesiva que pueda dañar el arma de fuego o el zapato deslizante.
- Después de su uso, quita el zapato deslizante y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los zapatos deslizantes de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y no electrónicos.
- No deseches los zapatos deslizantes en la basura doméstica regular.
- Si los zapatos deslizantes están dañados o ya no son utilizables, considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia relacionada con los SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, por favor consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente disponibles para ti.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW STEYER M40/MPS/M9A1

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser les chaussures de glissement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les chaussures de glissement sont compatibles avec votre modèle d'arme à feu avant de les utiliser.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à la manipulation des armes à feu.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez les chaussures de glissement pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer les chaussures de glissement.
- Utilisez les chaussures de glissement uniquement comme prévu et conformément aux directives du fabricant.
- Ne modifiez pas les chaussures de glissement et ne les utilisez pas d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Assurez-vous que le mécanisme de serrage est bien serré pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser les chaussures de glissement dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir le glissement ou la perte d'adhérence.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation (si applicable).

2. Installation :

- Sélectionnez le modèle de chaussure de glissement approprié qui convient à votre arme à feu (reportez-vous à la liste de compatibilité).
- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.
- Fixez la chaussure de glissement en serrant le mécanisme de serrage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est correctement attachée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Utilisez la chaussure de glissement pour aider aux réglages de visée selon les instructions du fabricant.
- Évitez d'appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'arme à feu ou la chaussure de glissement.
- Après utilisation, retirez la chaussure de glissement et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chaussures de glissement conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et non électroniques.
- Ne jetez pas les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si les chaussures de glissement sont endommagées ou ne sont plus utilisables, envisagez les options de recyclage si disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client disponibles pour vous.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare le scarpe di scorrimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le scarpe di scorrimento siano compatibili con il modello della propria arma da fuoco prima dell'uso.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza associati alla maneggiabilità delle armi.
- Tenere le scarpe di scorrimento lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare le scarpe di scorrimento per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami di prodotti e aggiornamenti sulla sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o rimuovere le scarpe di scorrimento.
- Utilizzare le scarpe di scorrimento solo come previsto e in conformità con le linee guida del produttore.
- Non modificare le scarpe di scorrimento o utilizzarle in un modo non raccomandato dal produttore.
- Assicurarsi che il meccanismo di serraggio sia ben stretto per prevenire qualsiasi slittamento durante l'uso.
- Evitare di utilizzare le scarpe di scorrimento in condizioni di bagnato o umido per prevenire scivolamenti o perdita di presa.
- Se si riscontrano difficoltà durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'uso e consultare il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione (se applicabile).

2. Installazione:

- Selezionare il modello di scarpa di scorrimento appropriato che si adatta alla propria arma da fuoco (fare riferimento all'elenco di compatibilità).
- Allineare la scarpa di scorrimento con il carrello dell'arma da fuoco.
- Fissare la scarpa di scorrimento stringendo il meccanismo di serraggio fino a quando non è saldamente in posizione.
- Controllare di nuovo che la scarpa di scorrimento sia correttamente attaccata prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizzare la scarpa di scorrimento per assistere nelle regolazioni delle mire secondo le istruzioni del produttore.
- Evitare di applicare una forza eccessiva che potrebbe danneggiare l'arma da fuoco o la scarpa di scorrimento.
- Dopo l'uso, rimuovere la scarpa di scorrimento e conservarla in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le scarpe di scorrimento in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e non elettronici.
- Non smaltire le scarpe di scorrimento nei rifiuti domestici normali.
- Se le scarpe di scorrimento sono danneggiate o non più utilizzabili, considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o assistenza riguardanti le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti disponibili.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW STEYER M40/MPS/M9A1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem butów ślizgowych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że buty ślizgowe są kompatybilne z modelem Twojej broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z obsługą broni.
- Trzymaj buty ślizgowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamocowaniem lub usunięciem butów ślizgowych.
- Używaj butów ślizgowych tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z wytycznymi producenta.
- Nie modyfikuj butów ślizgowych ani nie używaj ich w sposób, który nie jest zalecany przez producenta.
- Upewnij się, że mechanizm zaciskowy jest mocno dokręcony, aby zapobiec jakimkolwiek poślizgom podczas użycia.
- Unikaj używania butów ślizgowych w mokrych lub wilgotnych warunkach, aby zapobiec poślizgom lub utracie chwytu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas instalacji lub użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji (jeśli dotyczy).

2. Instalacja:

- Wybierz odpowiedni model butów ślizgowych, który pasuje do Twojej broni (zobacz listę kompatybilności).
- Wyreguluj buty ślizgowe w stosunku do szyny broni.
- Zabezpiecz buty ślizgowe, dokręcając mechanizm zaciskowy, aż będą pewnie na miejscu.
- Sprawdź ponownie, czy buty ślizgowe są prawidłowo zamocowane przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Użyj butów ślizgowych do pomocy w regulacji celowników zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić broń lub buty ślizgowe.
- Po użyciu usuń buty ślizgowe i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i nieelektronicznych.
- Nie wyrzucaj butów ślizgowych do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli buty ślizgowe są uszkodzone lub nie nadają się do użytku, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzebnej pomocy dotyczącej BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub zasobami wsparcia klienta, które są dla Ciebie dostępne.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie są dla nas najważniejsze.

Turvallisuusohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen liukuvien kenkien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että liukuvat kengät ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia aseiden käsittelyyn liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Pidä liukuvat kengät poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista liukuvat kengät ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liukuvaan kenkään kiinnittämistä tai sen poistamista.
- Käytä liukuvia kenkiä vain tarkoitukseensa ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä muokkaa liukuvia kenkiä tai käytä niitä tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Varmista, että puristusmekanismi on tiukasti kiinnitetty, jotta liukuvien kenkien liukuminen käytön aikana estetään.
- Vältä liukuvaan kenkään käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa liukastumisen tai otteen menetyksen estämiseksi.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksessa tai käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten (jos sovellettavissa).

2. Asennus:

- Valitse sopiva liukuva kenkämalli, joka sopii aseeseesi (katso yhteensopivuuslista).
- Kohdista liukuva kenkä aseeseen liukuun.
- Kiinnitä liukuva kenkä tiukentamalla puristusmekanismia, kunnes se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että liukuva kenkä on oikein kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Käytä liukuvaa kenkää apuna tähtäinten säätämisessä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Vältä liiallista voimaa, joka voisi vahingoittaa asetta tai liukuvaa kenkää.
- Käytön jälkeen poista liukuva kenkä ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä liukuvat kengät paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähköistä ja eisähköistä jätettä.
- Älä hävitä liukuvia kenkiä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos liukuvat kengät ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käyttökelpoisia, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen kanssa, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakastukiresurssit.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valde SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder slide shoes.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att slide shoes är kompatibla med din vapensmodell innan användning.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till vapenhantering.
- Håll slide shoes borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera slide shoes för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort slide shoes.
- Använd slide shoes endast som avsett och i enlighet med tillverkarens riktlinjer.
- Modifiera inte slide shoes eller använd dem på ett sätt som inte rekommenderas av tillverkaren.
- Se till att klämsystemet är ordentligt åtdraget för att förhindra att det glider under användning.
- Undvik att använda slide shoes i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra att de glider eller tappar greppet.
- Om du upplever några svårigheter under installation eller användning, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installation (om tillämpligt).

2. Installation:

- Välj rätt slide shoemodell som passar ditt vapen (referera till kompatibilitetslistan).
- Justera slide shoe med vapnets slide.
- Säkra slide shoe genom att åtdra klämsystemet tills det sitter fast.
- Kontrollera att slide shoe är ordentligt fäst innan du går vidare.

3. Användning:

- Använd slide shoe för att hjälpa till med siktsjusteringar enligt tillverkarens instruktioner.
- Undvik att applicera överdriven kraft som kan skada vapnet eller slide shoe.
- Efter användning, ta bort slide shoe och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta slide shoes i enlighet med lokala regler angående elektroniskt och ickeelektroniskt avfall.
- Kasta inte slide shoes i vanlig hushållsavfall.
- Om slide shoes är skadade eller inte längre användbara, överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller hjälp angående SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser som står till ditt förfogande.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW STEYER M40/MPS/M9A1 SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tento manuál poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice k zajištění bezpečného a efektivního použití produktu. Před použitím prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že slide shoes jsou kompatibilní s modelem vaší zbraně před použitím.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s manipulací se zbraněmi.
- Držte slide shoes mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte slide shoes na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktuální informace o stažení produktů a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připojením nebo odstraněním slide shoes.
- Používejte slide shoes pouze podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Neprovádějte žádné úpravy slide shoes ani je nepoužívejte způsobem, který není doporučen výrobcem.
- Ujistěte se, že je upevňovací mechanismus bezpečně utažen, aby se zabránilo sklouznutí při používání.
- Vyhněte se používání slide shoes za mokra nebo vlhkých podmínek, abyste předešli sklouznutí nebo ztrátě úchopu.
- Pokud při instalaci nebo používání narazíte na jakékoli potíže, okamžitě přestaňte používat a konzultujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Připravte si všechny potřebné nástroje pro instalaci (pokud je to relevantní).

2. Instalace:

- Vyberte vhodný model slide shoe, který odpovídá vaší zbraně (odkazujte na seznam kompatibility).
- Zarovnejte slide shoe se závěrem zbraně.
- Zajistěte slide shoe utažením upevňovacího mechanismu, dokud nebude pevně na svém místě.
- Dvakrát zkontrolujte, že je slide shoe správně připevněn před pokračováním.

3. Použití:

- Používejte slide shoe k usnadnění úprav mířidel podle pokynů výrobce.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly, která by mohla poškodit zbraň nebo slide shoe.
- Po použití odstraňte slide shoe a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte slide shoes v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického a neelektronického odpadu.
- Nevyhazujte slide shoes do běžného domácího odpadu.
- Pokud jsou slide shoes poškozené nebo již nepoužitelné, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo pomoc ohledně SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES prosím konzultujte webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory, které máte k dispozici.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.