

SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES - MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Slide Shoe - Unique clamping shoes are firearm specific. These work with the MGW Sight Pro. SP102 fits Glock except G42 SP103 fits Springfield XD-S/Hellcat SP104 fits S&W M&P Shield only SP105 fits Colt 1911, Sig 1911, Bersa Thunder, Kimber Ultra Carry II, Springfield EMP 9mm, Para-Ordnance Carry 12 SP106 fits Springfield XD, XDM only SP107 fits S&W 3rd Generation 9mm SP108 fits FN 9mm/.40 cal(FNP, FNS, FNX) Forty-Nine/FNS-9C/FN509 SP109 fits Sig Sauer (P220, P225, P226, P228, P229, P239) SP110 fits Sig Pro Series SP111 fits Beretta 92 SP112 fits Beretta Cougar/PX4 SP113 fits HK USP/P2000/P30/P45 SP114 fits S&W M&P only SP115 fits Glock 42 and Glock 43 SP116 fits Ruger® SR Series® SP117 fits Bersa BP Series SP118 fits Colt Mustang .380, Kimber Micro Carry .380 SP119 fits Ruger® LC Series® SP120 fits Ruger® P Series™ SP121 fits CZ-75, Baby Eagle, CZ P09, Sphinx SDP Compact SP122 fits Sig Sauer P238 SP123 fits Sig Sauer P938 SP124 fits Browning Hi-Power, FEG Hi-Power, Tokarev SP125 fits S&W .380 Bodyguards, Kahr P380, Kimber Micro Carry 9 SP126 fits S&W Sigma SP127 fits S&W 3rd Generation .45 SP128 fits Steyer M40/MPS/M9-A1 SP129 fits FN .45 Cal(FNP .45, FNS .45, FNX .45) SP130 fits Kimber Solo Carry SP131 fits Walther P99/PPQ Canik TP9 (Century Arms), Canik Elite SP132 fits Kahr P40/CW40/PM9 SP133 fits Sig Sauer P320, Sig 250 SP134 fits Sig Sauer P224 SP135 fits Kahr P45 SP136 fits HK VP9 SP137 fits Sig P290 RS SP138 fits Grand Power P11 MK12 SP145 fits Ruger American SP146 fits Beretta APX



Attributes

- Name: MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000046
- Mfr. No.: MGWSP145
- Make: Ruger
- Model: American
- Delivery weight: 0.052kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER AMERICAN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER AMERICAN](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE](#)

Sicherheitsanleitung für SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Einführung

Danke, dass du dich für die SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES entschieden hast, die für die MGW Ruger American konzipiert sind. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument gründlich, bevor du die Slide Shoes verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte die Slide Shoes außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Slide Shoes auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere die Slide Shoes in keiner Weise.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Slide Shoes nur mit den in der Produktbeschreibung angegebenen kompatiblen Feuerwaffenmodellen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Slide Shoes anbringst oder abnimmst.
- Versuche nicht, die Slide Shoes zu verwenden, wenn sie beschädigt sind oder Teile fehlen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung der Slide Shoes.
- Halte dich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Feuerwaffen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Identifiziere das spezifische Modell deiner Feuerwaffe, um den richtigen Slide Shoe auszuwählen (siehe Produktbeschreibung für die Kompatibilität).

2. Installation:

- Richte den Slide Shoe mit dem Schlitten der Feuerwaffe aus.
- Klemme den Slide Shoe vorsichtig auf den Schlitten, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob der Slide Shoe richtig befestigt ist, bevor du fortfährst.

3. Verwendung:

- Verwende die Slide Shoes nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide es, übermäßige Kraft bei der Verwendung der Slide Shoes anzuwenden.
- Überprüfe regelmäßig die Passform und den Zustand der Slide Shoes während der Verwendung.

4. Entfernung:

- Um den Slide Shoe zu entfernen, klemme ihn vorsichtig von dem Schlitten der Feuerwaffe ab.
- Bewahre die Slide Shoes an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Slide Shoes gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Slide Shoes nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie aus Materialien bestehen, die eine spezielle Handhabung erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Verwendung oder Sicherheit der SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES designed for the MGW Ruger American. This guide provides essential safety instructions to ensure proper and safe use of the product. Please read this document thoroughly before using the slide shoes.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the slide shoes out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the slide shoes for any signs of wear or damage.
- Do not modify the slide shoes in any way.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the slide shoes with compatible firearm models as specified in the product description.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the slide shoes.
- Do not attempt to use the slide shoes if they are damaged or if any parts are missing.
- Wear appropriate personal protective equipment, such as safety glasses and gloves, when using the slide shoes.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm handling and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Identify the specific model of your firearm to select the correct slide shoe (refer to the product description for compatibility).

2. Installation:

- Align the slide shoe with the firearm's slide.
- Gently clamp the slide shoe onto the slide, ensuring a secure fit.
- Doublecheck that the slide shoe is properly attached before proceeding.

3. Usage:

- Use the slide shoes only for their intended purpose as specified in the product description.
- Avoid applying excessive force when using the slide shoes.
- Regularly check the fit and condition of the slide shoes during use.

4. Removal:

- To remove the slide shoe, gently unclamp it from the firearm's slide.
- Store the slide shoes in a safe place away from children and pets when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn slide shoes in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide shoes in regular household waste if they are made of materials that require special handling.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER AMERICAN

Introduction

Merci d'avoir choisi les CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER conçues pour le MGW Ruger American. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les chaussures de glissement.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez les chaussures de glissement hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement les chaussures de glissement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez en aucun cas les chaussures de glissement.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les chaussures de glissement avec les modèles d'armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer les chaussures de glissement.
- N'essayez pas d'utiliser les chaussures de glissement si elles sont endommagées ou si des pièces manquent.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des chaussures de glissement.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la manipulation et l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Identifiez le modèle spécifique de votre arme à feu pour sélectionner la bonne chaussure de glissement (reportez-vous à la description du produit pour la compatibilité).

2. Installation :

- Alignez la chaussure de glissement avec la glissière de l'arme à feu.
- Serrez doucement la chaussure de glissement sur la glissière, en veillant à un ajustement sécurisé.
- Vérifiez que la chaussure de glissement est correctement fixée avant de continuer.

3. Utilisation :

- Utilisez les chaussures de glissement uniquement pour leur usage prévu comme spécifié dans la description du produit.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des chaussures de glissement.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement et l'état des chaussures de glissement pendant l'utilisation.

4. Retrait :

- Pour retirer la chaussure de glissement, déserrez-la doucement de la glissière de l'arme à feu.
- Rangez les chaussures de glissement dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toute chaussure de glissement endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les chaussures de glissement dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont fabriquées à partir de matériaux nécessitant un traitement spécial.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité des CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos CHAUSSURES DE GLISSEMENT SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Merci de donner la priorité à la sécurité et au respect de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Introduzione

Grazie per aver scelto le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES progettate per il MGW Ruger American. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le scarpe di scorrimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e trattarle come se fossero cariche.
- Tenere le scarpe di scorrimento fuori dalla portata di bambini e individui non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le scarpe di scorrimento per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare le scarpe di scorrimento in alcun modo.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le scarpe di scorrimento solo con i modelli di arma da fuoco compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare le scarpe di scorrimento.
- Non tentare di utilizzare le scarpe di scorrimento se sono danneggiate o se mancano parti.
- Indossare attrezzature di protezione personale appropriate, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso delle scarpe di scorrimento.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manipolazione e l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Identificare il modello specifico della propria arma da fuoco per selezionare la scarpa di scorrimento corretta (fare riferimento alla descrizione del prodotto per la compatibilità).

2. Installazione:

- Allineare la scarpa di scorrimento con il carrello dell'arma da fuoco.
- Serrare delicatamente la scarpa di scorrimento sul carrello, assicurandosi di avere una vestibilità sicura.
- Controllare nuovamente che la scarpa di scorrimento sia attaccata correttamente prima di procedere.

3. Uso:

- Utilizzare le scarpe di scorrimento solo per il loro scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evitare di applicare forza eccessiva durante l'uso delle scarpe di scorrimento.
- Controllare regolarmente la vestibilità e le condizioni delle scarpe di scorrimento durante l'uso.

4. Rimozione:

- Per rimuovere la scarpa di scorrimento, sganciarla delicatamente dal carrello dell'arma da fuoco.
- Conservare le scarpe di scorrimento in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali scarpe di scorrimento danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le scarpe di scorrimento nei rifiuti domestici regolari se sono realizzate con materiali che richiedono una gestione speciale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso o la sicurezza delle SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER MGW RUGER AMERICAN

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER zaprojektowanych dla MGW Ruger American. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią właściwe i bezpieczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten dokument przed użyciem butów ślizgowych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj buty ślizgowe z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj buty ślizgowe pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj butów ślizgowych w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj butów ślizgowych tylko z kompatybilnymi modelami broni palnej, jak określono w opisie produktu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem butów ślizgowych.
- Nie używaj butów ślizgowych, jeśli są uszkodzone lub jeśli brakuje jakichkolwiek części.
- Noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i rękawice, jest zalecane podczas użycia butów ślizgowych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących obsługi i użytkowania broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zidentyfikuj konkretny model swojej broni, aby wybrać odpowiednie buty ślizgowe (odwołaj się do opisu produktu w celu sprawdzenia kompatybilności).

2. Instalacja:

- Wyreguluj buty ślizgowe z suwakiem broni.
- Delikatnie zamocuj buty ślizgowe na suwaku, zapewniając pewne dopasowanie.
- Sprawdź, czy buty ślizgowe są prawidłowo zamocowane przed kontynuowaniem.

3. Użytkowanie:

- Używaj butów ślizgowych tylko do ich zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas korzystania z butów ślizgowych.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie i stan butów ślizgowych podczas użycia.

4. Usuwanie:

- Aby zdjąć buty ślizgowe, delikatnie odczep je od suwaka broni.
- Przechowuj buty ślizgowe w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci i zwierząt domowych, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte buty ślizgowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj butów ślizgowych do zwykłych odpadów domowych, jeśli są wykonane z materiałów wymagających specjalnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa BUTÓW ŚLIZGOWYCH SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z BUTAMI ŚLIZGOWYMI SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i przestrzeganie ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów w UE.

Turvaohjeet SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, jotka on suunniteltu MGW Ruger American mallille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen slide kenkien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja käsittele niitä kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä slide kengät lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide kengät kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa slide kenkiä millään tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä slide kenkiä vain yhteensopivien asemallien kanssa, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen slide kenkien kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä yritä käyttää slide kenkiä, jos ne ovat vaurioituneet tai jos osia puuttuu.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, kun käytät slide kenkiä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käsittelyä ja käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Tunnista aseesi tarkka malli valitaksesi oikean slide kengän (katso yhteensopivuus tuotteen kuvauksesta).

2. Asennus:

- Kohdista slide kenkä aseeseen slideen.
- Purista slide kenkä varovasti slideen varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että slide kenkä on kunnolla kiinnitetty ennen jatkamista.

3. Käyttö:

- Käytä slide kenkiä vain niiden tarkoitukseen, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä slide kenkien käytön aikana.
- Tarkista säännöllisesti slide kenkien istuvuus ja kunto käytön aikana.

4. Poisto:

- Poista slide kenkä puristamalla se varovasti pois aseeseen slidelta.
- Säilytä slide kengät turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, kun niitä ei käytetä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet slide kengät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä slide kenkiä tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos ne on valmistettu materiaaleista, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteesi mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES tuotteesi kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EU:n yleisen tuotesuojelusäädöksen noudattamisen etusijalle.

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES designade för MGW Ruger American. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder slide shoes.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll slide shoes utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Inspektera regelbundet slide shoes för tecken på slitage eller skador.
- Modifiera inte slide shoes på något sätt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast slide shoes med kompatibla vapentyper som anges i produktbeskrivningen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort slide shoes.
- Försök inte använda slide shoes om de är skadade eller om några delar saknas.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder slide shoes.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående hantering och användning av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Identifiera den specifika modellen av ditt vapen för att välja rätt slide shoe (se produktbeskrivningen för kompatibilitet).

2. Installation:

- Justera slide shoe med vapnets slide.
- Kläm försiktigt fast slide shoe på sliden och säkerställ en säker passform.
- Kontrollera att slide shoe är korrekt fäst innan du går vidare.

3. Användning:

- Använd slide shoes endast för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder slide shoes.
- Kontrollera regelbundet passformen och tillståndet på slide shoes under användning.

4. Borttagning:

- För att ta bort slide shoe, kläm försiktigt loss den från vapnets slide.
- Förvara slide shoes på en säker plats borta från barn och husdjur när de inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller slitna slide shoes enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte slide shoes i vanlig hushållssopor om de är gjorda av material som kräver särskild hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller oro angående användning eller säkerhet för SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES MGW RUGER AMERICAN SLIDE SHOE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES navržené pro MGW Ruger American. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí správné a bezpečné používání produktu. Před použitím slide shoes si prosím důkladně přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy zacházejte s municí a zbraněmi s opatrností a považujte je za nabité.
- Udržujte slide shoes mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Pravidelně kontrolujte slide shoes na známky opotřebení nebo poškození.
- Neprovádějte žádné úpravy slide shoes.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte slide shoes pouze s kompatibilními modely zbraní, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo odpojením slide shoes.
- Nepokoušejte se používat slide shoes, pokud jsou poškozené nebo pokud chybí některé části.
- Při používání slide shoes noste vhodné osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace se zbraněmi a jejich používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Identifikujte konkrétní model vaší zbraně, abyste vybrali správné slide shoe (odkazujte na popis produktu pro kompatibilitu).

2. Instalace:

- Zarovnejte slide shoe se závěrem zbraně.
- Jemně upevněte slide shoe na závěr, aby byla zajištěna bezpečná montáž.
- Důkladně zkontrolujte, zda je slide shoe správně připojeno před pokračováním.

3. Použití:

- Používejte slide shoes pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly při používání slide shoes.
- Pravidelně kontrolujte vhodnost a stav slide shoes během používání.

4. Odstranění:

- Chcete-li odebrat slide shoe, jemně ji odclípnete ze závěru zbraně.
- Uložte slide shoes na bezpečné místo mimo dosah dětí a domácích zvířat, když se nepoužívají.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované slide shoes v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte slide shoes do běžného domácího odpadu, pokud jsou vyrobeny z materiálů, které vyžadují zvláštní zacházení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání nebo bezpečnosti SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce, které jsou uvedeny spolu s vaším produktem.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich SIGHT PRO & RANGEMASTER SIGHT MOVER SLIDE SHOES. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.