

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 1/4"-28 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Gwintowniki](#)

Wysokiej Jakości, Aby Pomóc Ci Wykonać Najlepszą Pracę

STALOWE GWINTOWNIKI Stalowe gwintowniki firmy Reiff & Nestor są precyzyjnie zaprojektowanymi narzędziami, stworzonymi dla rusznikarzy i entuzjastów broni, aby tworzyć lub naprawiać gwinty wewnętrzne w komponentach broni palnej. Wykonane ze stali, te gwintowniki oferują doskonałą trwałość i zachowują swoją twardość nawet w wysokich temperaturach, co czyni je idealnymi do ciągłego użytkowania. Gwintowniki dostępne są w różnych rozmiarach i stylach gwintów, w tym gwintownikach dolnych, wtykowych i stożkowych, które są niezbędne do gwintowania blisko dna ślepych otworów. Stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i precyzyjne gwintowanie, dostosowując się do szerokiego zakresu zastosowań rusznikarskich.

Specyfikacje: Materiał: Stal Style gwintowników: Gwintownik dolny Gwintownik wtykowy Gwintownik stożkowy Rozmiary gwintów dostępne: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22 Opinie klientów: Użytkownicy stalowych gwintowników firmy Reiff & Nestor doceniają ich precyzję i trwałość. Konstrukcja ze stali szybko tnącej umożliwia efektywne gwintowanie bez kompromisów w integralności narzędzia, co czyni te gwintowniki niezawodnym wyborem zarówno dla profesjonalnych rusznikarzy, jak i hobbystów. Włączenie stalowych gwintowników firmy Reiff & Nestor do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia niezawodne i dokładne gwintowanie, co podnosi jakość i trwałość komponentów broni palnej.



Cechy

- Nazwa: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL PLUG TAP 1/4"-28 THREAD](#)
- Producent: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Nr produktu: 748001428
- Nr prod.: 24522
- Materiał: Steel
- Skręt: 1/4-28
- Styl: Plug
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gwintownika Wtykowego Stalowego Reiff & Nestor 1/4"28](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Gwintownika Wtykowego Stalowego Reiff & Nestor 1/4"28

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika wtykowego stalowego Reiff & Nestor 1/4"28. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby uniknąć wypadków i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz narzędzie i jego zamierzony sposób użycia przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze nos odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas używania gwintownika.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj gwintownik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego gwintownika.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i utylizacji narzędzi oraz materiałów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj gwintownika wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest tworzenie lub naprawa gwintów wewnętrznych w komponentach broni palnej.
- Unikaj nadmiernej siły podczas używania gwintownika; stosuj równomierny, stały nacisk, aby zapobiec złamaniu.
- Upewnij się, że gwintownik jest prawidłowo wyrównany z otworem przed rozpoczęciem procesu gwintowania.
- Nie używaj gwintownika na materiałach, do których nie jest przeznaczony, ponieważ może to prowadzić do awarii narzędzia lub obrażeń.
- Bądź świadomy potencjalnych ostrych krawędzi i zadziorów na gwintowniku. Obsługuj go ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym gwintownik, klucz do gwintowników i olej tnący.
- Oczyszcz obszar roboczy, aby zapewnić wolną przestrzeń do pracy.

2. Ustawienie:

- Zabezpiecz element roboczy w imadle lub zacisku, aby zapobiec jego ruchom podczas procesu gwintowania.
- Nałóż olej tnący na gwintownik, aby zmniejszyć tarcie i wydłużyć żywotność narzędzia.

3. Proces Gwintowania:

- Włóż gwintownik do klucza do gwintowników i upewnij się, że jest mocno zamocowany.
- Wyrównaj gwintownik z otworem, który chcesz gwintować.
- Zaczynij powoli i równomiernie obracać gwintownik, stosując lekki nacisk.
- Po pełnym obrocie, nieco cofnij gwintownik, aby złamać wiór i zmniejszyć zacięcie.
- Kontynuuj ten proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość gwintu.
- Po zakończeniu, ostrożnie wyjmij gwintownik i oczyść gwinty.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszcz gwintownik za pomocą szmatki, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub olej tnący.
- Przechowuj gwintownik w wyznaczonym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj gwintownik odpowiedzialnie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gwintownika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub zużyty; zamiast tego postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania gwintownika wtykowego stalowego Reiff & Nestor, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z gwintownikiem wtykowym stalowym Reiff & Nestor 1/4"28. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich projektach związanych z rusznikarstwem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl