

STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY STEEL BOTTOM TAP 1/4"-32 THREAD

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzynki i gwintowniki](#) > [Gwintowniki](#)

Wysoka jakość, aby pomóc Ci wykonać najlepszą pracę

STALOWE GWINTOWNIKI Stalowe gwintowniki firmy Reiff & Nestor są precyzyjnie zaprojektowanymi narzędziami, stworzonymi dla rusznikarzy i entuzjastów broni, aby tworzyć lub naprawiać gwinty wewnętrzne w komponentach broni palnej. Wykonane ze stali, te gwintowniki oferują doskonałą trwałość i zachowują swoją twardość nawet w wysokich temperaturach, co czyni je idealnymi do ciągłego użytkowania. Gwintowniki dostępne są w różnych rozmiarach i stylach gwintów, w tym gwintownikach dolnych, wtykowych i stożkowych, które są niezbędne do gwintowania blisko dna ślepych otworów. Stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i precyzyjne gwintowanie, dostosowując się do szerokiego zakresu zastosowań rusznikarskich. Specyfikacje: Materiał: Stal Style gwintowników: Gwintownik dolny Gwintownik wtykowy Gwintownik stożkowy Rozmiary gwintów dostępne: 8-40 10-32 3/16-32 3-56 6-40 7/32-40 1/4-28 1/4-30 1/4-22 Opinie klientów: Użytkownicy stalowych gwintowników firmy Reiff & Nestor doceniają ich precyzję i trwałość. Konstrukcja ze stali szybko tnącej umożliwia efektywne gwintowanie bez kompromisów w integralności narzędzia, co czyni te gwintowniki niezawodnym wyborem zarówno dla profesjonalnych rusznikarzy, jak i hobbystów. Włączenie stalowych gwintowników firmy Reiff & Nestor do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia niezawodne i dokładne gwintowanie, co podnosi jakość i trwałość komponentów broni palnej.



Cechy

- Nazwa: [REIFF & NESTOR COMPANY STEEL BOTTOM TAP 1/4"-32 THREAD](#)
- Producent: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Nr produktu: 748002432
- Nr prod.: S83006-H2
- Materiał: Steel
- Skręt: 1/4-32
- Styl: Bottom
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKA DOLNEGO STALOWEGO REIFF & NESTOR COMPANY 1/4"32](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GWINTOWNIKA DOLNEGO STALOWEGO REIFF & NESTOR COMPANY 1/4"32

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór gwintownika dolnego stalowego firmy Reiff & Nestor. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenia podczas używania gwintownika do rusznikarstwa i napraw broni palnej.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem gwintownika.
- Upewnij się, że gwintownik jest odpowiedni do Twojej konkretnej aplikacji gwintowania.
- Trzymaj gwintownik z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z gwintownikiem.
- Sprawdź gwintownik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj gwintownik w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec wypadkom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze prawidłowo zabezpiecz element roboczy przed rozpoczęciem procesu gwintowania.
- Używaj odpowiedniego środka smarnego, aby zredukować tarcie i zużycie gwintownika.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas gwintowania; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Jeśli napotkasz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację. Nie wymuszaj gwintownika.
- Bądź świadomy ostrych krawędzi i zadziórów, które mogą być obecne na gwintowniku i elemencie roboczym.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia narzędzi i broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym gwintownik, środek smarny i odpowiednią wiertarkę.
- Upewnij się, że element roboczy jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Wiercenie Otworu

- Użyj wiertła, które odpowiada rozmiarowi gwintownika, aby utworzyć początkowy otwór.
- Wierć do wymaganej głębokości, upewniając się, że otwór jest prosty i czysty.

3. Proces Gwintowania

- Nałóż niewielką ilość środka smarnego na gwintownik i otwór.
- Włóż gwintownik do otworu, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Obracaj gwintownik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby rozpocząć cięcie gwintów, stosując delikatny nacisk.
- Po kilku obrotach, cofnij gwintownik nieznacznie, aby przerwać wszelkie wióry i umożliwić płynne działanie.
- Kontynuuj gwintowanie, aż osiągniesz wymaganą głębokość.

4. Zakończenie

- Po zakończeniu, ostrożnie wyjmij gwintownik z otworu.
- Oczyszczyć obszar, aby usunąć wszelkie wióry metalowe lub zanieczyszczenia.
- Sprawdź gwinty, aby upewnić się, że są czyste i prawidłowo uformowane.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj gwintownik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj gwintownika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub złamany.
- Rozważ opcje recyklingu dla materiałów metalowych, tam gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, proszę odwołać się do informacji kontaktowych dostarczonych przez producenta lub sprzedawcę, od którego zakupiono produkt.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas używania gwintownika dolnego stalowego firmy Reiff & Nestor. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i skonsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące jakiegokolwiek aspektu procesu gwintowania. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl