

AUTO PRIME SHELLHOLDERS - LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14

[Elaboracja amunicji](#) > [Uchwyty łusek](#)

Uniwersalne uchwyty do łusek Lee działają w ręcznych narzędziach do ładowania. Wykonane z zachowaniem ścisłych tolerancji dla maksymalnej precyzji. Wyprodukowane ze stali hartowanej. Zobacz wykres uchwytów Lee



Cechy

- Nazwa: [LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14](#)
- Producent: [LEE PRECISION](#)
- Nr produktu: 749000354
- Nr prod.: 90272
- Nabój: 44-40 Winchester, 38-40 Winchester
- Styl: Priming Tool
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 122mm
- Długość wysyłki: 94mm
- UPC: 734307902728

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem uchwytu.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj uchwytu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z kompatybilnymi nabojami: 4440 Winchester i 3840 Winchester.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas używania narzędzia do ładowania.
- Unikaj pracy w wilgotnym lub mokrym otoczeniu, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nie modyfikuj uchwytu ani nie używaj go do innych celów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania amunicji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu

- Upewnij się, że narzędzie do ładowania jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
- Zlokalizuj slot na uchwyt w narzędziu do ładowania.
- Włóż AUTO PRIME SHELLHOLDER #14 do slotu, aż będzie pewnie na swoim miejscu.
- Sprawdź, czy uchwyt jest mocno osadzony i się nie porusza.

2. Używanie Uchwytu

- Przygotuj łuski nabojoye, które zamierzasz ładować.
- Umieść łuskę naboju w uchwycie.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z narzędziem do ładowania, aby zakończyć proces ładowania.
- Po użyciu usuń łuskę naboju i sprawdź uchwyt pod kątem resztek lub uszkodzeń.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Wytrzyj uchwyt miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj uchwyt w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj uchwytu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i aktualizacje dotyczące przypomnień o bezpieczeństwie lub powiadomień o produktach.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje przestrzeganie tych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z AUTO PRIME SHELLHOLDERS LEE PRECISION LEE AUTO PRIME SHELLHOLDER #14.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl