

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER

SHELLHOLDER #14

Trim cases quickly and accurately with the RCBS Trim Pro. The Trim Pro features a spring-loaded lever with shell holders (plates) that lock the cases securely and square to the cutter. The base is die cast metal and includes places for 8 case neck pilots. Length adjustment is easily done with a micrometer style adjustment collar on the cutter shaft. The cutter has hardened cutting blades for a lifetime of use. The trimmer is available in kit form which includes shell holders (2,3, 4, and 10) and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers). You can also buy the trimmer separately without pilots or shellholders. Optional accessories include the power converter, which allows you to use a power drill (not a power screwdriver), neck turning tool attachments, and a dust cover. Trim Pro Shellholders follow the same numbering system and cartridge fit as RCBS press type shellholders. See chart [here](#).



Attributes

- Name: RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000888
- Mfr. No.: 90314
- Cartridge: 45-70 Government, 460 Weatherby Mag
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683903143

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Suomi: TRIM PRO SHELLHOLDER Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim schnellen und präzisen Trimmen von Hülsen zu helfen. Um deine Sicherheit und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Verwende den TRIM PRO SHELLHOLDER immer wie vorgesehen und befolge die bereitgestellten Anweisungen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) und gewährleistet eine sichere Anwendung.
- **Erweiterte Rückrufmaßnahmen:** Halte dich über mögliche Rückrufe informiert. Wenn du eine Benachrichtigung zu diesem Produkt erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen für Rückgaben oder Abhilfemaßnahmen.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die gleichen Sicherheitsanforderungen erfüllt wie physische Geschäfte.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wende dich bitte an die vom Hersteller angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Updates zu Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handbuch lesen:** Lies immer das Benutzerhandbuch vor der Verwendung, um die Bedienung und Sicherheitsfunktionen des Produkts zu verstehen.
- **Vor der Verwendung inspizieren:** Überprüfe den TRIM PRO SHELLHOLDER vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Geeignetes Zubehör verwenden:** Verwende nur die empfohlenen Hülsenhalter und Piloten für diesen Trimmer. Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann zu Unfällen führen.
- **Sicherheitsausrüstung tragen:** Trage geeignete Sicherheitsausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Trimmer bedienst, um dich vor Ablagerungen und scharfen Kanten zu schützen.
- **Arbeitsbereich sauber halten:** Halte deinen Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden und eine sichere Bedienung zu gewährleisten.
- **Ablenkungen vermeiden:** Konzentriere dich auf die Aufgabe. Vermeide Ablenkungen, die zu unsachgemäßer Handhabung des Trimmers führen könnten.
- **Stromquelle:** Wenn du den optionalen Stromadapter verwendest, stelle sicher, dass er mit deinem Bohrer kompatibel ist. Verwende keinen elektrischen Schraubendreher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Einrichtung:

- Stelle den TRIM PRO SHELLHOLDER auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten enthalten und unbeschädigt sind.

2. Längenanpassung:

- Verwende den mikrometrischen Einstellring an der Cutterwelle für präzise Längenanpassungen.

3. Anbringen von Hülsenhaltern:

- Wähle den geeigneten Hülsenhalter aus dem Set (2, 3, 4 oder 10).
- Befestige den Hülsenhalter sicher am Trimmer und stelle sicher, dass er einrastet.

4. Einsatz von Hülsen:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher und rechtwinklig zum Cutter fixiert ist.

5. Trimmvorgang:

- Aktiviere den Cutter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Trimmer während des Betriebs fest in der Hand.

6. Nach der Verwendung:

- Schalte den Trimmer nach der Verwendung aus und ziehe den Stecker, wenn zutreffend.
- Reinige den Trimmer und die Hülsenhalter, um Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den TRIM PRO SHELLHOLDER gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorge ihn nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, es dort zu recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER wende dich bitte an die Kontaktstelle des Herstellers.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß mit deinem TRIM PRO SHELLHOLDER und Sorge für ein sicheres und effektives Trimmerlebnis!

TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. This product is designed to help you trim cases quickly and accurately. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always use the TRIM PRO SHELLHOLDER as intended and follow the instructions provided. This product complies with EU General Product Safety Regulation (GPSR) ensuring safe use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. If you receive a notification regarding this product, follow the instructions provided for returns or remedies.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries about this product, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates regarding product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Always read the user manual before use to understand the operation and safety features of the product.
- **Inspect Before Use:** Check the TRIM PRO SHELLHOLDER for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- **Use Appropriate Accessories:** Only use the recommended shell holders and pilots for this trimmer. Using incompatible accessories may result in accidents.
- **Wear Safety Gear:** Use appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, while operating the trimmer to protect against debris and sharp edges.
- **Keep Work Area Clean:** Maintain a clean and organized work area to prevent accidents and ensure safe operation.
- **Avoid Distractions:** Focus on the task at hand. Avoid distractions that could lead to improper handling of the trimmer.
- **Power Source:** If using the optional power converter, ensure it is compatible with your power drill. Do not use a power screwdriver.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the TRIM PRO SHELLHOLDER on a stable, flat surface.
- Ensure that all components are included and undamaged.

2. Adjusting the Length:

- Use the micrometerstyle adjustment collar on the cutter shaft for precise length adjustments.

3. Attaching Shell Holders:

- Select the appropriate shell holder from the kit (2, 3, 4, or 10).
- Securely attach the shell holder to the trimmer, ensuring it locks into place.

4. Inserting Cases:

- Insert the case into the shell holder, ensuring it is locked securely and square to the cutter.

5. Trimming Process:

- Activate the cutter according to the manufacturer's instructions.
- Maintain a firm grip on the trimmer while it is in operation.

6. PostUse Care:

- After use, turn off the trimmer and unplug it if applicable.
- Clean the trimmer and shell holders to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIM PRO SHELLHOLDER in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste.
- If the product is no longer usable, consider recycling it where facilities exist.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIM PRO SHELLHOLDER, please refer to the manufacturer's contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your TRIM PRO SHELLHOLDER and ensure a safe and effective trimming experience!

Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar casquillos de manera rápida y precisa. Para garantizar tu seguridad y la longevidad del producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Siempre utiliza el TRIM PRO SHELLHOLDER según lo previsto y sigue las instrucciones proporcionadas. Este producto cumple con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE, garantizando un uso seguro.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles recalls. Si recibes una notificación relacionada con este producto, sigue las instrucciones proporcionadas para devoluciones o remedios.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad similares a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantenlo fuera del alcance de los menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto, por favor contacta al punto de contacto designado por el fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Lee el Manual:** Siempre lee el manual del usuario antes de usarlo para entender el funcionamiento y las características de seguridad del producto.
- **Inspecciona Antes de Usar:** Revisa el TRIM PRO SHELLHOLDER en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- **Usa Accesorios Apropriados:** Solo utiliza los soportes y pilotes recomendados para este recortador. Usar accesorios incompatibles puede resultar en accidentes.
- **Usa Equipo de Seguridad:** Usa el equipo de seguridad apropiado, como gafas de seguridad y guantes, mientras operas el recortador para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- **Mantén el Área de Trabajo Limpia:** Mantén un área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar una operación segura.
- **Evita Distracciones:** Concéntrate en la tarea en cuestión. Evita distracciones que puedan llevar a un manejo inadecuado del recortador.
- **Fuente de Energía:** Si usas el convertidor de potencia opcional, asegúrate de que sea compatible con tu taladro eléctrico. No uses un destornillador eléctrico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el TRIM PRO SHELLHOLDER sobre una superficie estable y plana.
- Asegúrate de que todos los componentes estén incluidos y sin daños.

2. Ajuste de Longitud:

- Usa el collar de ajuste estilo micrómetro en el eje del cortador para ajustes de longitud precisos.

3. Colocación de Soportes para Casquillos:

- Selecciona el soporte para casquillos apropiado del kit (2, 3, 4 o 10).
- Asegura el soporte para casquillos al recortador, asegurándote de que se bloquee en su lugar.

4. Inserción de Casquillos:

- Inserta el casquillo en el soporte para casquillos, asegurándote de que esté bloqueado de manera segura y perpendicular al cortador.

5. Proceso de Recorte:

- Activa el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén un agarre firme sobre el recortador mientras está en operación.

6. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usarlo, apaga el recortador y desconéctalo si es aplicable.
- Limpia el recortador y los soportes para casquillos para eliminar cualquier residuo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el TRIM PRO SHELLHOLDER de acuerdo con las regulaciones locales. No lo deseches en la basura doméstica normal.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclarlo donde existan instalaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el TRIM PRO SHELLHOLDER, por favor consulta el punto de contacto del fabricante para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta usando tu TRIM PRO SHELLHOLDER y asegúrate de tener una experiencia de recorte segura y efectiva!

Instructions de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Ce produit est conçu pour vous aider à couper les douilles rapidement et avec précision. Pour garantir votre sécurité et la longévité du produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du produit** : Utilisez toujours le TRIM PRO SHELLHOLDER comme prévu et suivez les instructions fournies. Ce produit est conforme au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE, garantissant une utilisation sécurisée.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels potentiels. Si vous recevez une notification concernant ce produit, suivez les instructions fournies pour les retours ou les remèdes.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les exigences de sécurité similaires à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact désigné par le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour concernant la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Lire le Manuel** : Lisez toujours le manuel de l'utilisateur avant utilisation pour comprendre le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité du produit.
- **Inspecter Avant Utilisation** : Vérifiez le TRIM PRO SHELLHOLDER pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- **Utiliser des Accessoires Appropriés** : Utilisez uniquement les portedouilles et pilotes recommandés pour ce coupeur. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut entraîner des accidents.
- **Porter un Équipement de Sécurité** : Utilisez un équipement de sécurité approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du coupeur pour vous protéger contre les débris et les bords tranchants.
- **Garder la Zone de Travail Propre** : Maintenez un espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents et garantir une opération sécurisée.
- **Éviter les Distractions** : Concentrez-vous sur la tâche à accomplir. Évitez les distractions qui pourraient conduire à une manipulation incorrecte du coupeur.
- **Source d'Alimentation** : Si vous utilisez le convertisseur de puissance en option, assurez-vous qu'il est compatible avec votre perceuse. Ne pas utiliser de tournevis électrique.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration :

- Placez le TRIM PRO SHELLHOLDER sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que tous les composants sont inclus et non endommagés.

2. Ajustement de la Longueur :

- Utilisez le collier de réglage de type micromètre sur l'arbre du coupeur pour des ajustements de longueur précis.

3. Fixation des Portedouilles :

- Sélectionnez le portedouille approprié dans le kit (2, 3, 4 ou 10).
- Fixez solidement le portedouille au coupeur, en veillant à ce qu'il se verrouille en place.

4. Insertion des Douilles :

- Insérez la douille dans le portedouille, en vous assurant qu'elle est verrouillée en toute sécurité et carrée par rapport au coupeur.

5. Processus de Coupe :

- Activez le coupeur selon les instructions du fabricant.
- Maintenez une prise ferme sur le coupeur pendant son fonctionnement.

6. Entretien Après Utilisation :

- Après utilisation, éteignez le coupeur et débranchez-le si applicable.
- Nettoyez le coupeur et les portedouilles pour éliminer tout débris.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le TRIM PRO SHELLHOLDER conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de le recycler là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le TRIM PRO SHELLHOLDER, veuillez vous référer au point de contact du fabricant pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre TRIM PRO SHELLHOLDER et assurez-vous d'une expérience de découpe sûre et efficace !

Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Questo prodotto è progettato per aiutarti a tagliare i bossoli rapidamente e con precisione. Per garantire la tua sicurezza e la longevità del prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Utilizza sempre il TRIM PRO SHELLHOLDER come previsto e segui le istruzioni fornite. Questo prodotto è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), garantendo un uso sicuro.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato riguardo ai potenziali richiami. Se ricevi una notifica riguardante questo prodotto, segui le istruzioni fornite per i resi o i rimedi.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti i requisiti di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- **Focus sui Consumatori Vulnerabili:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza relative a questo prodotto, contatta il punto di contatto designato dall'azienda produttrice.
- **Avvisi Rapidi:** Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti riguardanti la sicurezza del prodotto e richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Leggi il Manuale:** Leggi sempre il manuale dell'utente prima dell'uso per comprendere il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza del prodotto.
- **Ispeziona Prima dell'Uso:** Controlla il TRIM PRO SHELLHOLDER per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- **Utilizza Accessori Appropriati:** Usa solo i portabossoli e i piloti raccomandati per questo trimmer. L'uso di accessori incompatibili può causare incidenti.
- **Indossa Equipaggiamento di Sicurezza:** Utilizza un equipaggiamento di sicurezza adeguato, come occhiali protettivi e guanti, durante l'operazione del trimmer per proteggerti da detriti e bordi affilati.
- **Mantieni l'Area di Lavoro Pulita:** Mantieni un'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti e garantire un'operazione sicura.
- **Evita Distrazioni:** Concentrati sul compito da svolgere. Evita distrazioni che potrebbero portare a una manipolazione impropria del trimmer.
- **Fonte di Alimentazione:** Se utilizzi il convertitore di potenza opzionale, assicurati che sia compatibile con il tuo trapano elettrico. Non utilizzare un cacciavite elettrico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Setup:

- Posiziona il TRIM PRO SHELLHOLDER su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che tutti i componenti siano inclusi e non danneggiati.

2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizza il collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter per regolazioni di lunghezza precise.

3. Attacco dei Portabossoli:

- Seleziona il portabossoli appropriato dal kit (2, 3, 4 o 10).
- Fissa saldamente il portabossoli al trimmer, assicurandoti che si blocchi in posizione.

4. Inserimento dei Bossoli:

- Inserisci il bossolo nel portabossoli, assicurandoti che sia bloccato saldamente e perpendicolare al cutter.

5. Processo di Taglio:

- Attiva il cutter secondo le istruzioni del produttore.
- Mantieni una presa ferma sul trimmer mentre è in funzione.

6. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, spegni il trimmer e scollegalo se applicabile.
- Pulisci il trimmer e i portabossoli per rimuovere eventuali detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il TRIM PRO SHELLHOLDER in conformità con le normative locali. Non smaltirlo nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclarlo dove esistono strutture adeguate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRIM PRO SHELLHOLDER, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto del produttore per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'utilizzo del tuo TRIM PRO SHELLHOLDER e assicurati di avere un'esperienza di taglio sicura ed efficace!

Instrukcje Bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci szybko i precyzyjnie przycinać łuski. Aby zapewnić bezpieczeństwo i długowieczność produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zawsze używaj TRIM PRO SHELLHOLDER zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem i przestrzegaj podanych instrukcji. Produkt ten spełnia normy EU General Product Safety Regulation (GPSR), zapewniając bezpieczne użytkowanie.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z potencjalnymi wycofaniami. Jeśli otrzymasz powiadomienie dotyczące tego produktu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami dotyczącymi zwrotów lub środków zaradczych.
- **Zakupy Online:** Jeśli zakupiono przez Internet, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymagania bezpieczeństwa podobne do tych, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Trzymaj go z dala od zasięgu osób niepełnoletnich.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, podanym przez producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę EU Safety Gate w celu uzyskania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem, aby zrozumieć działanie i funkcje bezpieczeństwa produktu.
- **Inspekcja przed Użyciem:** Sprawdź TRIM PRO SHELLHOLDER pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- **Używaj Odpowiednich Akcesoriów:** Używaj tylko zalecanych uchwytów na łuski i pilotów do tego trymera. Użycie niekompatybilnych akcesoriów może prowadzić do wypadków.
- **Noś Ochronę Osobistą:** Używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi trymera, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- **Utrzymuj Porządek w Miejscu Pracy:** Utrzymuj czyste i uporządkowane miejsce pracy, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczną obsługę.
- **Unikaj Rozproszeń:** Skup się na zadaniu. Unikaj rozproszeń, które mogą prowadzić do niewłaściwego posługiwania się trymerem.
- **Źródło Zasilania:** Jeśli używasz opcjonalnego konwertera zasilania, upewnij się, że jest on zgodny z Twoją wiertarką. Nie używaj wkrętarki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Konfiguracja:

- Umieść TRIM PRO SHELLHOLDER na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są dołączone i nieuszkodzone.

2. Regulacja Długości:

- Użyj pokrętki regulacyjnego w stylu mikrometru na wale tnącym do precyzyjnych regulacji długości.

3. Montaż Uchwytów na Łuski:

- Wybierz odpowiedni uchwyt na łuski z zestawu (2, 3, 4 lub 10).
- Stabilnie zamocuj uchwyt na łuski do trymera, upewniając się, że zablokował się na swoim miejscu.

4. Wkładanie Łusek:

- Włóż łuskę do uchwytu na łuski, upewniając się, że jest pewnie zablokowana i prosta w stosunku do narzędzia tnącego.

5. Proces Przycinania:

- Aktywuj narzędzie tnące zgodnie z instrukcjami producenta.
- Utrzymuj pewny chwyt na trymerze podczas jego pracy.

6. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu wyłącz trymer i odłącz go, jeśli to możliwe.
- Wyczyść trymer i uchwyty na łuski, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj TRIM PRO SHELLHOLDER zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, rozważ jego recykling tam, gdzie są dostępne odpowiednie urządzenia.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TRIM PRO SHELLHOLDER, prosimy o skontaktowanie się z punktem kontaktowym producenta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z TRIM PRO SHELLHOLDER i zapewnij sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie przycinania!

TRIM PRO SHELLHOLDER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua trimmaamaan hylsyjä nopeasti ja tarkasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen pitkäikäisyyden, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Käytä TRIM PRO SHELLHOLDERia aina tarkoituksenmukaisesti ja noudata annettuja ohjeita. Tämä tuote on EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukainen, mikä takaa turvallisen käytön.
- **Parannetut palautukset:** Pysy ajan tasalla mahdollisista palautuksista. Jos saat ilmoituksen tästä tuotteesta, noudata annettuja ohjeita palautusten tai korjausten osalta.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat samat kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikissa tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan EU-yhteyspisteeseen.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivitykset, jotka koskevat tuoteturvallisuutta ja palautuksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Lue käyttöopas:** Lue aina käyttöopas ennen käyttöä ymmärtääksesi tuotteen toiminnan ja turvallisuusominaisuudet.
- **Tarkista ennen käyttöä:** Tarkista TRIM PRO SHELLHOLDER mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Käytä sopivia lisävarusteita:** Käytä vain suositeltuja hylsynpidikkeitä ja ohjaimia tälle trimmaajalle. Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- **Käytä suojavarusteita:** Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, trimmaajaa käyttäessäsi suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- **Pidä työalue siistinä:** Pidä työalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi.
- **Vältä häiriötekijöitä:** Keskity käsillä olevaan tehtävään. Vältä häiriötekijöitä, jotka voivat johtaa trimmaajan väärään käsittelyyn.
- **Virtalähde:** Jos käytät valinnaista virtamuunninta, varmista, että se on yhteensopiva voimaporasi kanssa. Älä käytä sähköruuvimeisseliä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asetus:

- Aseta TRIM PRO SHELLHOLDER tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat mukana ja ehjiä.

2. Pituuden säätö:

- Käytä leikkurin akselissa olevaa mikrometriyppistä säätörenkasta tarkkojen pituussäätöjen tekemiseen.

3. Hylsynpidikkeitä kiinnittäminen:

- Valitse sopiva hylsynpidike sarjasta (2, 3, 4 tai 10).
- Kiinnitä hylsynpidike tiukasti trimmaajaan varmistaen, että se lukittuu paikalleen.

4. Patruunoiden asettaminen:

- Aseta patruuna hylsynpidikkeeseen varmistaen, että se on lukittu turvallisesti ja suoraan leikkurin suuntaan.

5. Trimmausprosessi:

- Aktivoi leikkuri valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä tiukasti kiinni trimmaajasta sen ollessa toiminnassa.

6. Käytön jälkeinen huolto:

- Käytön jälkeen sammuta trimmaaja ja irrota se virtalähteestä, jos se on sovellettavissa.
- Puhdista trimmaaja ja hylsynpidikkeet roskista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä TRIM PRO SHELLHOLDER paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä sitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät TRIM PRO SHELLHOLDERiin, ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti TRIM PRO SHELLHOLDERin käytöstä ja varmista turvallinen ja tehokas trimmauskokemus!

TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du har valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig trimma hylsor snabbt och noggrant. För att säkerställa din säkerhet och produktens hållbarhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Använd alltid TRIM PRO SHELLHOLDER som avsett och följ de angivna instruktionerna. Denna produkt uppfyller EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) som säkerställer säker användning.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser. Om du får en avisering angående denna produkt, följ de angivna instruktionerna för retur eller åtgärder.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer säkerhetskraven som är liknande de i fysiska butiker.
- **Särskilt Konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor angående denna produkt, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Snabbvarningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående produktens säkerhet och återkallelser.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Läs Manualen:** Läs alltid bruksanvisningen innan användning för att förstå hur produkten fungerar och dess säkerhetsfunktioner.
- **Inspektera Före Användning:** Kontrollera TRIM PRO SHELLHOLDER för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning. Använd inte om den är skadad.
- **Använd Lämpliga Tillbehör:** Använd endast de rekommenderade hylshållarna och piloterna för denna trimmer. Att använda inkompatibla tillbehör kan leda till olyckor.
- **Bär Säkerhetsutrustning:** Använd lämplig säkerhetsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, medan du använder trimmern för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- **Håll Arbetsområdet Rent:** Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra olyckor och säkerställa säker drift.
- **Undvik Distraktioner:** Fokusera på uppgiften. Undvik distraktioner som kan leda till felaktig hantering av trimmern.
- **Strömkälla:** Om du använder den valfria strömadaptern, se till att den är kompatibel med din eldrill. Använd inte en elektrisk skruvdragare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Placera TRIM PRO SHELLHOLDER på en stabil, plan yta.
- Kontrollera att alla komponenter är inkluderade och oskadade.

2. Justera Längden:

- Använd mikrometerjusteringskransen på knivaxeln för precisa längdjusteringar.

3. Fästa Hylshållare:

- Välj den lämpliga hylshållaren från kitet (2, 3, 4 eller 10).
- Fäst hylshållaren ordentligt på trimmern och se till att den låser på plats.

4. Införa Hylsor:

- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den är låst säkert och i vinkel mot kniven.

5. Trimningsprocess:

- Aktivera kniven enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll ett fast grepp om trimmern medan den är i drift.

6. Efter Användning:

- Stäng av trimmern och koppla ur den om tillämpligt.
- Rengör trimmern och hylshållarna för att ta bort skräp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera TRIM PRO SHELLHOLDER i enlighet med lokala föreskrifter. Kassera den inte i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna den där det finns anläggningar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av att använda din TRIM PRO SHELLHOLDER och säkerställ en säker och effektiv trimningsupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #14. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl rychle a přesně zkracovat nábojnice. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a dlouhá životnost produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy používejte TRIM PRO SHELLHOLDER podle určení a dodržujte poskytnuté pokyny. Tento produkt splňuje nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), což zajišťuje bezpečné používání.
- **Zvýšené upozornění na stažení:** Budte informováni o možných staženích. Pokud obdržíte oznámení týkající se tohoto produktu, postupujte podle poskytnutých pokynů pro vrácení nebo nápravy.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky podobné těm, které platí pro fyzické obchody.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti tohoto produktu se obraťte na určené kontaktní místo v EU, které poskytuje výrobce.
- **Rychlá upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace týkající se bezpečnosti výrobků a stažení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Přečtěte si návod:** Vždy si před použitím přečtěte uživatelský manuál, abyste pochopili provoz a bezpečnostní funkce produktu.
- **Kontrola před použitím:** Před každým použitím zkontrolujte TRIM PRO SHELLHOLDER na známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- **Používejte vhodné příslušenství:** Používejte pouze doporučené držáky nábojnic a piloty pro tento trimmer. Používání nekompatibilního příslušenství může vést k nehodám.
- **Noste ochranné vybavení:** Při používání trimmeru používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- **Udržujte pracovní prostor čistý:** Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám a zajistili bezpečné používání.
- **Vyhněte se rozptýlení:** Soustředte se na úkol, který máte před sebou. Vyhněte se rozptýlení, které by mohlo vést k nesprávnému zacházení s trimmerem.
- **Napájecí zdroj:** Pokud používáte volitelný napájecí konvertor, ujistěte se, že je kompatibilní s vaší elektrickou vrtáčkou. Nepoužívejte elektrický šroubovák.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte TRIM PRO SHELLHOLDER na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou zahrnuty a nepoškozené.

2. Nastavení délky:

- Použijte mikrometrické nastavení na hřídeli řezačky pro přesné nastavení délky.

3. Připojení držáků nábojnic:

- Vyberte vhodný držák nábojnic z kitu (2, 3, 4 nebo 10).
- Pevně připevněte držák nábojnic k trimmeru, ujistěte se, že je zajištěn na svém místě.

4. Vkládání nábojnic:

- Vložte nábojnici do držáku nábojnic, ujistěte se, že je bezpečně zajištěna a kolmo k řezačce.

5. Proces zkracování:

- Aktivujte řezačku podle pokynů výrobce.
- Udržujte pevný úchop na trimmeru, když je v provozu.

6. Údržba po použití:

- Po použití vypněte trimmer a odpojte ho, pokud je to relevantní.
- Vyčistěte trimmer a držáky nábojnic, abyste odstranili veškeré úlomky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte TRIM PRO SHELLHOLDER v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte jeho recyklaci tam, kde to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TRIM PRO SHELLHOLDER se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce pro pomoc.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vašeho TRIM PRO SHELLHOLDER a zajistěte si bezpečný a efektivní zážitek při zkracování!