

PRIMER POCKET CLEANERS - LYMAN PRIMER POCKET CLEANERS, LARGE RIFLE

These tools from Lyman will clean out the spent primer residue from the bottom of your primer pockets with just a couple of twists of the handle. Separate tools for large rifle/large pistol and small rifle/small pistol.



Attributes

- Name: LYMAN PRIMER POCKET CLEANERS, LARGE RIFLE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749001141
- Mfr. No.: 7777790
- Size: Large Pistol, Large Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 011516777904

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pulitori di Alloggiamenti per Primer Lyman](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman Primer Pocket Cleaners](#)

Sicherheitshinweis für Lyman Primer Pocket Cleaners

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Lyman Primer Pocket Cleaners entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Rückstände von abgefeuerten Zündern effektiv aus dem Boden deiner Zündertaschen zu reinigen und so die optimale Leistung bei deinem Wiederladeprozess sicherzustellen. Bitte lies diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt oder defekt erscheint.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Rost und Korrosion zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Werkzeug hat scharfe Kanten, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Schnitten oder Verletzungen führen können.
 - Unsachgemäße Nutzung kann zu Schäden am Werkzeug oder an den Zündertaschen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Halte das Werkzeug immer am Griff und vermeide den Kontakt mit den scharfen Kanten.
 - Übe beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Bruch des Werkzeugs zu verhindern.
 - Trage gegebenenfalls einen Augenschutz, um zu verhindern, dass Splitter in deine Augen gelangen.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Werkzeug ist nicht für Kinder geeignet. Stelle sicher, dass nur Erwachsene oder verantwortungsvolle Personen das Werkzeug verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 - Es ist keine Installation erforderlich. Das Werkzeug ist nach dem Kauf sofort einsatzbereit.
- **Gebrauchsanweisung:**
 1. Wähle das passende Werkzeug für die Größe deiner Zündertasche (große Gewehre/große Pistolen oder kleine Gewehre/kleine Pistolen).
 2. Positioniere das Werkzeug über der Zündertasche.
 3. Führe das Werkzeug vorsichtig in die Zündertasche ein.
 4. Drehe den Griff ein paar Mal, um die Rückstände der abgefeuerten Zünder zu entfernen.
 5. Nimm das Werkzeug aus der Zündertasche und überprüfe die Sauberkeit.
 6. Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis die Zündertasche sauber ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsvoll, wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Werkzeugen und Geräten.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Ressourcen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinen Lyman Primer Pocket Cleaners gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Lyman Primer Pocket Cleaners

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Primer Pocket Cleaners. This tool is designed to effectively clean spent primer residue from the bottom of your primer pockets, ensuring optimal performance in your reloading process. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the tool as intended and according to the manufacturer's instructions.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the tool if it appears to be damaged or malfunctioning.
- Store the tool in a dry place to prevent rust and corrosion.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The tool features sharp edges that could cause cuts or injuries if not handled properly.
 - Improper use may lead to damage to the tool or the primer pockets.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always hold the tool by the handle and avoid touching the sharp edges.
 - Do not apply excessive force while cleaning to prevent tool breakage.
 - Use eye protection if necessary to prevent debris from entering your eyes.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This tool is not intended for use by children. Ensure that only adults or responsible individuals use the tool.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - No installation is required. The tool is ready for immediate use upon purchase.
- **Usage Instructions:**
 1. Select the appropriate tool for your primer pocket size (large rifle/large pistol or small rifle/small pistol).
 2. Position the tool over the primer pocket.
 3. Gently insert the tool into the primer pocket.
 4. Twist the handle a couple of times to remove spent primer residue.
 5. Remove the tool from the primer pocket and check for cleanliness.
 6. Repeat the process as necessary until the primer pocket is clean.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly when it reaches the end of its life.
- Check local regulations for proper disposal methods for tools and equipment.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for more resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Lyman Primer Pocket Cleaners. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman

Introducción

Gracias por elegir los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman. Esta herramienta está diseñada para limpiar eficazmente el residuo de los primers gastados del fondo de tus compartimentos de primers, asegurando un rendimiento óptimo en tu proceso de recarga. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa la herramienta como se pretende y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- No uses la herramienta si parece estar dañada o en mal estado.
- Almacena la herramienta en un lugar seco para prevenir la oxidación y la corrosión.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La herramienta tiene bordes afilados que podrían causar cortes o lesiones si no se maneja adecuadamente.
 - El uso inadecuado puede provocar daños a la herramienta o a los compartimentos de primers.
- **Evitar Peligros:**
 - Siempre sujeta la herramienta por el mango y evita tocar los bordes afilados.
 - No apliques fuerza excesiva mientras limpias para prevenir la rotura de la herramienta.
 - Usa protección ocular si es necesario para evitar que los residuos entren en tus ojos.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Esta herramienta no está destinada para el uso de niños. Asegúrate de que solo adultos o personas responsables usen la herramienta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - No se requiere instalación. La herramienta está lista para su uso inmediato al momento de la compra.
- **Instrucciones de Uso:**
 1. Selecciona la herramienta adecuada para el tamaño de tu compartimento de primer (rifle grande/pistola grande o rifle pequeño/pistola pequeña).
 2. Coloca la herramienta sobre el compartimento de primer.
 3. Inserta suavemente la herramienta en el compartimento de primer.
 4. Gira el mango un par de veces para eliminar el residuo del primer gastado.
 5. Retira la herramienta del compartimento de primer y verifica si está limpio.
 6. Repite el proceso según sea necesario hasta que el compartimento de primer esté limpio.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable cuando llegue al final de su vida útil.
- Consulta las regulaciones locales para métodos de eliminación adecuados para herramientas y equipos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para más recursos.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman. Cet outil est conçu pour nettoyer efficacement les résidus d'amorces usagées au fond de vos poches d'amorces, garantissant une performance optimale dans votre processus de rechargement. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours l'outil comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser l'outil s'il semble endommagé ou défectueux.
- Rangez l'outil dans un endroit sec pour éviter la rouille et la corrosion.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - L'outil présente des bords tranchants qui pourraient causer des coupures ou des blessures s'il n'est pas manipulé correctement.
 - Une utilisation incorrecte peut endommager l'outil ou les poches d'amorces.
- **Éviter les Risques :**
 - Tenez toujours l'outil par la poignée et évitez de toucher les bords tranchants.
 - N'appliquez pas de force excessive lors du nettoyage pour éviter la casse de l'outil.
 - Utilisez une protection oculaire si nécessaire pour éviter que des débris n'entrent dans vos yeux.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assurez-vous que seules des adultes ou des personnes responsables utilisent l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Aucune installation n'est requise. L'outil est prêt à l'emploi dès l'achat.
- **Instructions d'Utilisation :**
 1. Sélectionnez l'outil approprié pour la taille de votre poche d'amorce (grande carabine/grand pistolet ou petite carabine/petit pistolet).
 2. Positionnez l'outil audessus de la poche d'amorce.
 3. Insérez doucement l'outil dans la poche d'amorce.
 4. Tournez la poignée quelques fois pour enlever les résidus d'amorces usagées.
 5. Retirez l'outil de la poche d'amorce et vérifiez la propreté.
 6. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que la poche d'amorce soit propre.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'outil de manière responsable lorsqu'il arrive en fin de vie.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées pour les outils et équipements.
- Ne pas jeter l'outil avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus de ressources.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pulitori di Alloggiamenti per Primer Lyman

Introduzione

Grazie per aver scelto i Pulitori di Alloggiamenti per Primer Lyman. Questo strumento è progettato per pulire efficacemente i residui di primer esausti dal fondo dei tuoi alloggiamenti per primer, garantendo prestazioni ottimali nel tuo processo di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre lo strumento come previsto e secondo le istruzioni del produttore.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla lo strumento prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare lo strumento se appare danneggiato o non funzionante.
- Conserva lo strumento in un luogo asciutto per prevenire ruggine e corrosione.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Lo strumento presenta bordi affilati che potrebbero causare tagli o lesioni se non maneggiati correttamente.
 - L'uso improprio può portare a danni allo strumento o agli alloggiamenti per primer.
- **Evitare i Rischi:**
 - Tieni sempre lo strumento per il manico e evita di toccare i bordi affilati.
 - Non applicare eccessiva forza durante la pulizia per prevenire la rottura dello strumento.
 - Utilizza protezioni per gli occhi se necessario per prevenire che detriti entrino negli occhi.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo strumento non è destinato all'uso da parte dei bambini. Assicurati che solo adulti o individui responsabili utilizzino lo strumento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Non è richiesta alcuna installazione. Lo strumento è pronto per l'uso immediato al momento dell'acquisto.
- **Istruzioni per l'Uso:**
 1. Seleziona lo strumento appropriato per la dimensione del tuo alloggio per primer (fucile grande/pistola grande o fucile piccolo/pistola piccola).
 2. Posiziona lo strumento sopra l'alloggio per primer.
 3. Inserisci delicatamente lo strumento nell'alloggio per primer.
 4. Ruota la maniglia un paio di volte per rimuovere i residui di primer esausti.
 5. Rimuovi lo strumento dall'alloggio per primer e controlla la pulizia.
 6. Ripeti il processo se necessario fino a quando l'alloggio per primer non è pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento in modo responsabile quando raggiunge la fine della sua vita utile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per strumenti ed attrezzature.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visita il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi Pulitori di Alloggiamenti per Primer Lyman. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lyman Primer Pocket Cleaners

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzi Lyman Primer Pocket Cleaners. To narzędzie zaprojektowane jest do skutecznego czyszczenia resztek wypalonych kapiszonów z dna twoich kieszeni kapiszonowych, co zapewnia optymalną wydajność w procesie ponownego ładowania. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.
- Przechowuj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj narzędzie przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj narzędzia, jeśli wydaje się uszkodzone lub niesprawne.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Narzędzie posiada ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia lub obrażenia, jeśli nie są odpowiednio obsługiwane.
 - Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub kieszeni kapiszonowych.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze trzymaj narzędzie za uchwyt i unikaj dotykania ostrych krawędzi.
 - Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec złamaniu narzędzia.
 - Używaj ochrony oczu, jeśli to konieczne, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do oczu.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - To narzędzie nie jest przeznaczone do użycia przez dzieci. Upewnij się, że tylko dorośli lub odpowiedzialne osoby używają narzędzia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- **Instalacja:**
 - Nie jest wymagana żadna instalacja. Narzędzie jest gotowe do natychmiastowego użycia po zakupie.
- **Instrukcje użytkowania:**
 1. Wybierz odpowiednie narzędzie dla rozmiaru swojej kieszeni kapiszonowej (duży karabin/duży pistolet lub mały karabin/mały pistolet).
 2. Ustaw narzędzie nad kieszenią kapiszonową.
 3. Delikatnie włóż narzędzie do kieszeni kapiszonowej.
 4. Obróć uchwyt kilka razy, aby usunąć resztki wypalonych kapiszonów.
 5. Wyjmij narzędzie z kieszeni kapiszonowej i sprawdź czystość.
 6. Powtórz proces w razie potrzeby, aż kieszeń kapiszonowa będzie czysta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie, gdy osiągnie koniec swojego okresu użytkowania.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące odpowiednich metod utylizacji narzędzi i sprzętu.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziami Lyman Primer Pocket Cleaners. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvallisuusohjeet Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Primer Pocket Cleaners työkalut. Tämä työkalu on suunniteltu tehokkaasti puhdistamaan käytetyn primereiden jäännökset primereiden taskujen pohjalta, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn uudelleenlatausprosessissasi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä työkalua aina tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai toimimaton.
- Säilytä työkalu kuivassa paikassa ruostumisen ja korroosion estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Työkalussa on teräviä reunoja, jotka voivat aiheuttaa viiltoja tai vammoja, jos niitä ei käsitellä oikein.
 - Väärä käyttö voi johtaa työkalun tai primereiden taskujen vaurioitumiseen.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Pidä työkalu aina kahvasta kiinni ja vältä terävien reunojen koskettamista.
 - Älä käytä liikaa voimaa puhdistamisen aikana työkalun rikkoutumisen estämiseksi.
 - Käytä silmäsuojaa tarvittaessa, jotta roskat eivät pääse silmiisi.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tätä työkalua ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että vain aikuiset tai vastuulliset henkilöt käyttävät työkalua.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Asennusta ei vaadita. Työkalu on heti käyttövalmis oston jälkeen.
- **Käyttöohjeet:**
 1. Valitse sopiva työkalu primereiden taskun koon mukaan (suuri kivääri/suuri pistooli tai pieni kivääri/pieni pistooli).
 2. Aseta työkalu primereiden taskun päälle.
 3. Työnnä työkalu varovasti primereiden taskuun.
 4. Käännä kahvaa muutaman kerran poistaaksesi käytetyn primereiden jäännökset.
 5. Poista työkalu primereiden taskusta ja tarkista puhtaus.
 6. Toista prosessi tarvittaessa, kunnes primer tasku on puhdas.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti, kun se saavuttaa käyttöikänsä lopun.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävitysmenetelmistä työkaluja ja laitteita varten.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja varten

Turvallisuuskysymyksiä varten viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisäresursseja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Lyman Primer Pocket Cleaners

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Primer Pocket Cleaners. Detta verktyg är utformat för att effektivt rengöra rester av använda tändhattar från botten av dina tändhålor, vilket säkerställer optimal prestanda i din omladdningsprocess. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget som avsett och enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget innan varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte verktyget om det verkar vara skadat eller fungerar felaktigt.
- Förvara verktyget på en torr plats för att förhindra rost och korrosion.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Verktyget har vassa kanter som kan orsaka skärsår eller skador om det inte hanteras korrekt.
 - Felaktig användning kan leda till skador på verktyget eller tändhålen.
- **Undvikande av faror:**
 - Håll alltid verktyget i handtaget och undvik att vidröra de vassa kanterna.
 - Tillämpa inte överdriven kraft när du rengör för att förhindra att verktyget går sönder.
 - Använd ögonskydd om det behövs för att förhindra att skräp kommer in i ögonen.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Detta verktyg är inte avsett för användning av barn. Se till att endast vuxna eller ansvariga personer använder verktyget.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Ingen installation krävs. Verktyget är redo för omedelbar användning vid köp.
- **Användningsinstruktioner:**
 1. Välj det lämpliga verktyget för din tändhålstorlek (stora gevär/stora pistoler eller små gevär/små pistoler).
 2. Positionera verktyget över tändhålet.
 3. Sätt försiktigt in verktyget i tändhålet.
 4. Vrid handtaget ett par gånger för att ta bort rester av använda tändhattar.
 5. Ta bort verktyget från tändhålet och kontrollera renheten.
 6. Upprepa processen vid behov tills tändhålet är rent.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt när det når slutet av sin livslängd.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta avfallshanteringsmetoder för verktyg och utrustning.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för fler resurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Lyman Primer Pocket Cleaners. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Lyman Primer Pocket Cleaners

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Primer Pocket Cleaners. Tento nástroj je navržen tak, aby efektivně čistil zbytky vyhozených zápalek ze dna vašich zápalkových kapes, čímž zajišťuje optimální výkon během procesu přebíjení. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nástroj podle zamýšleného účelu a podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte nástroj na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte nástroj, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Ukládejte nástroj na suchém místě, aby se předešlo rzi a korozi.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nástroj má ostré hrany, které mohou způsobit řezné rány nebo zranění, pokud nejsou správně používány.
 - Nesprávné použití může vést k poškození nástroje nebo zápalkových kapes.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy držte nástroj za rukojeť a vyhněte se dotyku s ostrými hranami.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, abyste předešli zlomení nástroje.
 - Používejte ochranu očí, pokud je to nutné, abyste předešli vniknutí nečistot do očí.
- **Varování pro konkrétní věkové skupiny:**
 - Tento nástroj není určen pro použití dětmi. Zajistěte, aby nástroj používali pouze dospělí nebo odpovědné osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
 - Instalace není vyžadována. Nástroj je připraven k okamžitému použití po zakoupení.
- **Pokyny pro použití:**
 1. Vyberte vhodný nástroj podle velikosti vaší zápalkové kapsy (velká puška/velká pistole nebo malá puška/malá pistole).
 2. Umístěte nástroj nad zápalkovou kapsu.
 3. Jemně vložte nástroj do zápalkové kapsy.
 4. Otočte rukojeť několikrát, abyste odstranili zbytky vyhozených zápalek.
 5. Odstraňte nástroj ze zápalkové kapsy a zkontrolujte čistotu.
 6. Opakujte proces podle potřeby, dokud nebude zápalková kapsa čistá.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte nástroj odpovědně, když dosáhne konce své životnosti.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace nástrojů a vybavení.
- Nepokládejte nástroj do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další zdroje.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich Lyman Primer Pocket Cleaners. Děkujeme za vaši pozornost věnovanou bezpečnosti.