

COMPETITION STANDARD LENGTH VLD SEATER STEMS - REDDING

7MM STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Części zamienne i ulepszenia](#)

Redding Competition Standard Length VLD Seater Stems. Trzonki mają długość 1".



Cechy

- Nazwa: [REDDING 7MM STANDARD VLD COMPETITION SEATING STEM](#)
- Producent: [REDDING](#)
- Nr produktu: 749002244
- Nr prod.: 55728
- Kaliber: 284/7 mm (.284)
- Nabój: 284 Caliber, 7mm
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 611760557286

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater. Te komponenty zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenie z ponownym ładowaniem, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki i środki ostrożności, które pomogą Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi produktu przed użyciem.
- Upewnij się, że cały sprzęt do ponownego ładowania jest w dobrym stanie technicznym.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko z kompatybilnymi kalibrami: 284/7 mm (.284).
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowana przed użyciem.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunków dla swojej amunicji.
- Sprawdzaj trzonki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Unikaj używania produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące trzonki z prasy.
- Ostrożnie włóż Trzonek Redding Competition Standard Length VLD Seater do die seating.
- Zabezpiecz trzonek na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy trzonek jest prawidłowo wyrównany i dokręcony.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje przypadki mosiężne i pociski zgodnie z standardowymi praktykami ponownego ładowania.
- Ustaw die seating na pożądaną głębokość zgodnie z Twoimi specyfikacjami ponownego ładowania.
- Włóż przypadki mosiężne do prasy do ponownego ładowania.
- Umieść pocisk na górze przypadku i aktywuj prasę, aby osadzić pocisk.
- Sprawdź osadzony pocisk pod kątem odpowiedniej głębokości i wyrównania.
- Powtórz proces dla każdej rundy, zapewniając spójne wyniki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej Trzonków Redding Competition Standard Length VLD Seater, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z tego produktu. Ciesz się swoim doświadczeniem z ponownym ładowaniem!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl