

SINCLAIR RIMFIRE GUIDES FOR 22 LONG RIFLE - SINCLAIR INTERNATIONAL ANSCHUTZ MODEL 64 RIMFIRE ROD GUIDE

[Czyszczenie broni](#) > [Wyciory i akcesoria](#) > [Elementy prowadzące dla wyciorów](#)

Posiadamy szeroki asortyment prowadnic do prętów, które wykonujemy dla popularnych karabinów do strzelania na tarczę/zwierzynę i stale dodajemy nowe modele do naszej oferty. Prowadnice do rimfire nie mogą mieć uszczelki O-ring z powodu wymiarów, z którymi pracujemy. Wykonanie prowadnic do prętów, które umożliwiają czyszczenie od komory nabojoyej w przypadku rimfire, jest nieco bardziej skomplikowane z powodu wyrzutników i elementów spustowych, które przeszkadzają. Wszystkie nasze prowadnice do prętów rimfire akceptują nasze porty rozpuszczalnika Sinclair, z wyjątkiem prowadnicy modelu Anschutz 54. Nie zawiera zintegrowanego portu rozpuszczalnika.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL ANSCHUTZ MODEL 64 RIMFIRE ROD GUIDE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749002613
- Nr prod.: RG4A64
- Do typu zamka: Anschutz Model 64 (22LR)
- Waga dostawy: 0.068kg

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania prowadnic SINCLAIR RIMFIRE dla 22 LONG RIFLE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania prowadnic SINCLAIR RIMFIRE dla 22 LONG RIFLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prowadnic SINCLAIR RIMFIRE dla karabinu 22 LONG RIFLE. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i efektywności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj prowadnice w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan prowadnic przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nigdy nie używaj prowadnic, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj prowadnic tylko z kompatybilnymi modelami karabinów, takimi jak Anschütz Model 64.
- Nie stosuj prowadnic do czyszczenia broni, jeśli nie jesteś pewien ich stanu lub zgodności.
- Zawsze używaj portów rozpuszczalnika Sinclair, z wyjątkiem prowadnicy modelu Anschütz 54, która nie zawiera zintegrowanego portu.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia, aby uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i niezaładowany.
- Włóż prowadnicę do komory nabojeowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy prowadnica jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj prowadnicy zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nadmiernego nacisku.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę podczas użytkowania, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Po zakończeniu użycia, wyjmij prowadnicę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Prowadnice, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj prowadnic do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prowadnic, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub przedstawicielami firmy. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących lokalnych przepisów i norm bezpieczeństwa.

Zachowując powyższe wytyczne, możesz bezpiecznie korzystać z prowadnic SINCLAIR RIMFIRE, zapewniając sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl