

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES - SHARKFIN CLAMP ATTACHMENT

The Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp is a quicker, easier way to hold the case holder down on Wilson Trimmers. This clamp will fit any trimmer mounted on a Sinclair Trimmer Stand.



Attributes

- Name: SHARKFIN CLAMP ATTACHMENT
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749003060
- Mfr. No.: 05485
- Caliber: -
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp](#)
- [English: L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SHARKFIN CLAMP ATTACHMENT Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'accessoire de trimmer Sinclair Shark Fin](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Trimmera L.E. WILSON Zacisk Sinclair Shark Fin](#)
- [Suomi: L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL SHARKFIN SINCLAIR CLAMP ATTACHMENT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání svorky Sinclair Shark Fin Trimmer](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp entschieden haben. Dieser Klammer ist eine praktische Lösung, um den Hülsenhalter auf Wilson Trimmern sicher zu fixieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Klammer und der Trimmer in gutem Zustand sind.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Teile oder Zubehöerteile in der Nähe des Trimmers sind, während Sie ihn verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Klammer nur mit Wilson Trimmern, die auf einem Sinclair Trimmer Stand montiert sind.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Klammer sicher und fest sitzt, bevor Sie mit dem Trimmen beginnen.
- Vermeiden Sie es, den Klammer zu überlasten oder übermäßigen Druck anzuwenden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung des Trimmers.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Wilson Trimmer auf einem stabilen und ebenen Untergrund steht.
- Überprüfen Sie, ob der Sinclair Trimmer Stand korrekt montiert ist.

2. Installation des Klammer

- Nehmen Sie den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp aus der Verpackung.
- Positionieren Sie den Klammer an der vorgesehenen Stelle des Hülsenhalters.
- Drücken Sie den Klammer nach unten, bis er sicher einrastet.
- Überprüfen Sie, ob der Klammer fest sitzt, indem Sie leicht daran ziehen.

3. Verwendung des Trimmers

- Stellen Sie sicher, dass der Klammer korrekt installiert ist, bevor Sie den Trimmer einschalten.
- Führen Sie den Trimmvorgang wie gewohnt durch und achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile von den beweglichen Teilen des Trimmers ferngehalten werden.
- Nach der Verwendung schalten Sie den Trimmer aus und entfernen Sie den Klammer, wenn er nicht mehr benötigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro und Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Produktinformationen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SHARKFIN CLAMP ATTACHMENT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Trimmer Accessories Sharkfin Clamp Attachment. This product is designed to provide a secure and efficient way to hold the case holder down on Wilson Trimmers. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others while using the Sharkfin Clamp Attachment, please follow these general safety guidelines:

- Always read and understand the product manual before use.
- Ensure the product is suitable for the trimmer model you are using.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the clamp for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the clamp for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the Sharkfin Clamp Attachment, please adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the trimmer is turned off and unplugged before attaching or adjusting the clamp.
- Do not exceed the recommended weight limit for the clamp.
- Avoid placing fingers or hands near moving parts of the trimmer when the clamp is in use.
- Use the clamp only on stable surfaces to prevent tipping or accidents.
- If you experience any discomfort or unusual noise during operation, stop using the product immediately and inspect it for issues.

Instructions for Installation and Usage

Follow these instructions carefully for the correct installation and usage of the Sharkfin Clamp Attachment:

1. Installation:

- Ensure the trimmer is off and unplugged.
- Place the Sharkfin Clamp Attachment onto the designated area of the trimmer.
- Secure the clamp by tightening it according to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck that the clamp is firmly attached before proceeding.

2. Usage:

- Once installed, turn on the trimmer.
- Position the case holder securely in the clamp.
- Monitor the operation of the trimmer and the clamp throughout use.
- If adjustments are needed, turn off and unplug the trimmer before making any changes.

3. PostUse:

- After use, turn off and unplug the trimmer.
- Carefully remove the Sharkfin Clamp Attachment.
- Store the clamp in a dry, safe location away from children.

Disposal Instructions

When it comes time to dispose of the Sharkfin Clamp Attachment, please follow these instructions:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for electronic accessories.
- If applicable, recycle the product at designated recycling centers.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sharkfin Clamp Attachment, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your L.E. Wilson Trimmer Accessories Sharkfin Clamp Attachment safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer

Introducción

Gracias por elegir la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer. Este accesorio está diseñado para facilitar la sujeción del soporte del cartucho en los trimmers Wilson. Al utilizar este producto, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el producto, lee todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o defectuoso.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, según sea necesario.
- No modifiques el producto de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente instalada antes de usar el trimmer.
- No fuerces la abrazadera si no se ajusta fácilmente; esto podría causar daños.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del trimmer mientras esté en funcionamiento.
- Siempre apaga el trimmer antes de realizar ajustes o mantenimiento.
- Si sientes que el trimmer vibra excesivamente, apágalo inmediatamente y verifica si hay problemas con la instalación de la abrazadera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Abrazadera:

- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado de la fuente de energía.
- Coloca la abrazadera Sinclair Shark Fin en el soporte del cartucho del trimmer.
- Ajusta la abrazadera hasta que quede firmemente sujeta, asegurándote de que no haya holgura.
- Verifica que la abrazadera esté alineada correctamente antes de usar el trimmer.

2. Uso del Trimmer:

- Enciende el trimmer y verifica que la abrazadera esté funcionando correctamente.
- Realiza cortes de acuerdo con las instrucciones del fabricante del trimmer.
- Mantén un control firme del trimmer mientras trabajas.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la abrazadera, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y desecho de productos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor, dirígete a un punto de contacto en tu área de la UE.

Recuerda que es tu responsabilidad reportar productos inseguros y accidentes a las autoridades pertinentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour l'accessoire de trimmer Sinclair Shark Fin

Introduction

Merci d'avoir choisi le serrejoint Sinclair Shark Fin pour votre tailleuse Wilson. Cet accessoire a été conçu pour offrir une méthode rapide et efficace pour maintenir le porteétui en place. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le serrejoint Sinclair Shark Fin avec des tailleuses Wilson compatibles.
- Ne forcez pas le produit au-delà de ses limites de conception.
- Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils électriques.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées des zones de coupe pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Vérifiez la compatibilité** : Assurezvous que votre tailleuse Wilson est compatible avec le serrejoint Sinclair Shark Fin.
2. **Fixez le serrejoint** : Alignez le serrejoint avec le porteétui de la tailleuse. Serrez le serrejoint jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.
3. **Testez la solidité** : Avant de commencer à utiliser la tailleuse, vérifiez que le serrejoint est correctement fixé.

Utilisation

- Une fois installé, utilisez le serrejoint pour maintenir le porteétui en place pendant le fonctionnement de la tailleuse.
- Assurezvous que le serrejoint ne gêne pas le fonctionnement normal de la tailleuse.
- Après utilisation, desserrez le serrejoint et retirez-le de la tailleuse.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et des métaux.
- Disposez du produit dans une déchetterie appropriée si nécessaire.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des informations et un soutien supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre serrejoint Sinclair Shark Fin. Merci de respecter les instructions et de rester vigilant lors de l'utilisation de ce produit.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer

Introduzione

Benvenuto nel manuale di istruzioni per il Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer. Questo prodotto è progettato per semplificare e velocizzare il processo di fissaggio del portacartucce sui trimmer Wilson. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il morsetto solo con trimmer Wilson montati su un supporto Sinclair.
- Controlla regolarmente il morsetto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il morsetto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il morsetto e gli accessori lontano dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Prima di utilizzare il morsetto, assicurati che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
- Non sovraccaricare il morsetto con carichi eccessivi che potrebbero comprometterne la stabilità.
- Evita di posizionare le mani o altre parti del corpo vicino alle parti mobili del trimmer durante l'uso.
- Utilizza il morsetto solo per il suo scopo previsto; non tentare di modificare o adattare il prodotto in modi non previsti dal produttore.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale appropriati, come occhiali di sicurezza, quando utilizzi il trimmer.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

Installazione del Morsetto

1. Assicurati che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione.
2. Posiziona il morsetto sul supporto Sinclair, assicurandoti che sia allineato correttamente.
3. Fissa il morsetto al supporto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. Verifica che il morsetto sia stabile e sicuro prima di procedere all'uso.

Utilizzo del Morsetto

1. Posiziona il portacartucce nel morsetto.
2. Serrare il morsetto utilizzando la manopola di bloccaggio per garantire che il portacartucce sia fissato saldamente.
3. Controlla che il portacartucce sia sicuro prima di accendere il trimmer.
4. Accendi il trimmer e utilizza il morsetto come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il morsetto e i suoi componenti nel cestino della spazzatura normale.
- Segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori e dei prodotti elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto per facilitare il processo.

Ricorda, la tua sicurezza è la priorità principale. Segui queste istruzioni e goditi l'uso del Morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Akcesoriów Trimmera L.E. WILSON Zacisk Sinclair Shark Fin

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer. Ten produkt został zaprojektowany w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy z trymerami Wilson. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zacisku przed użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że zacisk jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przeciążaj zacisku; stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnej siły.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami trymera podczas użytkowania.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do poślizgnięcia lub upadku.
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż zacisku:

- Upewnij się, że trymer jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.
- Umieść zacisk Sinclair Shark Fin na odpowiednim uchwycie trymera.
- Dokładnie dokręć wszystkie elementy mocujące, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, przetestuj zacisk, aby upewnić się, że jest stabilny.
- Użyj trymera zgodnie z instrukcją obsługi, zachowując ostrożność.
- Po zakończeniu pracy, odłącz trymer od źródła zasilania i usuń zacisk.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady domowe.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby upewnić się, że produkt jest odpowiednio utylizowany.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy udanego użytkowania Zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer!

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES SINCLAIR INTERNATIONAL SHARKFIN SINCLAIR CLAMP ATTACHMENT Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Sharkfin Sinclair Clamp Attachment tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Wilsonleikkuupuristimien kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Vältä tuotteen käyttöä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- Käytä suojaruuvareita, kuten käsineitä ja suojalaseja, erityisesti asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja esteetön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä Sharkfin Sinclair Clamp Attachment leikkuupuristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että puristin on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta patruunapidike puristimen alapuolelle.
- Käynnistä leikkuupuristin ja varmista, että Sharkfin toimii oikein.
- Seuraa tuotteen toimivuutta ja tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate järjestelmä saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa käytössä. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Denna klämma är designad för att ge ett snabbare och enklare sätt att hålla hylshållaren på plats på Wilson Trimmers. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast klämman med Sinclair Trimmer Stand.
- Kontrollera att klämman är ordentligt fäst innan du börjar använda trimmern.
- Undvik att placera händer eller andra kroppsdelar nära rörliga delar under användning.
- Använd skyddsglasögon och andra personliga skyddsutrustningar vid behov.
- Om klämman skadas, avbryt användningen omedelbart och kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Placera klämman på Sinclair Trimmer Stand.
2. Justera klämman så att den passar hylshållaren ordentligt.
3. Dra åt klämman med det medföljande verktyget för att säkerställa att den sitter fast.

Användning

1. Se till att klämman är korrekt installerad innan du startar trimmern.
2. Justera hylshållaren till önskad position.
3. Starta trimmern enligt tillverkarens instruktioner.
4. Använd trimmern med klämman på plats för att säkerställa stabilitet och säkerhet.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten av Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp på ett säkert sätt!

Návod na bezpečné používání svorky Sinclair Shark Fin Trimmer

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svorku Sinclair Shark Fin Trimmer. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil uchycení držáku nábojnice na Wilson Trimmers. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní při každém použití.
- Používejte svorku pouze podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte standardní bezpečnostní opatření, jako je nošení ochranných brýlí a rukavic.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je trimmer správně a bezpečně upevněn na stojanu Sinclair Trimmer Stand.
- Nikdy se nepokoušejte upravit nebo opravovat svorku sami.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Používejte svorku pouze pro zamýšlený účel a dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byl trimmer vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Připravte si prostor pro instalaci, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení a místo pro práci.

2. Instalace svorky:

- Umístěte svorku na požadované místo na trimmeru.
- Ujistěte se, že svorka pevně drží a je správně umístěna na trimmeru.
- Zkontrolujte, zda je svorka správně upevněna a není volná.

3. Použití svorky:

- Po instalaci svorky zapněte trimmer a začněte s prací.
- Pravidelně kontrolujte, zda je svorka v pořádku a zda nedochází k uvolnění.
- Po dokončení práce trimmer vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Pokyny pro likvidaci

- Svorku a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do domácího odpadu, pokud to není povoleno.
- Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo sběr nebezpečných materiálů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní osobu v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání svorky Sinclair Shark Fin Trimmer!