

GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS - SIERRA BULLETS 25 CALIBER (0.257") 117GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS 25 CALIBER (0.257") 117GR SPITZER BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749003736
- Mfr. No.: 1630
- Ballistic Coefficient (G1): 0.410
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Caliber: 25 Caliber
- Diameter (Breech): 0.257
- Diameter (in): 0.257
- Grain: 117
- Sectional Density: 0.253
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.726kg
- UPC: 092763016305

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro GAMEKING 25 CALIBER \(0.257"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS](#)

Sicherheitsanleitung für GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS

Einführung

Danke, dass du dich für die GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Handhabung, Nutzung und Entsorgung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und Verfahren zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle alle Munition und Geschosse immer so, als wären sie lebendig und könnten Verletzungen verursachen.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Gehörschutz, beim Handhaben oder Verwenden von Feuerwaffen.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Lagerung, Handhabung und Verwendung von Munition.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die von dir verwendete Feuerwaffe mit 25 Caliber (0.257") Munition kompatibel ist.
- Überprüfe die Geschosse vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln. Verwende keine beschädigten Geschosse.
- Vermeide die Verwendung von Geschossen, die extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt waren.
- Versuche nicht, die Geschosse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Abfeuern der Munition.
- Verwende sie nur in dafür vorgesehenen Schießbereichen, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Setze das Geschoss gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe in die Kammer oder das Magazin ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe sicher.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung.
- Ziele auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Zuschauern ist.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus der Feuerwaffe (falls zutreffend).
- Drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.

3. Nach dem Schießen:

- Halte die Feuerwaffe nach dem Schießen in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und entferne alle ausgebrannten Hülsen.
- Überprüfe die Feuerwaffe und die Geschosse auf Probleme, bevor du erneut lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll oder in Recyclingbehälter.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zu sicheren Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass alle ausgebrannten Hülsen und Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktinformationen beziehe dich bitte auf die lokalen Vorschriften oder kontaktiere den Hersteller direkt.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS gewährleisten. Setze stets die Sicherheit an erste Stelle und halte dich an alle gesetzlichen Anforderungen.

Safety Instruction Guide for GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS

Introduction

Thank you for choosing the GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe handling, use, and disposal of the product. Please read this guide carefully to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- Always treat all ammunition and bullets as if they are live and capable of causing injury.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and hearing protection when handling or using firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage, handling, and use of ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm you are using is compatible with 25 caliber (0.257") ammunition.
- Inspect bullets for any signs of damage or defects before use. Do not use damaged bullets.
- Avoid using bullets that have been exposed to extreme temperatures or moisture.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Always follow the manufacturer's instructions for loading and firing ammunition.
- Use only in designated shooting areas that comply with safety regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and ensure it is unloaded.
- Insert the bullet into the chamber or magazine according to the firearm's manual.
- Close the action of the firearm securely.

2. Firing the Bullets:

- Position yourself in a stable shooting stance.
- Aim at the target and ensure the area is clear of bystanders.
- Engage the safety mechanism of the firearm (if applicable).
- Squeeze the trigger gently to fire the bullet.

3. PostFiring:

- After firing, keep the firearm pointed in a safe direction.
- Open the action and remove any spent casings.
- Inspect the firearm and bullets for any issues before reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash or recycling bins.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.
- Ensure that all spent casings and packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to your local regulations or contact the manufacturer directly.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Always prioritize safety and adhere to all legal requirements.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las BALAS GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL

Introducción

Gracias por elegir las BALAS GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el manejo, uso y disposición seguros del producto. Por favor, lee esta guía con atención para entender las precauciones y procedimientos necesarios.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata todas las municiones y balas como si estuvieran vivas y fueran capaces de causar lesiones.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al manejar o usar armas de fuego.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el almacenamiento, manejo y uso de municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego que estás usando sea compatible con munición de 25 caliber (0.257").
- Inspecciona las balas en busca de signos de daño o defectos antes de usarlas. No uses balas dañadas.
- Evita usar balas que hayan estado expuestas a temperaturas extremas o humedad.
- No intentes modificar o alterar las balas de ninguna manera.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para cargar y disparar municiones.
- Úsalas solo en áreas de tiro designadas que cumplan con las regulaciones de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre el mecanismo del arma de fuego y asegúrate de que esté descargada.
- Inserta la bala en la recámara o el cargador de acuerdo con el manual del arma.
- Cierra el mecanismo del arma de fuego de forma segura.

2. Disparando las Balas:

- Colócate en una postura de tiro estable.
- Apunta al objetivo y asegúrate de que el área esté libre de espectadores.
- Activa el mecanismo de seguridad del arma (si corresponde).
- Aprieta el gatillo suavemente para disparar la bala.

3. Después de Disparar:

- Después de disparar, mantén el arma apuntando en una dirección segura.
- Abre el mecanismo y retira cualquier cartucho gastado.
- Inspecciona el arma y las balas en busca de problemas antes de recargar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las balas usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes balas en la basura o en los contenedores de reciclaje normales.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos de eliminación seguros.
- Asegúrate de que todos los cartuchos gastados y materiales de embalaje se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta las regulaciones locales o contacta directamente al fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus BALAS GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Siempre prioriza la seguridad y cumple con todos los requisitos legales.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i PROIETTILI GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto i PROIETTILI GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire una manipolazione, un uso e uno smaltimento sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni e le procedure necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le munizioni e i proiettili come se fossero vivi e capaci di causare lesioni.
- Conserva i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito, quando maneggi o usi armi da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la conservazione, la manipolazione e l'uso delle munizioni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco che stai utilizzando sia compatibile con le munizioni da 25 calibro (0.257").
- Ispeziona i proiettili per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare proiettili danneggiati.
- Evita di utilizzare proiettili che sono stati esposti a temperature estreme o umidità.
- Non tentare di modificare o alterare i proiettili in alcun modo.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il caricamento e il tiro delle munizioni.
- Utilizza solo in aree di tiro designate che rispettano le normative di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dei Proiettili:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione dell'arma da fuoco e assicurati che sia scarica.
- Inserisci il proiettile nella camera o nel caricatore secondo il manuale dell'arma.
- Chiudi l'azione dell'arma da fuoco in modo sicuro.

2. Sparare i Proiettili:

- Posizionati in una posizione di tiro stabile.
- Mira al bersaglio e assicurati che l'area sia libera da spettatori.
- Attiva il meccanismo di sicurezza dell'arma (se applicabile).
- Premi delicatamente il grilletto per sparare il proiettile.

3. PostSparo:

- Dopo aver sparato, mantieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura.
- Apri l'azione e rimuovi eventuali bossoli sparati.
- Ispeziona l'arma e i proiettili per eventuali problemi prima di ricaricare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i proiettili usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i proiettili nei normali rifiuti o nei contenitori per il riciclaggio.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuri.
- Assicurati che tutti i bossoli sparati e i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento alle normative locali o contattare direttamente il produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi PROIETTILI GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta tutti i requisiti legali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla POCISKÓW GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne obchodzenie się, używanie i utylizację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie amunicje i pociski tak, jakby były żywe i zdolne do spowodowania obrażeń.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i ochrona słuchu, podczas obchodzenia się z bronią palną lub jej używania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących przechowywania, obchodzenia się i używania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń, której używasz, jest kompatybilna z amunicją 25 caliber (0.257").
- Sprawdź pociski pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub wad przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych pocisków.
- Unikaj używania pocisków, które były narażone na ekstremalne temperatury lub wilgoć.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać pocisków w jakikolwiek sposób.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ładowania i strzelania z amunicji.
- Używaj tylko w wyznaczonych strefach strzeleckich, które spełniają regulacje bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Pocisków:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i upewnij się, że jest ona rozładowana.
- Włóż pocisk do komory lub magazynka zgodnie z instrukcją obsługi broni.
- Zabezpiecz zamknięcie broni.

2. Strzelanie Pociskami:

- Ustaw się w stabilnej pozycji strzeleckiej.
- Wyceluj w cel i upewnij się, że obszar jest wolny od osób postronnych.
- Włącz mechanizm bezpieczeństwa broni (jeśli dotyczy).
- Delikatnie naciśnij spust, aby oddać strzał.

3. Po Strzale:

- Po oddaniu strzału trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm i usuń zużyte łuski.
- Sprawdź broń i pociski pod kątem jakichkolwiek problemów przed ponownym załadunkiem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pocisków do zwykłego kosza na śmieci ani do pojemników na recykling.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie zużyte łuski i materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami lub bezpośredni kontakt z producentem.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i przestrzegaj wszystkich wymogów prawnych.

Turvallisuusohjeet GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käsittelyyn, käyttöön ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet ja menettelyt.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia ammuksia ja kuulia kuin ne olisivat eläviäisiä ja kykeneviä aiheuttamaan vahinkoa.
- Säilytä kuulia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja kuuloa suojaavia laitteita, käsitellessäsi tai käyttäessäsi aseita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuksien säilytystä, käsittelyä ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käyttämäsi ase on yhteensopiva 25 kaliberin (0.257") ammuksien kanssa.
- Tarkista kuulat vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita kuulia.
- Vältä kuulia, jotka ovat altistuneet äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä yritä muokata tai muuttaa kuulia millään tavalla.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ammuksien lataamisesta ja ampumisesta.
- Käytä vain nimetyillä ampumaalueilla, jotka noudattavat turvallisuusmääräyksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Kuulien lataaminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseeseen mekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta kuula kammiin tai lipastoon aseeseen käyttöohjeiden mukaan.
- Sulje aseeseen mekanismi tiiviisti.

2. Kuulien ampuminen:

- Asetu vakaaseen ampumaasentoon.
- Suuntaa kohteeseen ja varmista, että alue on vapaa sivullisista.
- Aktivoi aseeseen turvamekanismi (jos sovellettavissa).
- Purista liipaisinta varovasti ampumisen suorittamiseksi.

3. Ampumisen jälkeen:

- Ampumisen jälkeen pidä ase suunnattuna turvalliseen suuntaan.
- Avaa mekanismi ja poista kaikki käytetyt patruunat.
- Tarkista ase ja kuulat mahdollisten ongelmien varalta ennen uudelleen lataamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet kuulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kuulia tavalliseen roskakoriin tai kierrätysbokseihin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisista hävittämismenetelmistä.
- Varmista, että kaikki käytetyt patruunat ja pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuoteinformaatiosta, viittaa paikallisiin sääntöihin tai ota yhteyttä valmistajaan suoraan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS tuotteen kanssa. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja kaikki lain vaatimukset.

Säkerhetsinstruktioner för GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker hantering, användning och avfallshantering av produkten. Läs denna guide noggrant för att förstå de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och procedurerna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid all ammunition och kulor som om de är laddade och kan orsaka skada.
- Förvara kulor på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder skjutvapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande förvaring, hantering och användning av ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att det skjutvapen du använder är kompatibelt med 25 caliber (0.257") ammunition.
- Inspektera kulor för eventuella tecken på skador eller defekter före användning. Använd inte skadade kulor.
- Undvik att använda kulor som har utsatts för extrema temperaturer eller fukt.
- Försök inte att modifiera eller ändra kulorna på något sätt.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för inladdning och avfyrning av ammunition.
- Använd endast i avsedda skjutområden som uppfyller säkerhetsföreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulor:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet och se till att det är oladdat.
- Sätt kulan i kammaren eller magasinet enligt skjutvapnets manual.
- Stäng åtgärden på skjutvapnet ordentligt.

2. Avfyrning av kulor:

- Positionera dig i en stabil skjutställning.
- Sikta på målet och se till att området är fritt från åskådare.
- Aktivera säkerhetsmekanismen på skjutvapnet (om tillämpligt).
- Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfira kulan.

3. Efter avfyrning:

- Efter avfyrning, håll skjutvapnet riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden och ta bort eventuella använda hylsor.
- Inspektera skjutvapnet och kulorna för eventuella problem innan du laddar om.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda eller skadade kulor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna eller återvinningsbehållare.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla använda hylsor och förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till dina lokala föreskrifter eller kontakta tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Prioritera alltid säkerhet och följ alla lagliga krav.

Bezpečnostní pokyny pro GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné zacházení, použití a likvidaci produktu. Přečtěte si prosím tento průvodce pečlivě, abyste pochopili nezbytná opatření a postupy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi náboji a kulkami, jako by byly živé a schopné způsobit zranění.
- Ukládejte kulky na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Držte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka při manipulaci nebo použití střelných zbraní.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se skladování, manipulace a používání munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že střelná zbraň, kterou používáte, je kompatibilní s náboji 25 caliber (0.257").
- Před použitím zkontrolujte kulky na jakékoli známky poškození nebo vad. Nepoužívejte poškozené kulky.
- Vyhněte se používání kulek, které byly vystaveny extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nepokoušejte se kulky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a střelbu s municí.
- Používejte pouze ve vyhrazených střeleckých oblastech, které splňují bezpečnostní předpisy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení kulek:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci střelné zbraně a ujistěte se, že je vybitá.
- Vložte kulku do komory nebo zásobníku podle manuálu střelné zbraně.
- Bezpečně zavřete akci střelné zbraně.

2. Střelba s kulkami:

- Zaujměte stabilní střeleckou pozici.
- Zaměřte se na cíl a ujistěte se, že je oblast bez přihlížejících.
- Zapněte bezpečnostní mechanismus střelné zbraně (pokud je to možné).
- Jemně stiskněte spoušť, abyste vystřelili kulku.

3. Po vystřelení:

- Po výstřelu držte střelnou zbraň namířenou bezpečným směrem.
- Otevřete akci a odstraňte použité náboje.
- Zkontrolujte střelnou zbraň a kulky na jakékoli problémy před opětovným nabíjením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené kulky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kulky do běžného odpadu nebo recyklačních nádob.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.
- Ujistěte se, že všechny použité náboje a obalové materiály jsou likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na místní předpisy nebo kontaktujte výrobce přímo.

Při dodržování těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašich GAMEKING 25 CALIBER (0.257") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny právní požadavky.