

# ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS - ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BT 130GR 50/BOX

NOSLER ACCUBOND® 6.5MM CALIBER (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS Through a proprietary bonding process that eliminates voids in the bullet core, the AccuBond® bullet couples Nosler's proven copper-alloy jacket with its lead-alloy core resulting in a lethally penetrating bullet that uniformly expands on impact. The bullet's unique white polymer tip assures accuracy and smooth chambering, while the boat-tail base at the rear of the bullet acts as a platform for large diameter mushrooms. Designed for accuracy near or far, Nosler's AccuBond® bullet provides undeniable reliability. FEATURES: White Polymer Tip Assures accuracy, smooth chambering and eliminates tip damage during recoil. Tapered Copper Alloy Jacket Lethal penetration and uniform expansion with maximum weight retention and minimal barrel fouling. Lead Alloy Core Engineered for balanced expansion. Proprietary Bonding Process Eliminates all possibility of component separation. Boat Tail Design Boat tail configuration combines with the streamlined polymer tip for long range performance and for easier loading.



## Attributes

- Name: ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BT 130GR 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749003842
- Mfr. No.: 56902
- Ballistic Coefficient (G1): 0.488
- Brand Style: AccuBond
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 6.5mm,264 Caliber
- Diameter (Breech): 0.264
- Diameter (in): 0.264
- Grain: 130
- Sectional Density: 0.266
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.522kg
- Shipping height: 46mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 91mm
- UPC: 054041569026

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND 6.5MM \(0.264"\) SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCUBOND 6.5MM \(0.264"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Projectiles Nosler AccuBond 6.5MM](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per ACCUBOND 6.5MM \(0.264"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 6.5mm \(0.264"\) Spitzer Boat Tail](#)
- [Suomi: ACCUBOND 6.5MM \(0.264"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND 6.5MM \(0.264"\) SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání kulky Nosler AccuBond 6.5MM \(0.264"\) Spitzer Boat Tail](#)

# Sicherheitshinweise für NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE

## Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Geschosse nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Bewahre die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufmeldungen über die SicherheitsgatePlattform der EU.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du mit Munition arbeitest.
- Achte darauf, dass die Geschosse nicht beschädigt sind, bevor du sie verwendest.
- Halte dich an die empfohlenen Ladegewichte und methoden, um Überladungen und damit verbundene Gefahren zu vermeiden.
- Verwende die Geschosse nur in kompatiblen Feuerwaffen, die für das Kaliber 6.5mm (0.264") geeignet sind.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Laden entladen ist.
- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Patrone.
- Überprüfe nach dem Laden der Waffe, ob alles korrekt montiert ist, bevor du sie verwendest.
- Teste die Waffe in einem sicheren Bereich, der für Schießübungen vorgesehen ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe nicht mehr benötigte Geschosse zu einer autorisierten Sammelstelle oder einem Entsorgungsdienst.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Hilfe suchst.

Bitte halte dich an diese Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung der NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL GEWEHRGESCHOSSE zu gewährleisten. Sicherheit hat oberste Priorität, und dein verantwortungsbewusster Umgang mit diesem Produkt trägt zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen bei.

# Safety Instruction Guide for ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

## Introduction

Thank you for choosing the Nosler AccuBond® 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe handling, use, and disposal of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that all users are knowledgeable about the safe handling and use of ammunition.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Store ammunition in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any recalls or safety alerts related to this product on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
  - Always handle ammunition with clean, dry hands.
  - Avoid using damaged or deformed bullets.
- **Loading:**
  - Follow the firearm manufacturer's instructions for loading ammunition.
  - Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when loading.
- **Firing:**
  - Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
  - Ensure that the shooting area is clear of people and animals.
- **Storage:**
  - Store ammunition in its original packaging until ready for use.
  - Use a secure cabinet or safe for longterm storage.

## Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
  - Ensure the firearm is unloaded before handling ammunition.
  - Check the caliber of the firearm to confirm compatibility with 6.5MM bullets.
2. **Loading the Firearm:**
  - Open the action of the firearm.
  - Insert the AccuBond® bullets into the magazine or chamber as per the firearm's loading instructions.
  - Close the action securely.
3. **Firing the Ammunition:**
  - Position yourself in a stable shooting stance.
  - Aim at the target and ensure the area is safe.
  - Pull the trigger gently to fire.
4. **PostFiring:**
  - After firing, keep the firearm pointed in a safe direction until you are sure it is clear of any remaining ammunition.
  - Follow proper cleaning and maintenance procedures for the firearm.

## Disposal Instructions

- Dispose of unused or expired ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash.
- Contact local authorities or waste disposal facilities for guidance on proper disposal methods.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the contact information provided by your retailer or check the EU's Safety Gate platform for updates and recalls.

This safety instruction guide is intended to provide clear and concise information to ensure the safe use of the Nosler AccuBond® 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail Rifle Bullets. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling and using ammunition.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Projectiles Nosler AccuBond 6.5MM

## Introducción

Los proyectiles Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en la caza y el tiro. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado de este producto, asegurando que puedas disfrutar de su eficacia de manera segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones del fabricante al utilizar los proyectiles.
- Mantén los proyectiles fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Almacena los proyectiles en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Verifica regularmente si hay actualizaciones de seguridad o retiros de productos a través de plataformas oficiales.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al disparar.
- No dispires hacia un objetivo que no esté claramente identificado.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada de personas y animales.
- Nunca manipules los proyectiles con las manos mojadas o sucias.
- Evita el contacto con la piel y los ojos; en caso de contacto, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- No combines diferentes tipos de proyectiles o municiones.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Verificación de la Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de manipular los proyectiles.
2. **Carga de Projectiles:**
  - Usa un equipo de recarga adecuado y sigue las instrucciones del fabricante.
  - Asegúrate de que el proyectil esté correctamente alineado en la recámara.
3. **Disparo:**
  - Alinea tu mira con el objetivo antes de disparar.
  - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
4. **Postdisparo:**
  - Después de disparar, verifica el área y asegúrate de que no haya lesiones o daños.
  - Limpia el arma y el área de tiro después de cada uso.

## Instrucciones de Eliminación

- No deseches los proyectiles en la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de municiones.
- Si tienes proyectiles defectuosos o dañados, comunícate con el fabricante o un distribuidor autorizado para obtener instrucciones sobre su eliminación segura.

## Información de Contacto para Más Soporte

- Para cualquier pregunta sobre la seguridad del producto, consulta con un distribuidor autorizado o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

## Conclusión

La seguridad es primordial al usar proyectiles Nosler AccuBond 6.5MM. Sigue estas directrices y precauciones para garantizar un uso seguro y responsable. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar asistencia.

# Guida alla Sicurezza del Prodotto per ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

## Introduzione

Grazie per aver scelto il proiettile Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza del prodotto, precauzioni specifiche, istruzioni per l'uso e la disposizione.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione:** Indossare sempre occhiali protettivi e guanti durante la manipolazione dei proiettili.
- **Stoccaggio:** Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- **Uso:** Assicurarsi che il fucile sia in buone condizioni e che sia utilizzato solo da tiratori esperti e responsabili.
- **Verifica:** Controllare sempre che il proiettile sia compatibile con il proprio fucile prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Caricamento:**
  1. Assicurarsi che il fucile sia scarico.
  2. Inserire il proiettile AccuBond nella camera del fucile seguendo le specifiche del produttore.
  3. Controllare che il proiettile sia posizionato correttamente prima di chiudere il caricatore.
- **Sparare:**
  1. Posizionarsi in un'area sicura e designata per il tiro.
  2. Controllare nuovamente la direzione di tiro e l'area circostante.
  3. Utilizzare sempre protezioni per le orecchie e gli occhi mentre si spara.
- **Manutenzione:**
  - Pulire il fucile regolarmente per garantire prestazioni ottimali e prevenire l'accumulo di residui.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i proiettili usati nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di munizioni e materiali pericolosi.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

In caso di domande o necessità di assistenza, si consiglia di contattare il servizio clienti del produttore o un esperto qualificato. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto e il numero di lotto.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del proiettile Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail. Grazie per la vostra attenzione e buona fortuna nel vostro tiro!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Nosler AccuBond 6.5mm (0.264") Spitzer Boat Tail

## Wprowadzenie

Pociski Nosler AccuBond 6.5mm (0.264") Spitzer Boat Tail są zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i dokładności. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienia wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR).

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pocisków zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj pociski w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas obsługi pocisków.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz pocisków zgodnych z Twoją bronią.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących ładowania i strzelania.
- Nie używaj pocisków, które zostały uszkodzone lub wykazują oznaki korozji.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj pocisków w odpowiednich warunkach atmosferycznych, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem pocisków, upewnij się, że masz odpowiednią broń palną, która jest zgodna z kalibracją 6.5mm (0.264").
- Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość, aby upewnić się, że wszystkie pociski są w dobrym stanie.
- Ładowanie pocisków:
  - Użyj odpowiedniego narzędzia do ładowania, aby uniknąć uszkodzenia pocisków.
  - Upewnij się, że pociski są poprawnie umieszczone w łuskach.
- Strzelanie:
  - Upewnij się, że strzelasz na odpowiednim poligonie strzeleckim lub w innym bezpiecznym miejscu.
  - Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania, w tym noszenia okularów ochronnych i słuchawek.
- Po zakończeniu strzelania, dokładnie sprawdź broń i pociski, aby upewnić się, że nie ma żadnych problemów.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Nie wyrzucaj uszkodzonych pocisków do zwykłego kosza na śmieci.
- Utylizuj pociski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi niebezpiecznych materiałów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska lub punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania pocisków Nosler AccuBond 6.5mm (0.264") Spitzer Boat Tail, zaleca się skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. broni palnej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze przestrzegaj zasad i wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z pocisków Nosler AccuBond.



# ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Huolellinen lukeminen auttaa sinua varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei tule käyttää lasten läsnä ollessa.
- Säilytä ammukset ja ampumatarvikkeet turvallisessa paikassa, eristyksissä lapsilta ja muilta eitoivotuilta henkilöiltä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumatarvikkeiden käytössä.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja aseita, jotka ovat yhteensopivia ACCUBOND 6.5MM kuulien kanssa.
- Varmista, että ase on kunnolla ladattu ja että se on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Vältä ampumista lähellä ihmisiä tai eläimiä, ja varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että ammuttaessa ei ole esteitä tai vaaroja ampumaalueella.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että sinulla on oikeat työkalut ja tarvikkeet ennen käyttöä.
- Lataa kuulia aseeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kuulat ovat kunnolla paikoillaan ja että ne eivät ole vaurioituneet.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja että ampumaalue on selkeä.
- Käytä asetta vain tarkoituksenmukaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa.

## Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vahingoittuneet kuulat ja ampumatarvikkeet paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tai ampumatarvikkeita tavalliseen jätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen auttavat sinua käyttämään ACCUBOND 6.5MM kuulia turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS

## Introduktion

Tack för att du valt NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Dessa kulor är designade för att ge överlägsen precision och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ammunitionen i enlighet med tillverkarens specifikationer och rekommendationer.
- Håll ammunitionen utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick och att det är korrekt inställt för den ammunition du använder.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ammunitionen är rätt kaliber för ditt vapen (6.5mm, 0.264").
- Undvik att använda ammunition som har synliga skador eller tecken på korrosion.
- Ladda aldrig mer ammunition än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd alltid en säker skjutställning och följ lokala lagar och regler för skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.

## Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera ammunitionen:** Inspektera varje kula för eventuella skador eller defekter innan användning.
2. **Ladda vapnet:** Följ alltid tillverkarens instruktioner för att korrekt ladda ammunitionen i ditt vapen.
3. **Sikta och avfyrar:**
  - Sikta alltid på ett säkert mål.
  - Avfyr endast när du är säker på att det är säkert att göra det.
4. **Efter användning:** Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition kvar i kammern innan du hanterar det.

## Avfallshantering

- Kassera oanvänd ammunition på ett säkert sätt enligt lokala föreskrifter.
- Ta kontakt med lokala myndigheter eller avfallshanteringsföretag för riktlinjer om hur du ska hantera och kassera ammunition och relaterade material.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktnamnet och eventuella serienummer tillgängliga för att få snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av NOSLER ACCUBOND 6.5MM (0.264") SPITZER BOAT TAIL RIFLE BULLETS.

# Návod na bezpečné používání kulky Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail

## Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a manipulaci s kulkami Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail. Je důležité dodržovat všechny pokyny a doporučení, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a ochrana životního prostředí.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Kulky jsou určeny pouze pro střelbu a měly by být používány pouze v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Uchovávejte kulky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s municí vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu před použitím kulky.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování kulky, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte kulky, které vykazují známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Ujistěte se, že používáte správný kalibr zbraně, který odpovídá kulkám Nosler AccuBond 6.5MM (0.264").
- Při nabíjení kulky do zbraně dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s hlavní.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Vždy používejte zbraň v dobře osvětlených oblastech a v souladu s místními předpisy o střelbě.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správné vybavení a zbraň odpovídající kalibru.
- Nasadte kulku do zásobníku zbraně podle pokynů výrobce zbraně.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené ve vašem manuálu zbraně.
- Po použití kulky se ujistěte, že zbraň je zcela vybitá a bezpečně uložena.

## Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte použité kulky a obaly do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci nebezpečných materiálů a dodržujte je.
- Pokud máte nevyužité nebo poškozené kulky, obraťte se na odborníka nebo místní úřady pro správnou likvidaci.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

## Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání kulky Nosler AccuBond 6.5MM (0.264") Spitzer Boat Tail a přispějete k ochraně sebe a ostatních. V případě jakýchkoli nejasností nebo obav se neváhejte obrátit na odborníky.