

GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL BULLETS - SIERRA BULLETS 375 CALIBER (0.375") 300GR SPITZER BOAT TAIL 50/BOX

GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL BULLETS



Attributes

- Name: SIERRA BULLETS 375 CALIBER (0.375") 300GR SPITZER BOAT TAIL 50/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749004418
- Mfr. No.: 3000
- Ballistic Coefficient (G1): 0.475
- Brand Style: GameKing
- Bullet Style: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Caliber: 375 Caliber
- Diameter (Breech): 0.375
- Diameter (in): 0.375
- Grain: 300
- Sectional Density: 0.305
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.998kg
- UPC: 092763030004

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: GAMEKING 375 KALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL GESCHOSSE SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: GAMEKING 375 CALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BALAS GAMEKING 375 CALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DELLE PALLE GAMEKING 375 CALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Polski: INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POCISKÓW GAMEKING 375 CALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL](#)
- [Suomi: GAMEKING 375 KALIBERI \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL KUULAT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: GAMEKING 375 KALIBER \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL KULOR SÄKERHETSHANDBOK](#)
- [Český: NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO NÁBOJE GAMEKING 375 KALIBR \(0.375"\) SPITZER BOAT TAIL](#)

GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL GESCHOSSE SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL GESCHOSSE von SIERRA BULLETS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Geschosse verwendest, um die potenziellen Gefahren und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um.
- Lagere Munition an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Stelle sicher, dass du das richtige Kaliber und den richtigen Geschosstyp für deine Feuerwaffe verwendest.
- Mache dich mit dem Betrieb und den Sicherheitsmerkmalen deiner Feuerwaffe vertraut, bevor du sie verwendest.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Melde gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Geschosse einsetzt oder entfernst.
- Verwende keine beschädigten oder deformierten Geschosse.
- Vermeide es, Munition extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Ziele niemals mit einer Feuerwaffe auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Sei dir immer deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Verwende nur empfohlene NachladeDaten, wenn du deine eigene Munition nachlädst.
- Mische niemals verschiedene Typen oder Marken von Munition.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und vergewissere dich, dass sie entladen ist.
- Setze die GAMEKING 375 KALIBER Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in das Magazin oder die Kammer deiner spezifischen Feuerwaffe ein.

2. Schießen:

- Positioniere dich in einer stabilen Schießhaltung.
- Richte deine Visierung auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei ist.
- Halte die Feuerwaffe fest und ziehe den Abzug sanft, um zu schießen.

3. Nach dem Schießen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, nachdem du das Schießen beendet hast.
- Bewahre alle verbleibenden Geschosse an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht im normalen Müll weg; kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass verbrauchte Patronen sicher entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktinformationen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die dir beim Kauf zur Verfügung gestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres Erlebnis mit den GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL GESCHOSSEN gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst.

GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL BULLETS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL BULLETS manufactured by SIERRA BULLETS. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the bullets to understand the potential hazards and necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are using the correct caliber and type of bullet for your firearm.
- Familiarize yourself with the operation and safety features of your firearm before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing bullets.
- Do not use damaged or deformed bullets.
- Avoid exposing ammunition to extreme temperatures or humidity.
- Never point a firearm at anything you do not intend to shoot.
- Always be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use only recommended reloading data if you are reloading your own ammunition.
- Never mix different types or brands of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Bullets:

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and verify that it is unloaded.
- Insert the GAMEKING 375 CALIBER bullets into the magazine or chamber as per the manufacturer's instructions for your specific firearm.

2. Shooting:

- Position yourself in a stable shooting stance.
- Align your sights with the target and ensure the area is clear.
- Firmly grip the firearm and pull the trigger smoothly to fire.

3. PostShooting:

- Once finished shooting, ensure the firearm is unloaded.
- Store any remaining bullets in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash; contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that any spent cartridges are disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's contact details provided at the time of purchase.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safer experience while using the GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL BULLETS. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience responsibly.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LAS BALAS GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL

Introducción

Gracias por elegir las balas GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL fabricadas por SIERRA BULLETS. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las balas para entender los peligros potenciales y las precauciones necesarias.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la munición con cuidado y respeto.
- Almacena la munición en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Asegúrate de estar usando el calibre y tipo correcto de bala para tu arma de fuego.
- Familiarízate con el funcionamiento y las características de seguridad de tu arma antes de usarla.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y munición.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar balas.
- No uses balas dañadas o deformadas.
- Evita exponer la munición a temperaturas extremas o humedad.
- Nunca apuntes un arma de fuego a algo que no pretendas disparar.
- Siempre sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un entorno de disparo seguro.
- Usa solo datos de recarga recomendados si estás recargando tu propia munición.
- Nunca mezcles diferentes tipos o marcas de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando las Balas:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma y verifica que esté descargada.
- Inserta las balas GAMEKING 375 CALIBER en el cargador o en la recámara según las instrucciones del fabricante para tu arma específica.

2. Disparando:

- Colócate en una postura de disparo estable.
- Alinea tus miras con el objetivo y asegúrate de que el área esté despejada.
- Agarra firmemente el arma y aprieta el gatillo suavemente para disparar.

3. Después de Disparar:

- Una vez que hayas terminado de disparar, asegúrate de que el arma esté descargada.
- Almacena cualquier bala restante en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires balas en la basura normal; contacta a la gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que cualquier cartucho gastado se elimine de forma segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o información del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el momento de la compra.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes asegurar una experiencia más segura al usar las balas GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable.

GUIDA ALL'USO SICURO DELLE PALLE GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto le PALLE GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL prodotte da SIERRA BULLETS. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le palle per comprendere i potenziali rischi e le precauzioni necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le munizioni con cura e rispetto.
- Conservare le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurarsi di utilizzare il calibro e il tipo di palla corretti per la propria arma da fuoco.
- Familiarizzare con il funzionamento e le caratteristiche di sicurezza della propria arma da fuoco prima dell'uso.
- Indossare sempre una protezione adeguata per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire o rimuovere le palle.
- Non utilizzare palle danneggiate o deformate.
- Evitare di esporre le munizioni a temperature estreme o umidità.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non si intende colpire.
- Essere sempre consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro sicura.
- Utilizzare solo i dati di ricarica raccomandati se si stanno ricaricando le proprie munizioni.
- Non mescolare diversi tipi o marche di munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento delle Palle:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Aprire l'azione dell'arma da fuoco e verificare che sia scarica.
- Inserire le palle GAMEKING 375 CALIBER nel caricatore o nella camera secondo le istruzioni del produttore per la propria arma specifica.

2. Tiro:

- Posizionarsi in una postura di tiro stabile.
- Allineare i propri mirini con il bersaglio e assicurarsi che l'area sia libera.
- Afferrare saldamente l'arma da fuoco e premere il grilletto in modo fluido per sparare.

3. PostTiro:

- Una volta terminato il tiro, assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica.
- Conservare eventuali palle rimanenti in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali palle non utilizzate o danneggiate secondo le normative locali.
- Non gettare le palle nei rifiuti normali; contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurarsi che eventuali cartucce usate siano smaltite in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti al momento dell'acquisto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza più sicura durante l'uso delle PALLE GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e godetevi la vostra esperienza di tiro in modo responsabile.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POCISKÓW GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL produkowanych przez SIERRA BULLETS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem pocisków, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i niezbędne środki ostrożności.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z amunicją z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj amunicję w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Upewnij się, że używasz właściwego kalibru i typu pocisku do swojej broni.
- Zapoznaj się z obsługą i funkcjami bezpieczeństwa swojej broni przed użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni i amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed włożeniem lub usunięciem pocisków.
- Nie używaj uszkodzonych lub zdeformowanych pocisków.
- Unikaj narażania amunicji na ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę czegoś, co nie zamierzasz zestrzelić.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce do strzelania.
- Używaj tylko zalecanych danych do ponownego ładowania, jeśli samodzielnie ładujesz swoją amunicję.
- Nigdy nie mieszaj różnych typów lub marek amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie pocisków:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i zweryfikuj, że jest rozładowana.
- Włóż pociski GAMEKING 375 CALIBER do magazynka lub komory zgodnie z instrukcjami producenta dla swojej konkretnej broni.

2. Strzelanie:

- Ustaw się w stabilnej pozycji do strzelania.
- Wyrównaj celownik z celem i upewnij się, że obszar jest wolny.
- Mocno chwyć broń i płynnie naciśnij spust, aby oddać strzał.

3. Po strzelaniu:

- Po zakończeniu strzelania upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Przechowuj pozostałe pociski w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wrzucaj pocisków do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadów w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Upewnij się, że wszelkie zużyte łuski są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w momencie zakupu.

Proszę przestrzegać tych wytycznych i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z pocisków GAMEKING 375 CALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanych strzałów!

GAMEKING 375 KALIBERI (0.375") SPITZER BOAT TAIL KUULAT TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit GAMEKING 375 KALIBERI (0.375") SPITZER BOAT TAIL KUULAT, joita valmistaa SIERRA BULLETS. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuulojen käyttöä, jotta ymmärrät mahdolliset vaarat ja tarvittavat varotoimet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele ammuksia aina varoen ja kunnioituksella.
- Säilytä ammuksia viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät oikeaa kaliiberia ja tyyppiä luoteja aseessasi.
- Tutustu aseiden toimintaan ja turvallisuusominaisuuksiin ennen käyttöä.
- Käytä aina asianmukaisia silmiä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammuksien käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen luotien asettamista tai poistamista.
- Älä käytä vaurioituneita tai muotoiltuja luoteja.
- Vältä ammuksien altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä koskaan osoita asetta mitään kohti, jota et aio ampua.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Käytä vain suositeltuja lataustietoja, jos lataat omia ammuksiasi.
- Älä sekoita eri tyyppisiä tai merkkejä ammuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Luotien lataaminen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseiden toimintamekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta GAMEKING 375 KALIBERI kuulat lippaaseen tai patruunapesään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Ampuminen:

- Asetu vakaaseen ampumaasentoon.
- Kohdista tähtäimet kohteeseen ja varmista, että alue on selkeä.
- Pidä asetta tiukasti ja vedä liipaisinta tasaisesti ampumisen aikana.

3. Ampumisen jälkeen:

- Kun ampuminen on päättynyt, varmista, että ase on tyhjennetty.
- Säilytä jäljellä olevat ammukset turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet kuulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kuulia tavalliseen roskakoriin; ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.
- Varmista, että käytetyt patruunat hävitetään turvallisesti loukkaantumisten estämiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Kaikkiin turvallisuuteen tai tuoteinformaatioon liittyviin kysymyksiin voit viitata valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu ostohtokellä.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi GAMEKING 375 KALIBERI (0.375") SPITZER BOAT TAIL KUULIA. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti ampumiskokemuksestasi vastuullisesti.

GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL KULOR SÄKERHETSHANDBOK

Introduktion

Tack för att du valt GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL KULOR tillverkade av SIERRA BULLETS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder kulorna för att förstå potentiella faror och nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid ammunition med omsorg och respekt.
- Förvara ammunition på en sval och torr plats, skyddad från direkt solljus och fukt.
- Håll ammunition utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Se till att du använder rätt kaliber och typ av kula för ditt vapen.
- Bekanta dig med drift och säkerhetsfunktioner för ditt vapen innan användning.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd och hörselskydd när du skjuter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du sätter i eller tar bort kulor.
- Använd inte skadade eller deformerade kulor.
- Undvik att utsätta ammunition för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Rikta aldrig ett vapen mot något du inte avser att skjuta på.
- Var alltid medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Använd endast rekommenderad omladdningsdata om du laddar din egen ammunition.
- Blanda aldrig olika typer eller märken av ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av kulorna:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på vapnet och verifiera att det är oladdat.
- Sätt in GAMEKING 375 KALIBER kulorna i magasinet eller kammaren enligt tillverkarens instruktioner för ditt specifika vapen.

2. Skjutning:

- Positionera dig i en stabil skjutställning.
- Justera dina sikten med målet och säkerställ att området är klart.
- Håll vapnet stadigt och dra avtryckaren mjukt för att avfira.

3. Efter skjutning:

- När du är klar med skjutningen, se till att vapnet är oladdat.
- Förvara eventuella kvarvarande kulor på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort oanvänd eller skadad ammunition i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte kulor i vanlig soptunna; kontakta lokal avfallshantering för korrekta bortskaffningsmetoder.
- Se till att använda patroner bortskaffas på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som tillhandahållits vid köpet.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse när du använder GAMEKING 375 KALIBER (0.375") SPITZER BOAT TAIL KULOR. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och njut av din skjutupplevelse ansvarsfullt.

NÁVOD K BEZPEČNOSTI PRO NÁBOJE GAMEKING 375 KALIBR (0.375") SPITZER BOAT TAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje GAMEKING 375 KALIBR (0.375") SPITZER BOAT TAIL vyráběné společností SIERRA BULLETS. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím nábojů si prosím pečlivě přečtete tento dokument, abyste porozuměli potenciálním nebezpečím a nezbytným opatřením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s municí s opatrností a respektem.
- Skladujte munici na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního světla a vlhkosti.
- Uchovávejte munici mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Ujistěte se, že používáte správný kalibr a typ náboje pro vaši zbraň.
- Seznamte se s obsluhou a bezpečnostními prvky vaší zbraně před použitím.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Řiďte se všemi místními zákony a předpisy týkajícími se používání zbraní a munice.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před vložením nebo vyjmutím nábojů.
- Nepoužívejte poškozené nebo deformované náboje.
- Vyvarujte se vystavení munice extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nikdy nesměrujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu střelit.
- Vždy buďte obezřetní a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Používejte pouze doporučená data pro přebíjení, pokud si munici přebíjíte sami.
- Nikdy nemíchejte různé typy nebo značky munice.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení nábojů:

- Ujistěte se, že je zbraň mířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci zbraně a ověřte, že je vybitá.
- Vložte náboje GAMEKING 375 KALIBR do zásobníku nebo komory podle pokynů výrobce pro vaši konkrétní zbraň.

2. Střelba:

- Zaujměte stabilní postoj pro střelbu.
- Zarovnejte mířidla se cílem a ujistěte se, že je prostor volný.
- Pevně uchopte zbraň a plynule stiskněte spoušť, abyste vystřelili.

3. Po střelbě:

- Po skončení střelby se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Uložte zbývající náboje na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Neshazujte náboje do běžného odpadu; kontaktujte místní správu odpadů pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že jakékoli vyprázdněné nábojnice jsou likvidovány bezpečně, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při nákupu.

Dodržováním těchto pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečnější zážitek při používání nábojů GAMEKING 375 KALIBR (0.375") SPITZER BOAT TAIL. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si odpovědně svůj střelecký zážitek.