

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #1 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Elaboracja amunicji](#) > [Uchwyty łusek](#)

Talerze do nabojów do Lock-N-Load AP i Pro-Jector są dostępne dla większości kalibrów. Każdy talerz do nabojów pomieści również dodatkowe kalibry o tych samych wymiarach główki łuski. Obecne talerze do nabojów zostały zaprojektowane do współpracy z prasami Lock-N-Load AP (zarówno modele EZ-Ject, jak i z systemem wyrzutu drucianego) oraz Pro-Jector. Te talerze do nabojów wymagają zakupu zestawu modernizacyjnego 749-012-552 Hornady Auto, jeśli Twoja prasa nadal ma STARY SYSTEM WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z technikiem Sinclair pod numerem 800-717-8211. Zobacz wykres talerzy Hornady.



Cechy

- Nazwa: HORNADY #1 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE
- Producent: HORNADY
- Nr produktu: 749004991
- Nr prod.: 392601
- Nabój: 22-250 Remington, 243 Winchester, 6 mm Rem BR (Benchrest), 25-06 Remington, 257 Roberts, 260 Remington, 6.5 Creedmoor, 270 Winchester, 280 Remington, 300 Savage, 30-06 Springfield, 308 Winchester
- Styl: Press Type
- Waga dostawy: 0.272kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 99mm
- Długość wysyłki: 112mm
- UPC: 090255926019

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Talerzy do Nabojów LOCKNLOAD AP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie części są w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj talerzy do nabojów tylko z prasami LOCKNLOAD AP oraz ProJector.
- Zainstaluj zestaw modernizacyjny 749012552 Hornady Auto, jeśli Twoja prasa ma STARY SYSTEM WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi i montażu talerzy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj talerzy do nabojów, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamontuj talerz do nabojów zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Sprawdź, czy talerz jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Używaj talerzy do nabojów zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie kontroluj stan talerzy i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z prasą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj talerzy do nabojów do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem technicznym.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie talerzy do nabojów LOCKNLOAD AP. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla bezpiecznego korzystania z produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl