

LOCK-N-LOAD AP SHELLPLATE - HORNADY #16 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE

[Elaboracja amunicji](#) > [Uchwyty łusek](#)

Talerze do nabojów do Lock-N-Load AP i Pro-Jector są dostępne dla większości kalibrów. Każdy talerz do nabojów pomieści również dodatkowe kalibry o tych samych wymiarach główki łuski. Obecne talerze do nabojów zostały zaprojektowane do współpracy z prasami Lock-N-Load AP (zarówno modele EZ-Ject, jak i z systemem wyrzutu drucianego) oraz Pro-Jector. Te talerze do nabojów wymagają zakupu zestawu modernizacyjnego 749-012-552 Hornady Auto, jeśli Twoja prasa nadal ma STARY SYSTEM WYRZUTU ŁUSEK Z SPRING TYPE. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z technikiem Sinclair pod numerem 800-717-8211. Zobacz wykres talerzy Hornady.



Cechy

- Nazwa: **HORNADY #16 LOCK-N-LOAD AP PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE**
- Producent: **HORNADY**
- Nr produktu: 749004992
- Nr prod.: 392616
- Nabój: 17 Remington Fireball, 223 Remington, 6mm TCU, 222 Remington, 6 x 47 Remington, 204 Ruger, 222 Remington Mag, 17 Remington, 221 Remington Fireball, 20 Tactical, 7 mm TCU
- Styl: Press Type
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 99mm
- Długość wysyłki: 112mm
- UPC: 090255926163

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania talerzy LockNLoad AP Shellplate](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania talerzy LockNLoad AP Shellplate

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup talerzy LockNLoad AP Shellplate Hornady #16. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez ten produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś instrukcję obsługi i zrozumiałeś wszystkie informacje.
- Talerze do nabojów są przeznaczone wyłącznie do użycia z prasami LockNLoad AP oraz ProJector.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj talerze w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan talerzy i ich mocowanie, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed instalacją lub wymianą talerzy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas użytkowania prasy.
- Nie używaj talerzy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Jeśli masz pytania dotyczące użycia lub instalacji, skontaktuj się z technikiem Sinclair pod numerem 8007178211.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja talerzy:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona.
- Zdejmij stary talerz, jeśli jest zainstalowany.
- Zamontuj nowy talerz LockNLoad AP, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy talerz jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Używaj talerzy zgodnie z ich przeznaczeniem do odpowiednich kalibrów: 223 Remington, 204 Ruger, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 17 Remington, 222 Remington Mag, 7 mm TCU, 17 Remington Fireball, 20 Tactical, 6mm TCU, 6 x 47 Remington.
- Regularnie kontroluj wydajność prasy i talerzy, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Przy każdym użyciu upewnij się, że talerz jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Talerze LockNLoad AP Shellplate powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj talerzy do ogólnych odpadów, jeśli są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytkowania.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania talerzy LockNLoad AP Shellplate, prosimy o kontakt z technikiem Sinclair pod numerem 8007178211.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie talerzy LockNLoad AP Shellplate Hornady #16. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie są kluczem do uniknięcia wypadków i maksymalizacji wydajności produktu. Dziękujemy za wybór naszych produktów i życzymy udanego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl