

ACCUBOND BULLETS - 9.3MM (0.366") 250GR SPITZER 50/BOX

Nosler AccuBond bullets are built with a proprietary bonding process that eliminates voids in the bullet core. AccuBond marries Nosler's traditional copper alloy jacket with its special lead alloy core. The polymer tip improves accuracy and ballistic performance. The result is a hunting bullet that flies true, penetrates deep, retains its weight and won't cause extensive fouling. 50 count box.



Attributes

- Name: 9.3MM (0.366") 250GR SPITZER 50/BOX
- Manufacturer: NOSLER
- Product no.: 749005340
- Mfr. No.: 59756
- Ballistic Coefficient (G1): 0.494
- Brand Style: AccuBond
- Bullet Style: Spitzer
- Caliber: 9.3mm
- Diameter (Breech): 0.366
- Diameter (in): 0.366
- Grain: 250
- Sectional Density: 0.267
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.839kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 95mm
- UPC: 054041597562

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Nosler AccuBond Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond Bullets 9.3mm \(0.366"\) 250gr Spitzer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler AccuBond](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Pallottole NOSLER ACCUBOND](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pocisków Nosler AccuBond 9.3mm 250gr Spitzer](#)
- [Suomi: NOSLER ACCUBOND LUODIT KÄYTTÖOPAS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND BULLETS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nábojů Nosler AccuBond](#)

Sicherheitshinweise für Nosler AccuBond Geschosse

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die Nosler AccuBond Geschosse. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie über die entsprechende Ausbildung und Erfahrung im Umgang mit Munition verfügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufmeldungen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit Geschossen arbeiten.
- Verwenden Sie beim Laden der Geschosse nur die empfohlenen Pulver und Materialien.
- Halten Sie sich an die spezifischen Ladeanleitungen des Herstellers, um Überladungen und andere Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Geschosse zu manipulieren, die beschädigt oder verformt sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen in einem sicheren und genehmigten Bereich sind.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen verfügen, um die Geschosse sicher zu laden.
- Befolgen Sie die spezifischen Anweisungen des Herstellers für die Ladung der Geschosse.
- Verwenden Sie immer eine Waage, um das Gewicht der Pulversorten genau zu überprüfen.

2. Verwendung beim Schießen:

- Überprüfen Sie vor dem Schießen die Waffe auf ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem geeigneten Bereich schießen, der für das Schießen von Geschossen zugelassen ist.
- Halten Sie immer den Lauf der Waffe in eine sichere Richtung und niemals auf Menschen oder Tiere.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Geschossverpackungen und nicht verwendete Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über die speziellen Entsorgungsmethoden in Ihrer Region, um sicherzustellen, dass Sie umweltfreundlich handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Nosler AccuBond Geschossen stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder Ihr Fachgeschäft für Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihnen zu helfen, das Produkt sicher zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Nosler AccuBond Bullets

9.3mm (0.366") 250gr Spitzer

Introduction

Thank you for choosing Nosler AccuBond Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand all safety guidelines and precautions before handling or using the bullets.

General Safety Guidelines

- Always treat bullets as if they are loaded and handle them with care.
- Store bullets in a cool, dry place, away from direct sunlight and humidity.
- Keep bullets out of reach of children and unauthorized users.
- Use bullets only for their intended purpose in accordance with applicable laws and regulations.
- Regularly check for recalls or safety updates regarding this product on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct caliber (9.3mm) and bullet style (Spitzer) for your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Inspect your firearm and ammunition before use to ensure they are in good condition.
- Avoid using damaged or deformed bullets, as they may pose safety risks.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installing bullets.
 - Carefully insert the bullets into the cartridge cases, ensuring they are seated correctly.
 - Follow the manufacturer's instructions for reloading ammunition, if applicable.
- **Usage:**
 - Load the bullets into the firearm only when you are ready to shoot.
 - Always point the firearm in a safe direction when loading and unloading.
 - Avoid distractions while handling bullets and firearms.
 - After shooting, clean your firearm to prevent fouling and ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw bullets in regular trash. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.
- Ensure that bullets are stored safely until they can be disposed of properly to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding safety concerns, please refer to the appropriate contact points as specified by the manufacturer or local authorities.

Thank you for prioritizing safety while using Nosler AccuBond Bullets. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Nosler AccuBond

Introducción

Las balas Nosler AccuBond están diseñadas para ofrecer un rendimiento superior en la caza. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información importante sobre el manejo, uso y disposición de las balas, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso y almacenamiento proporcionadas por el fabricante.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Verifica que el producto esté en buen estado antes de utilizarlo. No uses balas dañadas o defectuosas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.
- Nunca apunte con el arma a algo que no desees disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- No uses balas de calibres incorrectos o incompatibles con tu arma.
- Evita el uso de balas en condiciones climáticas adversas que puedan afectar el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación del Producto:

- Inspecciona la caja de balas para asegurarte de que no esté dañada.
- Revisa que las balas no presenten signos de corrosión o deformación.

2. Carga de Balas:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro antes de cargar.
- Carga las balas según las instrucciones del fabricante del arma.
- Nunca sobrecargues el arma.

3. Uso en el Campo:

- Selecciona un lugar de tiro adecuado y seguro.
- Asegúrate de que el blanco esté claramente visible y que no haya personas en el área de tiro.
- Mantén el control de tu arma en todo momento.

4. Postuso:

- Desmonta el arma y limpia cualquier residuo de pólvora o material.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas en la basura común.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.
- Lleva las balas no utilizadas o defectuosas a un centro de recolección de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta con el fabricante o el proveedor donde adquiriste el producto. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la información del producto para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de las balas Nosler AccuBond.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Pallottole NOSLER ACCUBOND

Introduzione

Le pallottole Nosler AccuBond sono progettate per offrire prestazioni superiori nel tiro e nella caccia. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'uso e sulla corretta gestione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare le pallottole solo in armi da fuoco compatibili e di seguire sempre le istruzioni del produttore.
- Conserva le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni le pallottole lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- In caso di incidenti o comportamenti sospetti, contatta immediatamente le autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso delle armi da fuoco.
- Non maneggiare le pallottole con mani bagnate o sporche.
- Non utilizzare pallottole danneggiate o deformate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non tentare mai di modificare le pallottole o i loro componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo dell'Arma:** Prima di caricare l'arma, controlla che sia scarica e in buone condizioni.
2. **Caricamento:** Carica le pallottole nel caricatore seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'arma.
3. **Presa di Mira:** Assicurati di avere una buona presa e una posizione stabile prima di sparare.
4. **Sparare:** Segui le tecniche di tiro corrette e assicurati di mirare in modo sicuro e responsabile.
5. **Postuso:** Dopo l'uso, pulisci l'arma e conserva le pallottole in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le pallottole nel fuoco o nell'acqua.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle munizioni e dei materiali pericolosi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle pallottole non utilizzate o scadute.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o consulta le autorità competenti nella tua area.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano pallottole Nosler AccuBond. Seguendo queste linee guida e le istruzioni fornite, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pocisków Nosler AccuBond 9.3mm 250gr Spitzer

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pocisków Nosler AccuBond 9.3mm 250gr Spitzer. Te pociski są zaprojektowane z myślą o precyzyjnej i bezpiecznej eksploatacji. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania amunicji.
- Przechowuj pociski w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że pociski są przechowywane w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzenia lub zanieczyszczenia.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i naszniki, podczas korzystania z broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan pocisków i amunicji przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności

- Nie używaj pocisków w broni, która nie jest do nich przystosowana.
- Nie modyfikuj pocisków ani nie próbuj ich naprawiać.
- Zawsze upewnij się, że nie ma osób postronnych w pobliżu podczas strzelania.
- Nie strzelaj w kierunku, który może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.
- Nie zostawiaj broni ani amunicji bez nadzoru.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem pocisków zapoznaj się z instrukcją obsługi swojej broni.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym i regularnie serwisowana.
- Ładując pociski, zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Po załadowaniu broni sprawdź, czy jest ona prawidłowo zabezpieczona przed przypadkowym wystrzałem.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłego śmieci; postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji amunicji.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie używane lub uszkodzone pociski są przechowywane w bezpiecznym miejscu do czasu ich utylizacji.

Informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z pocisków Nosler AccuBond 9.3mm 250gr Spitzer. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa i przypomnień o ewentualnych akcjach wycofania produktów.

NOSLER ACCUBOND LUODIT KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Tervetuloa NOSLER AccuBond luotien käyttöoppaan pariin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Luodit on suunniteltu erityisesti jälleenlatausta varten, ja niiden käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, joita on tärkeää ymmärtää.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät luoteja vain laillisesti hyväksytyissä aseissa ja että aseesi on hyvässä kunnossa.
- Säilytä luodit ja kaikki ampumaaseet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että luotipakkauksessa ei ole vaurioita tai merkkejä vuodoista.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulonsuojaimia ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjiällä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että taustalla ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita ja varmista, että ne ovat yhteensopivia käytettävän aseiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen luotien asentamista.
- Tarkista, että luodit ovat oikein pakattu ja että ne eivät ole vaurioituneet.
- Asenna luodit aseeseen patruunapesään huolellisesti ja varmista, että ne istuvat tiukasti.
- Kun olet valmis ampumaan, tarkista vielä kerran, että ase on turvallinen ja että ympäristö on vaaraton.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä käytettyjä luoteja tai patruunoita tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätteidenkäsittelylaitokseen tai ampumaaseiden jälleenmyyjään saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki käytetyt tai vanhentuneet luodit hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen NOSLER AccuBond luotien kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för NOSLER ACCUBOND BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt Nosler AccuBondkulor. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet vid jakt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ de säkerhetsinstruktioner som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ammunition som är avsedd för ditt vapen och som överensstämmer med tillverkarens specifikationer.
- Förvara ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du utför underhåll eller rengöring.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du avfyrar kulor.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är oladdat.
- Var medveten om din omgivning och potentiella faror innan du avfyrar.
- Lär dig om de lagar och regler som gäller för jakt och användning av ammunition i ditt område.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera ammunitionen:** Kontrollera att Nosler AccuBondkulorna är i gott skick och att förpackningen är oskadad innan användning.
2. **Ladda vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att ladda ditt vapen med ammunitionen.
3. **Avfyrning:**
 - Stå i en stabil position.
 - Rikta vapnet mot målet och säkra ett bra grepp.
 - Avfyr vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
4. **Efter användning:**
 - Rengör vapnet noggrant efter varje användning för att förhindra beläggning och andra skador.
 - Förvara ammunitionen på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera tomma förpackningar och oanvänd ammunition på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala lagar och förordningar för avfallshantering av ammunition och relaterade material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och användning av Nosler AccuBondkulor, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Nosler och önskar dig en säker och framgångsrik jaktupplevelse.

Návod k bezpečnému používání nábojů Nosler AccuBond

Úvod

Tento dokument slouží jako průvodce bezpečným používáním nábojů Nosler AccuBond 9.3mm (0.366") 250GR Spitzer. Je důležité dodržovat všechny bezpečnostní pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a ochrana životního prostředí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nábojů se ujistěte, že rozumíte jejich vlastnostem a účelu.
- Vždy dodržujte doporučení výrobce a místní zákony týkající se používání střelných zbraní a munice.
- Udržujte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s náboji používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém stavu a řádně udržována.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je zbraň prázdná.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic jiného než na terč.
- Při střelbě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob.
- Nepoužívejte náboje, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- V případě, že náboj nezapálí, dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení s neúspěšnými výstřely.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před použitím si přečtěte návod k obsluze vaší zbraně.
- Náboje Nosler AccuBond jsou určeny pro použití ve zbraních ráže 9.3mm.
- Vložte náboj do komory zbraně podle pokynů výrobce.
- Po nabití zbraně se ujistěte, že je zbraň zajištěna, dokud nejste připraveni střílet.
- Po použití nábojů je důležité zbraň řádně vyčistit a skladovat na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené náboje likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují speciální pokyny pro likvidaci střeliva ve vaší oblasti.
- Nikdy nevyhazujte náboje do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání nábojů Nosler AccuBond, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste náboje zakoupili.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních a přispějete k odpovědnému používání střelných zbraní a munice.