

STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 6MM BR BUSHING NECK SIZING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zaprojektowany tak, aby użytkownik mógł kontrolować i/lub zmieniać ilość rozmiaru szyjki, jaką otrzymuje łuska naboju. Używa wymiennych tulei rozmiarowych, które rozmiarują zewnętrzną część szyjki łuski. Konwencjonalny ekspander został wyeliminowany, co poprawia współosiowość i wydłuża żywotność miedzi. ****Baza do die szyjki sprzedawana osobno**** Die jest używana z prasą Arbor. Rozmiaruje szyjkę do 3/16" od końca wylotu, co jest praktyką preferowaną przez wielu strzelców. Tuleje nie są dołączone. W zestawie znajduje się pręt do dekapitacji.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 6MM BR BUSHING NECK SIZING DIE](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749006705
- Nr prod.: SND-BR
- Nabój: 6 mm BR
- Odmiana matryc: Neck Sizing Dies
- Waga dostawy: 0.227kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 104mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy do rozmiaru szyjki STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON 6MM BR BUSHING NECK SIZING DIE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle i rękawice, podczas korzystania z matrycy.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań jego używania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że matryca jest odpowiednio zamocowana do prasy Arbor przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj używać matrycy z uszkodzonymi lub niekompletnymi tulejami rozmiarowymi.
- Zawsze używaj matrycy w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Unikaj kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w pobliżu miejsca pracy.
- Zachowaj ostrożność podczas manipulacji z łuskami naboju, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Matrycy:

- Upewnij się, że prasa Arbor jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania.
- Zamocuj matrycę do prasy, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Sprawdź, czy tuleje rozmiarowe są właściwie założone i nieuszkodzone.

2. Użytkowanie Matrycy:

- Włóż łuskę naboju do matrycy.
- Powoli i równomiernie naciskaj na dźwignię prasy Arbor, aby rozpocząć proces rozmiaru szyjki.
- Po zakończeniu procesu, ostrożnie wyjmij łuskę z matrycy.
- Regularnie sprawdzaj jakość wykonania łusek po użyciu matrycy.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Zwróć uwagę na wszelkie lokalne regulacje dotyczące utylizacji materiałów metalowych i chemicznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek bezpieczeństwa. Używając matrycy do rozmiaru szyjki STAINLESS NECK SIZING DIES L.E. WILSON, przyczyniasz się do bezpiecznego i efektywnego procesu ładowania amunicji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl