

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6.5X55MM SWEDE MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5X55MM SWEDE MICROMETER SEATER DIE
- Producent: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Nr produktu: 749006831
- Nr prod.: U00064
- Diameter (in): -
- Nabój: 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.476kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 135mm
- Długość wysyłki: 218mm
- UPC: 757253006500

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie Twoich matryc do ponownego ładowania. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy przestrzegać następujących ogólnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa:

- Zawsze obsługuj sprzęt do ponownego ładowania z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj matryce i składniki do ponownego ładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania matryc do ponownego ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym miejscu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ponownego ładowania i produkcji amunicji.
- Regularnie sprawdzaj swoje matryce do ponownego ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

Podczas korzystania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES należy przestrzegać następujących specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych nabojęw, jak określono w opisie produktu (np. 6.5 x 55 mm Swedish Mauser).
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzania pocisku.
- Zawsze upewnij się, że regulacja mikrometryczna jest zabezpieczona przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Unikaj rozproszeń podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania; skup się na wykonywanym zadaniu.
- Jeśli podczas użycia wystąpią jakiegokolwiek awarie lub nietypowe zachowania, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź sprzęt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania znajduje się na stabilnej powierzchni i jest mocno zamocowana.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy, jeśli to konieczne.
- Włóż ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do prasy i mocno dokręć, używając pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Dostosuj matrycę do pożądanej wysokości do osadzania pocisku.

2. Osadzanie pocisku:

- Wybierz odpowiedni pocisk do swojego naboju.
- Umieść pocisk w ustniku łuski, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Użyj regulacji mikrometrycznej, aby ustawić pożądaną głębokość osadzania pocisku. Dostosuj w krokach od 0.0005 cala do 0.001 cala w razie potrzeby.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby mocno osadzić pocisk w łusce.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując mikrometr w razie potrzeby.

3. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść matrycę, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym miejscu, upewniając się, że jest chroniona przed uszkodzeniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji matryc do ponownego ładowania lub składników, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i składników do ponownego ładowania.
- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Recykluj materiały, kiedy to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie ponownego ładowania. Dziękujemy za wybór Forster Products, Inc.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl