

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

7MM-08 REMINGTON MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: **FORSTER PRODUCTS, INC. 7MM-08 REMINGTON MICROMETER SEATER DIE**
- Producent: **FORSTER PRODUCTS, INC.**
- Nr produktu: 749006834
- Nr prod.: U00076
- Diameter (in): -
- Nabój: 7 mm - 08 Remington
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.454kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 216mm
- UPC: 757253006548

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Te matryce do ponownego ładowania zostały zaprojektowane z myślą o precyzji i niezawodności. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z urządzeniami do ponownego ładowania z ostrożnością i szacunkiem.
- Przechowuj matryce i wszystkie komponenty do ponownego ładowania z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj matryc tylko do ich zamierzonego celu: do osadzania pocisków w operacjach ponownego ładowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i ochronę słuchu podczas ponownego ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania sprzętu do ponownego ładowania.
- Regularnie sprawdzaj swoje urządzenia pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamontowana przed użyciem.
- Używaj tylko kompatybilnych naboju z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi konkretnego procesu ponownego ładowania.
- Unikaj nadmiernego dokręcania matrycy, aby zapobiec uszkodzeniu i zapewnić prawidłowe działanie.
- Nie modyfikuj matrycy ani nie używaj jej do celów innych niż osadzanie pocisków.
- Przechowuj matryce w suchym, chłodnym miejscu, aby zapobiec rdzy i degradacji.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień mikrometrycznych, aby uniknąć przypadkowego niewłaściwego ustawienia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Stabilnie zamontuj swoją prasę do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Włóż ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE do prasy i dokręć ją przy użyciu pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo wyrównana, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulację mikrometryczną na pożądaną głębokość osadzania pocisku, regulując w krokach od .0005 cala do .001 cala.
- Umieść łuskę naboju w uchwycie łuskowym prasy.
- Włóż pocisk do wlotu łuski i podnieś ramie prasy, aby osadzić pocisk.
- Po osadzeniu, opuść ramie i sprawdź osadzony pocisk pod kątem prawidłowej głębokości.
- W razie potrzeby ponownie dostosuj mikrometr i powtórz proces, aż osiągniesz pożądaną głębokość osadzania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte matryce do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj komponentów do ponownego ładowania w regularnych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas ponownego ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i życzymy udanego ponownego ładowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl